

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – BUTY ROWEROWE

1. Przeznaczenie produktu

Buty rowerowe przeznaczone są wyłącznie do jazdy na rowerze. Nie należy ich używać do biegania, wspinaczki, chodzenia po trudnym terenie ani jako obuwia roboczego.

2. Właściwe użytkowanie

- Upewnij się, że buty są odpowiednio dopasowane do stopy użytkownika.
 - Używaj butów wyłącznie z kompatybilnymi systemami pedałów (np. SPD, Look, platformy).
 - Przed każdą jazdą sprawdź stan techniczny butów, w szczególności:
 - mocowanie bloków (jeśli dotyczy),
 - stan podeszwy,
 - ewentualne uszkodzenia mechaniczne.
-

3. Środki ostrożności

- Nie używaj butów uszkodzonych, z pękniętą podeszwą lub luźnym mocowaniem.
 - Dla butów zatrzaskowych: ćwicz wypinanie i wpinanie w pedały przed pierwszym użyciem w ruchu drogowym.
 - Nie używaj butów w warunkach, do których nie są przeznaczone (np. w górach, na lodzie, w warunkach ekstremalnej wilgoci bez odpowiedniego zabezpieczenia).
 - W przypadku butów z elementami odbłaskowymi – nie modyfikuj ich ani nie zakrywaj, aby nie ograniczyć widoczności.
-

4. Konserwacja i czyszczenie

- Czyść buty wilgotną szmatką, unikaj stosowania silnych detergentów.
 - Susz buty w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła (kaloryferów, pieców).
 - Regularnie sprawdzaj i dokręcaj śruby bloków, jeśli są stosowane.
-

5. Przechowywanie

- Przechowuj buty w suchym, przewiewnym miejscu.
 - Unikaj długotrwałej ekspozycji na słońce i wilgoć.
-

6. Możliwe zagrożenia

- Ryzyko upadku lub kontuzji w przypadku nieprawidłowego wypięcia się z pedałów.
 - Ryzyko poślizgnięcia się na gładkiej nawierzchni – buty z twardą podeszwą nie zapewniają dobrej przyczepności podczas chodzenia.
 - Ryzyko kontaktu z ruchomymi częściami napędu roweru (łańcuch, korba) przy nieprawidłowym ustawieniu bloków.
-

7. Ograniczenia użytkowania

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci poniżej 12 roku życia.
 - Buty nie są przystosowane do warunków zimowych (chyba że oznaczono inaczej).
-

8. Działania w przypadku zagrożenia

- W razie zauważenia usterki zaprzestań użytkowania produktu i skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.
 - W przypadku stwierdzenia ryzyka dla bezpieczeństwa – produkt może zostać objęty akcją wycofania. Szczegóły dostępne będą na stronie producenta.
-

9. Zgłaszanie problemów

Wszelkie problemy z bezpieczeństwem produktu należy zgłaszać do producenta.

Buty Shimano kontakt producenta: [infopoland@shimano-eu.com / [+48 61 62 52 100](tel:+48616252100)]

10. Oświadczenie o zgodności

Produkt spełnia wymogi ogólnego bezpieczeństwa określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.