

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – KLAMKOMANETKA ROWEROWA

1. Przeznaczenie produktu

Klamkomanetka rowerowa służy do zmiany przełożeń oraz obsługi hamulca w rowerze. Przeznaczona do stosowania wyłącznie z kompatybilnymi systemami napędowymi i hamulcowymi (np. szosa, gravel, przełaj).

Dla komponentów marki Shimano szczegółowe tabele kompatybilności dostępne są na stronie producenta:

👉 <https://productinfo.shimano.com/en/compatibility>

2. Właściwy montaż

Montaż powinien być wykonany przez profesjonalny serwis rowerowy. Upewnij się, że klamkomanetka jest:

- odpowiednio zamocowana na kierownicy,
 - prawidłowo połączona z linką lub przewodem hydraulicznym,
 - zgodna z liczbą przełożeń oraz typem przerzutki i hamulca.
-

3. Środki ostrożności podczas użytkowania

Nie używaj klamkomanetki uszkodzonej, z pękniętym korpusem, wyrobionym mechanizmem lub przeciekami.

Przed każdą jazdą:

- sprawdź działanie dźwigni hamulca i mechanizmu zmiany biegów,
 - upewnij się, że nie ma luzów w mocowaniu,
 - w wersjach elektronicznych – sprawdź stan akumulatora/systemu.
- Unikaj nadmiernej siły przy zmianie przełożeń pod dużym obciążeniem.
-

4. Konserwacja i czyszczenie

Czyść klamkomanetkę wilgotną ściereczką, unikaj przedostawania się wody pod osłony.

Nie używaj agresywnych środków czyszczących.

W przypadku układu hydraulicznego:

- nie otwieraj samodzielnie układu,
 - odpowietrzanie i serwis wykonuj w profesjonalnym serwisie rowerowym.
- W wersjach elektronicznych – przestrzegaj zasad dotyczących ładowania i aktualizacji.

5. Możliwe zagrożenia

- **Ryzyko wypadku** – w przypadku awarii hamulca lub błędnego działania mechanizmu zmiany biegów.
- **Ryzyko skaleczenia** – podczas montażu, demontażu lub serwisu (ostre krawędzie, przewody).
- **Nieprawidłowe działanie napędu lub hamulca** – może prowadzić do utraty kontroli nad rowerem.

6. Ograniczenia użytkowania

Produkt przeznaczony wyłącznie do rowerów.

Nie stosować w innych maszynach, pojazdach lub konstrukcjach.

Nie modyfikować produktu ani nie używać nieoryginalnych części zamiennych.

7. Zgłaszanie usterek i ryzyka

W przypadku wykrycia wady produktu lub zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika należy niezwłocznie:

- zaprzestać korzystania z roweru,
- skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem,