

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – KASETA ROWEROWA

1. Przeznaczenie produktu

Kaseta rowerowa to zestaw zębatek montowany na bębenku tylnego koła. Służy do zmiany przełożeń w napędzie rowerowym.

Przeznaczona do stosowania wyłącznie z kompatybilnymi systemami napędowymi w rowerach (np. MTB, szosa, gravel).

Dla kaset marki Shimano szczegółowe tabele kompatybilności dostępne są na stronie producenta:

👉 <https://productinfo.shimano.com/en/compatibility>

2. Właściwy montaż

Montaż powinien być wykonany przez profesjonalny serwis rowerowy.

Upewnij się, że kaseta jest:

- prawidłowo zamontowana na kompatybilnym bębenku,
 - zgodna z liczbą przełożeń i łańcuchem,
 - dokręcona pierścieniem (lockringiem) z odpowiednim momentem siły.
- Nie stosuj siły do montażu niepasujących elementów.
-

3. Środki ostrożności podczas użytkowania

Nie używaj kasety uszkodzonej, z wyłamanymi lub mocno zużytymi zębami.

Przed każdą jazdą:

- sprawdź, czy kaseta jest sztywno osadzona na bębenku,
 - sprawdź zużycie zębatek i współpracę z łańcuchem.
- Unikaj zmiany biegów pod nadmiernym obciążeniem.
- Nie stosuj kaset niezgodnych z resztą napędu (łańcuch, przerzutka).
-

4. Konserwacja i czyszczenie

Czyść kasety z błota, piasku i osadów po każdej jeździe w trudnych warunkach.

Nie używaj agresywnych środków chemicznych.

Nie smaruj bezpośrednio kasety – smaruj łańcuch.

W przypadku wystąpienia luzu – przerwij jazdę i udaj się do serwisu.

5. Możliwe zagrożenia

- **Ryzyko przeskoku łańcucha** – w przypadku nadmiernego zużycia zębatek lub niewłaściwego montażu.
- **Ryzyko skaleczenia** – ostre krawędzie zębów mogą spowodować uraz przy czyszczeniu lub montażu.
- **Ryzyko uszkodzenia bębena** – przy montażu niekompatybilnej kasety lub zbyt mocnym dokręceniu.
- **Ryzyko wypadku** – przy nagłej awarii napędu w czasie jazdy.

6. Ograniczenia użytkowania

Produkt przeznaczony wyłącznie do jazdy rowerem.

Nie stosować w innych maszynach, pojazdach ani urządzeniach mechanicznych.

Nie modyfikować kasety ani nie stosować nieoryginalnych elementów mocujących.

7. Zgłaszanie usterek i ryzyka

W przypadku wykrycia wady produktu lub zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika należy niezwłocznie:

- zaprzestać korzystania z roweru,
- skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem,