

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – KOSZYK NA BIDON ROWEROWY

1. Przeznaczenie produktu

Koszyk na bidon rowerowy służy do bezpiecznego przewożenia bidonu na ramie roweru. Przeznaczony wyłącznie do stosowania z bidonami rowerowymi i montażu na ramie rowerowej z odpowiednimi otworami montażowymi.

2. Właściwy montaż

Montaż powinien być wykonany przez profesjonalny serwis rowerowy. Upewnij się, że koszyk:

- jest przymocowany do dedykowanych otworów montażowych na ramie (zwykle w dolnej lub ukośnej rurze),
 - jest przykręcony odpowiednimi śrubami z odpowiednim momentem siły,
 - nie koliduje z pracą innych komponentów roweru (np. linki, torby, ramy karbonowe),
 - dobrze trzyma bidon i nie powoduje jego wysunięcia podczas jazdy.
-

3. Środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj koszyka, jeśli jest pęknięty, zdeformowany lub poluzowany.
 - Przed jazdą upewnij się, że bidon jest prawidłowo włożony i nie ma ryzyka jego wypadnięcia.
 - Nie używaj bidonów niekompatybilnych z koszykiem – mogą wypadać podczas jazdy.
 - Nie wyciągaj bidonu podczas jazdy w trudnych warunkach – może to skutkować utratą kontroli nad rowerem.
 - Nie stosuj nadmiernej siły przy wkładaniu lub wyjmowaniu bidonu – grozi to uszkodzeniem koszyka lub ramy.
-

4. Konserwacja i czyszczenie

- Regularnie czyść koszyk z błota i pyłu.
 - Sprawdzaj stan śrub montażowych – poluzowane mogą prowadzić do zgubienia bidonu.
 - Nie używaj agresywnych środków chemicznych mogących uszkodzić powierzchnię koszyka (zwłaszcza z tworzyw sztucznych lub karbonu).
-

5. Możliwe zagrożenia

- **Ryzyko wypadku** – w przypadku wypadnięcia bidonu na trasie.
 - **Ryzyko uszkodzenia ramy** – przy niewłaściwym montażu lub użyciu niekompatybilnych śrub.
 - **Ryzyko zranienia** – przy kontakcie z ostrymi krawędziami pękniętego koszyka.
-

6. Ograniczenia użytkowania

- Koszyk przeznaczony wyłącznie do stosowania z bidonami rowerowymi.
 - Nie stosować do przewożenia innych przedmiotów.
 - Nie modyfikować koszyka ani nie stosować nieoryginalnych elementów montażowych.
 - Nie montować koszyka w sposób prowizoryczny lub niezgodny z zaleceniami producenta.
-

7. Zgłaszanie usterek i ryzyka

W przypadku wykrycia wady produktu lub zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika należy niezwłocznie:

- zaprzestać korzystania z koszyka,
- skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem,