

### 3 Instrukcja bezpieczeństwa

---

Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że zasilanie termostatu jest odłączone od sieci elektrycznej.

**Ważne:** W przypadku używania termostatu do sterowania ogrzewaniem podłogowym należy zawsze stosować czujnik podłogowy i nigdy nie ustawiać maksymalnej temperatury podłogi powyżej wartości zalecanej przez producenta dla danego rodzaju podłogi. Ze względu na wymogi zgodności urządzenie jest fabrycznie ograniczone do kontroli temperatury podłogi do 35 °C. W szczególnych przypadkach limit można zwiększyć do 45°C temperatury podłogi po mechanicznym usunięciu fabrycznego zabezpieczenia. W oparciu o ustawienia w aplikacji termostat ma ograniczenia maksymalnej temperatury zgodnie z naszymi zaleceniami.

- Termostaty ogrzewania elektrycznego należy zawsze instalować zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi i elektrycznymi. Instalacja musi być wykonana przez instalatora z aktualnymi uprawnieniami SEP.
- Termostat musi być używany w instalacji zasilanej przez główny wyłącznik prądu (rozłączający wszystkie bieguny).
- Nie wystawiać termostatu na działanie wilgoci, wody, kurzu i nadmiernego ciepła.
- Termostat może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że zostały one poinformowane o zasadach bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały związane z tym zagrożenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się termostatem.
- Urządzenie jest przeznaczone do pracy ciągłej.
- Należy upewnić się, że urządzenie jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

### **Materiały instruktażowe wideo**

Aby ułatwić obsługę, funkcje i działanie produktu przedstawiono w filmach dostępnych na naszym kanale YouTube.

