

## **Instrukcje bezpieczeństwa**

Przed montażem należy upewnić się, że zasilanie termostatu jest odłączone.

Należy również zwrócić uwagę na poniższe:

- Instalację termostatu należy powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi z uprawnieniami w zakresie instalacji elektrycznych.
- Termostat należy podłączyć do zasilania przez wyłącznik rozłączający oba bieguny (L i N).
- Na przewodach czujnika może wystąpić napięcie sieci. Należy o tym pamiętać przy przedłużaniu przewodów czujnika.
- Termostat należy podłączyć do ciągłego źródła zasilania.
- Chronić termostat przed wilgocią, wodą, pyłem i przegrzaniem.
- Jeżeli czujnik temperatury jest umieszczony na powierzchni przewodzącej, należy go zainstalować z dodatkową izolacją elektryczną.
- Uwaga: czujnik temperatury, ogrzewana powierzchnia i kabel grzejny mogą mieć bardzo wysoką temperaturę.
- Czujnik, peszel, akcesoria montażowe itp. Powinny być tak dobrane, aby były w stanie wytrzymać temperatury mogące wystąpić w danej aplikacji.
- Uwaga: Czujnik temperatury z silikonowym kablem nie powinien być instalowany w betonie, środowisku agresywnym lub korozyjnym itp.