

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do przechowywania nart. Wieszak narciarski służy do zawieszania **do 4 par nart** i jest przeznaczony do montażu ściennego oraz użytkowania wewnątrz pomieszczeń, takich jak mieszkania, garaże, piwnice, schowki lub pomieszczenia gospodarcze.

Instrukcja dotyczy następujących modeli:

- **NU4C**
- **NU4S**

Bezpieczeństwo

- Produkt wykonany ze stali i pokryty lakierem proszkowym.
- Montaż powinna przeprowadzić osoba posiadająca podstawową wiedzę techniczną.
- Przed montażem należy sprawdzić kompletność zestawu oraz stan wszystkich elementów.
- Produkt należy montować wyłącznie do stabilnych, nośnych ścian.
- Zestaw montażowy przeznaczony jest do ścian z pełnej cegły – w przypadku innych podłoży należy zastosować odpowiednie kołki i śruby dostosowane do rodzaju ściany.
- Nie przekraczać maksymalnej nośności wieszaka wynoszącej **40 kg**.
- Nośność zależy od prawidłowego montażu oraz właściwości nośnych ściany.
- Obciążenie należy rozkładać równomiernie na całej szerokości wieszaka.
- Nie używać produktu w przypadku poluzowania, pęknięć, odkształceń lub innych uszkodzeń.
- Produkt nie jest przeznaczony do wieszania się, wspinania ani siadania.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Instrukcja użytkowania

1. Zamontować wieszak zgodnie z jego przeznaczeniem i ogólnymi wytycznymi.
2. Zawieszać narty stabilnie, opierając je równomiernie na ramionach wieszaka.
3. Nie przekraczać dopuszczalnej liczby ani łącznej wagi przechowywanych nart.
4. Regularnie kontrolować stabilność mocowania wieszaka do ściany.

Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- W razie potrzeby stosować łagodne środki czyszczące.
- Nie używać agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani ostrych narzędzi.
- Okresowo sprawdzać stan powłoki lakierniczej oraz elementów montażowych.

