

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa topiarek oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania topiarki należy zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać zawartych w niej zaleceń.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do topienia wosku pszczelego – nie należy stosować go do innych celów.

Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy! Wysoka temperatura może powodować zagrożenie pożarowe.

Nie używaj topiarki w pobliżu łatwopalnych materiałów (papier, drewno, paliwa itp.).

Podczas obsługi używaj rękawic ochronnych i odzieży odpornej na wysokie temperatury, aby uniknąć poparzeń.

Nie dopuszczaj do kontaktu gorącego wosku ze skórą, ponieważ może to prowadzić do poważnych oparzeń.

Nie przepełniaj topiarki – przestrzegaj zalecanej maksymalnej pojemności urządzenia.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

Topiarka elektryczna wymaga podłączenia do stabilnego źródła zasilania 230V/400V i odpowiedniego zabezpieczenia.

Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy oraz bezpiecznik odpowiedni do mocy urządzenia (3 kW).

Przed podłączeniem do sieci upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony i nie wykazuje oznak zużycia.

Nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za przewód zasilający!

Nie używaj topiarki na agregatach prądotwórczych – może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Chroń instalację elektryczną przed kontaktem z wodą i gorącym woskiem.

3. Zasady użytkowania i eksploatacji

Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wewnątrz topiarki gorącą wodą, można użyć niewielkiej ilości detergentu przeznaczonego do powierzchni mających kontakt z żywnością.

Upewnij się, że prasa jest prawidłowo zamontowana i gotowa do pracy.

Nie wkładaj mokrych ramek – nadmiar wilgoci może powodować gwałtowne parowanie i ryzyko poparzenia.

Pokrywa urządzenia musi być zamknięta podczas pracy, aby uniknąć rozchłapywania gorącego wosku i pary.

Nie wkładaj do topiarki uszkodzonych, pękniętych ramek, ponieważ mogą one utrudnić proces ekstrakcji wosku.

Przed uruchomieniem sprawdź, czy elementy grzewcze działają poprawnie.

Po zakończeniu pracy należy odczekać, aż urządzenie ostygnie, zanim przystąpisz do czyszczenia lub ponownego załadunku ramek.

Po każdym użyciu oczyść prasę z pozostałości wosku, aby zapewnić jej prawidłowe działanie.

4. Konserwacja i przechowywanie

Po każdym użyciu należy dokładnie oczyścić topiarkę z resztek wosku i zabrudzeń.

Nie stosuj ostrych narzędzi do czyszczenia, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię nierdzewną.

Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego i podzespołów elektrycznych – w przypadku uszkodzeń skontaktuj się z serwisem.

Nie przechowuj urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec korozji.

Po sezonie użytkowania przechowuj topiarkę w suchym i przewiewnym miejscu.