

PL - polski

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Informacje o bezpieczeństwie

1. 18m+
2. Nie pozostawiaj dziecka bez opieki. Ryzyko upadku!
3. Należy zachować około 2 metrów wolnej przestrzeni wokół produktu.
4. Przed zabawą nie zakładaj śliskich skarpet, rajstop czy butów, które zwiększają ryzyko poślizgnięcia się i upadku. Zabawa powinna odbywać się w skarpetkach z gumowymi elementami na podeszwie lub w butach z gumową podeszwą.
5. Produkt powinien być używany na płaskiej i równej powierzchni.
6. Z zabawki może korzystać tylko jedno dziecko w tym samym momencie.
7. Opróżnij kieszenie przed korzystaniem z zabawki.
8. Nie jedz i nie pij w trakcie zabawy.
9. Aby uniknąć uduszenia, trzymaj torby i opakowania z dala od dzieci.
10. Maksymalne obciążenie: 80 kg.

EN - English

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Safety Information

1. 18m+
2. Do not leave your child unattended. Risk of falling!
3. Leave approximately 2 meters of free space around the product.
4. Before playing, do not wear slippery socks, tights or shoes, which increase the risk of slipping and falling. The game should be played in socks with rubber soles or shoes with rubber soles.
5. The product should be used on a flat and even surface.
6. Only one child can use the toy at a time.
7. Empty your pockets before using the toy.
8. Don't eat or drink while playing.
9. To avoid suffocation, keep bags and packaging away from children.
10. Maximum load: 80 kg.

DE - Deutsch

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Sicherheitsinformationen

1. 18m+
2. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt. Sturzgefahr!
3. Lassen Sie um das Produkt herum etwa 2 Meter Freiraum.
4. Tragen Sie vor dem Spielen keine rutschigen Socken, Strumpfhosen oder Schuhe, da diese die Gefahr des Ausrutschens und Stürzens erhöhen. Das Spiel sollte in Socken mit Gummisohlen oder Schuhen mit Gummisohlen gespielt werden.
5. Das Produkt sollte auf einer ebenen und ebenen Oberfläche verwendet werden.
6. Es kann jeweils nur ein Kind das Spielzeug benutzen.
7. Leeren Sie Ihre Taschen, bevor Sie das Spielzeug verwenden.
8. Essen und trinken Sie beim Spielen nicht.
9. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Beutel und Verpackungen von Kindern fern.
10. Maximale Belastung: 80 kg.

CS - čeština

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Bezpečnostní informace

1. 18m+
2. Nenechávejte své dítě bez dozoru. Nebezpečí pádu!
3. Kolem produktu ponechtejте přibližně 2 metry volného prostoru.
4. Před hraním si nenoste kluzké ponožky, punčochy nebo boty, které zvyšují riziko uklouznutí a pádu. Hra by se měla hrát v ponožkách s gumovou podrážkou nebo v botách s gumovou podrážkou.
5. Výrobek by měl být používán na rovném a rovném povrchu.
6. Hračku může používat vždy pouze jedno dítě.
7. Před použitím hračky si vyprázdněte kapsy.
8. Při hraní nejezte ani nepijte.
9. Aby nedošlo k udušení, uchovávejte sáčky a obaly mimo dosah dětí.
10. Maximální zatížení: 80 kg.

HU - magyar

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Biztonsági információk

1. 18m+
2. Ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét. Leesés veszélye!
3. Hagyjon körülbelül 2 méter szabad helyet a termék körül.
4. Játék előtt ne viseljen csúszós zoknit, harisnyát vagy cipőt, ami növeli a csúszás és leesés kockázatát. A játékot gumitalpú zokniban vagy gumitalpú cipőben kell játszani.
5. A terméket sík és egyenletes felületen kell használni.
6. Egyszerre csak egy gyermek használhatja a játékot.
7. A játék használata előtt ürítse ki a zsebeit.
8. Ne egyen és ne igyon játék közben.
9. A fulladás elkerülése érdekében tartsa távol a zacskókat és a csomagolást gyermekektől.
10. Maximális terhelés: 80 kg.

RO - română

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Informații de siguranță

1. 18m+
2. Nu vă lăsați copilul nesupravegheat. Risc de cădere!
3. Lăsați aproximativ 2 metri de spațiu liber în jurul produsului.
4. Înainte de a juca, nu purtați șosete alunecoase, colanți sau pantofi, care cresc riscul de alunecare și cădere. Jocul trebuie jucat în șosete cu talpă de cauciuc sau pantofi cu talpă de cauciuc.
5. Produsul trebuie utilizat pe o suprafață plană și uniformă.
6. Numai un copil poate folosi jucăria la un moment dat.
7. Goliți-vă buzunarele înainte de a folosi jucăria.
8. Nu mânca sau bea în timp ce te joci.
9. Pentru a evita sufocarea, țineți pungile și ambalajele departe de copii.
10. Sarcina maxima: 80 kg.

FR - français

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Informations de sécurité

1. 18 mois et plus
2. Ne laissez pas votre enfant sans surveillance. Risque de chute !
3. Laissez environ 2 mètres d'espace libre autour du produit.
4. Avant de jouer, ne portez pas de chaussettes, collants ou chaussures glissants, qui augmentent le risque de glisser et de tomber. Le jeu doit être joué avec des chaussettes à semelles en caoutchouc ou des chaussures à semelles en caoutchouc.
5. Le produit doit être utilisé sur une surface plane et uniforme.
6. Un seul enfant à la fois peut utiliser le jouet.
7. Videz vos poches avant d'utiliser le jouet.
8. Ne mangez pas et ne buvez pas en jouant.
9. Pour éviter toute suffocation, gardez les sacs et emballages hors de portée des enfants.
10. Charge maximale : 80 kg.

SK - slovenčina

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Bezpečnostné informácie

1. 18m+
2. Nenechávajte svoje dieťa bez dozoru. Riziko pádu!
3. Okolo produktu ponechajte približne 2 metre voľného priestoru.
4. Pred hraním si nenoste šmyklivé ponožky, pančuchy ani topánky, ktoré zvyšujú riziko pošmyknutia a pádu. Hra by sa mala hrať v ponožkách s gumenou podrážkou alebo v topánkach s gumenou podrážkou.
5. Výrobok by sa mal používať na rovnom a rovnom povrchu.
6. Hračku môže používať vždy len jedno dieťa.
7. Pred použitím hračky si vyprázdnite vrecká.
8. Pri hraní nejedzte ani nepite.
9. Aby ste predišli uduseniu, uchovávajte vrecia a obaly mimo dosahu detí.
10. Maximálne zaťaženie: 80 kg.

LT - lietuvių

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Saugos informacija

1. 18m+
2. Nepalikite vaiko be priežiūros. Pavojus nukristi!
3. Palikite maždaug 2 metrus laisvos vietos aplink gaminį.
4. Prieš žaisdami nedėvėkite slidžių kojinių, pėdkelnių ar batų, kurie padidina riziką paslysti ir nukristi. Žaidimą reikia žaisti su kojinėmis guminiiais padais arba batais guminiiais padais.
5. Produktą reikia naudoti ant lygaus ir lygaus paviršiaus.
6. Vienu metu žaislą gali naudoti tik vienas vaikas.
7. Prieš naudodami žaislą, ištuštinkite kišenes.
8. Nevalgykite ir negerkite žaisdami.
9. Norėdami išvengti uždusimo, maišelius ir pakuotes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
10. Maksimali apkrova: 80 kg.

LV - latviešu

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Drošības informācija

1. 18 m+
2. Neatstājiēt savu bērnu bez uzraudzības. Risks nokrist!
3. Ap produktu atstājiēt apmēram 2 metrus brīvas vietas.
4. Pirms spēlēšanas nevelciet slidenas zeķes, zeķubikses vai apavus, kas palielina paslīdēšanas un nokrišanas risku. Spēle jāspēlē zeķēs ar gumijas zolēm vai apavos ar gumijas zoli.
5. Produkts jālieto uz līdzenas un līdzenas virsmas.
6. Rotaļlietu vienlaikus var izmantot tikai viens bērns.
7. Pirms rotaļlietas lietošanas iztukšojiet kabatas.
8. Neēdiet un nedzeriet spēlējoties.
9. Lai izvairītos no nosmakšanas, turiet maisiņus un iepakojumu bērniem nepieejamā vietā.
10. Maksimālā slodze: 80 kg.

ET - eesti

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Ohutusteave

1. 18m+
2. Ära jäta last järelevalveta. Kukkumisoht!
3. Jätke toote ümber umbes 2 meetrit vaba ruumi.
4. Enne mängimist ära kanna libedaid sokke, sukkpükse ega jalanõusid, mis suurendavad libisemis- ja kukkumisohtu. Mängu tuleks mängida kummitallaga sokkides või kummitallaga kingades.
5. Toodet tuleks kasutada tasasel ja ühtlasel pinnal.
6. Korraga saab mänguasja kasutada ainult üks laps.
7. Enne mänguasja kasutamist tühjendage taskud.
8. Ära söö ega joo mängimise ajal.
9. Lähbumise vältimiseks hoidke kotid ja pakendid lastele kättesaamatus kohas.
10. Maksimaalne koormus: 80 kg.

DA - dansk

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Sikkerhedsoplysninger

1. 18m+
2. Efterlad ikke dit barn uden opsyn. Risiko for at falde!
3. Efterlad ca. 2 meter fri plads omkring produktet.
4. Før du spiller, må du ikke bære glatte sokker, strømpebukser eller sko, hvilket øger risikoen for at glide og falde. Spillet skal spilles i sokker med gummisål eller sko med gummisål.
5. Produktet skal bruges på en flad og jævn overflade.
6. Kun ét barn kan bruge legetøjet ad gangen.
7. Tøm dine lommer, før du bruger legetøjet.
8. Spis eller drik ikke, mens du spiller.
9. Hold poser og emballage væk fra børn for at undgå kvælning.
10. Maksimal belastning: 80 kg.

SV - svenska

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Säkerhetsinformation

1. 18m+
2. Lämna inte ditt barn utan tillsyn. Risk att falla!
3. Lämna cirka 2 meter fritt utrymme runt produkten.
4. Innan du spelar, använd inte hala strumpor, strumpbyxor eller skor, vilket ökar risken att halka och falla. Spelet ska spelas i strumpor med gummisula eller skor med gummisula.
5. Produkten ska användas på en plan och jämn yta.
6. Endast ett barn kan använda leksaken åt gången.
7. Töm dina fickor innan du använder leksaken.
8. Ät eller drick inte medan du spelar.
9. Förvara påsar och förpackningar borta från barn för att undvika kvävning.
10. Maximal belastning: 80 kg.

FI - suomi

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Turvallisuustiedot

1. 18m+
2. Älä jätä lastasi ilman valvontaa. Putoamisvaara!
3. Jätä noin 2 metriä vapaata tilaa tuotteen ympärille.
4. Ennen pelaamista älä käytä liukkaita sukkia, sukkahousuja tai kenkiä, jotka lisäävät liukastumis- ja putoamisriskiä. Peliä tulee pelata kumipohjallisissa sukissa tai kumipohjallisissa kengissä.
5. Tuotetta tulee käyttää tasaisella ja tasaisella alustalla.
6. Vain yksi lapsi voi käyttää lelua kerrallaan.
7. Tyhjennä taskusi ennen lelun käyttöä.
8. Älä syö tai juo pelaessaasi.
9. Tukehtumisen välttämiseksi pidä pussit ja pakkaukset poissa lasten ulottuvilta.
10. Enimmäiskuorma: 80 kg.

SL - slovenščina

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Varnostne informacije

1. 18m+
2. Otroka ne puščajte brez nadzora. Nevarnost padca!
3. Okoli izdelka pustite približno 2 metra prostega prostora.
4. Pred igro ne nosite spolzkih nogavic, hlačnih nogavic ali čevljev, ki povečajo tveganje zdrs in padca. Igro je treba igrati v nogavicah z gumijastim podplatom ali čevljih z gumijastim podplatom.
5. Izdelek je treba uporabljati na ravni in ravni površini.
6. Igračo lahko uporablja le en otrok hkrati.
7. Pred uporabo igrače izpraznite žepe.
8. Med igro ne jejte in ne pijte.
9. Da preprečite zadušitev, hranite vrečke in embalažo stran od otrok.
10. Največja obremenitev: 80 kg.

IT - italiano

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Informazioni di sicurezza

1. 18m+
2. Non lasciare il bambino incustodito. Rischio di caduta!
3. Lasciare circa 2 metri di spazio libero attorno al prodotto.
4. Prima di giocare, non indossare calzini, collant o scarpe scivolose, che aumentano il rischio di scivolare e cadere. Il gioco dovrebbe essere giocato con calzini con suola di gomma o scarpe con suola di gomma.
5. Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana e uniforme.
6. Solo un bambino alla volta può utilizzare il giocattolo.
7. Svuotare le tasche prima di utilizzare il giocattolo.
8. Non mangiare né bere durante il gioco.
9. Per evitare il soffocamento, tenere borse e imballaggi lontano dalla portata dei bambini.
10. Carico massimo: 80 kg.

EL - ελληνικά

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Πληροφορίες ασφαλείας

1. 18μ+
2. Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη. Κίνδυνος πτώσης!
3. Αφήστε περίπου 2 μέτρα ελεύθερου χώρου γύρω από το προϊόν.
4. Πριν παίξετε, μην φοράτε ολισθηρές κάλτσες, καλσόν ή παπούτσια, που αυξάνουν τον κίνδυνο να γλιστρήσετε και να πέσετε. Το παιχνίδι πρέπει να παίζεται με κάλτσες με λαστιχένιες σόλες ή παπούτσια με σόλες από καουτσούκ.
5. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδη και επίπεδη επιφάνεια.
6. Μόνο ένα παιδί μπορεί να χρησιμοποιεί το παιχνίδι κάθε φορά.
7. Αδειάστε τις τσέπες σας πριν χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι.
8. Μην τρώτε και μην πίνετε ενώ παίζετε.
9. Για να αποφύγετε την ασφυξία, κρατήστε τις τσάντες και τις συσκευασίες μακριά από παιδιά.
10. Μέγιστο φορτίο: 80 κιλά.

BG - български

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Информация за безопасност

1. 18м+
2. Не оставяйте детето си без надзор. Риск от падане!
3. Оставете около 2 метра свободно пространство около продукта.
4. Преди игра не носете хлъзгави чорапи, чорапогащи или обувки, които увеличават риска от подхлъзване и падане. Играта трябва да се играе в чорапи с гумени подметки или обувки с гумени подметки.
5. Продуктът трябва да се използва върху равна и равна повърхност.
6. Само едно дете може да използва играчката едновременно.
7. Изпразнете джобовете си, преди да използвате играчката.
8. Не яжте и не пийте, докато играете.
9. За да избегнете задушаване, дръжте чантите и опаковките далеч от деца.
10. Максимално натоварване: 80 кг.

ES - español

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Información de seguridad

- 1, 18 m+
2. No dejes a tu hijo desatendido. ¡Riesgo de caída!
3. Deje aproximadamente 2 metros de espacio libre alrededor del producto.
4. Antes de jugar, no use calcetines, mallas o zapatos resbaladizos, que aumentan el riesgo de resbalones y caídas. El juego debe jugarse con calcetines con suela de goma o zapatos con suela de goma.
5. El producto debe utilizarse sobre una superficie plana y uniforme.
6. Sólo un niño puede utilizar el juguete a la vez.
7. Vacía tus bolsillos antes de usar el juguete.
8. No comas ni bebas mientras juegas.
9. Para evitar asfixia, mantenga las bolsas y embalajes fuera del alcance de los niños.
10. Carga máxima: 80 kg.

PT - português

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Informações de segurança

1. 18m+
2. Não deixe seu filho sozinho. Risco de queda!
3. Deixe aproximadamente 2 metros de espaço livre ao redor do produto.
4. Antes de jogar, não use meias, collants ou sapatos escorregadios, pois aumentam o risco de escorregar e cair. O jogo deve ser disputado com meias com sola de borracha ou sapatos com sola de borracha.
5. O produto deve ser utilizado sobre uma superfície plana e uniforme.
6. Apenas uma criança pode usar o brinquedo por vez.
7. Esvazie os bolsos antes de usar o brinquedo.
8. Não coma nem beba enquanto joga.
9. Para evitar asfixia, mantenha os sacos e embalagens fora do alcance das crianças.
10. Carga máxima: 80 kg.

HR - hrvatski

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Sigurnosne informacije

1. 18m+
2. Ne ostavljajte dijete bez nadzora. Opasnost od pada!
3. Ostavite otprilike 2 metra slobodnog prostora oko proizvoda.
4. Prije igranja ne nosite skliske čarape, tajice ili cipele, koje povećavaju opasnost od klizanja i pada. Igru treba igrati u čarapama s gumenim potplatom ili cipelama s gumenim potplatom.
5. Proizvod treba koristiti na ravnoj i ravnoj površini.
6. Samo jedno dijete može koristiti igračku istovremeno.
7. Ispraznite džepove prije korištenja igračke.
8. Nemojte jesti niti piti dok igrate.
9. Kako biste izbjegli gušenje, držite vrećice i ambalažu podalje od djece.
10. Maksimalno opterećenje: 80 kg.

UK - українська

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Інформація про безпеку

1. 18м+
2. Не залишайте дитину без нагляду. Ризик падіння!
3. Залиште приблизно 2 метри вільного простору навколо виробу.
4. Перед грою не надягайте слизькі шкарпетки, колготки або взуття, оскільки це підвищує ризик послизнутися та впасти. Гру проводити в шкарпетках з гумовою підошвою або взутті на гумовій підошві.
5. Виріб слід використовувати на плоскій і рівній поверхні.
6. Іграшкою може користуватися лише одна дитина.
7. Перед використанням іграшки спорожніть кишені.
8. Не їжте і не пийте під час гри.
9. Щоб уникнути задухи, тримайте пакети та упаковку подалі від дітей.
10. Максимальне навантаження: 80 кг.

NL - Nederlands

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Veiligheidsinformatie

1. 18m+
2. Laat uw kind niet zonder toezicht achter. Risico op vallen!
3. Laat ongeveer 2 meter vrije ruimte rond het product.
4. Draag vóór het spelen geen gladde sokken, panty's of schoenen, die het risico op uitglijden en vallen vergroten. Het spel moet gespeeld worden op sokken met rubberen zolen of schoenen met rubberen zolen.
5. Het product moet op een vlakke en vlakke ondergrond worden gebruikt.
6. Er kan slechts één kind tegelijk het speelgoed gebruiken.
7. Maak je zakken leeg voordat je het speeltje gebruikt.
8. Eet of drink niet tijdens het spelen.
9. Houd tassen en verpakkingen buiten het bereik van kinderen om verstikking te voorkomen.
10. Maximale belasting: 80 kg.

NO - norsk

sku MAM204 ROCKER - EAN: 5900168938274

Sikkerhetsinformasjon

1. 18m+
2. Ikke la barnet ditt være uten tilsyn. Risiko for å falle!
3. La det være ca. 2 meter ledig plass rundt produktet.
4. Før du spiller, ikke ha på glatte sokker, strømpebukser eller sko, som øker risikoen for å skli og falle. Spillet bør spilles i sokker med gummisåle eller sko med gummisåle.
5. Produktet skal brukes på en flat og jevn overflate.
6. Bare ett barn kan bruke leken om gangen.
7. Tøm lommene før du bruker leken.
8. Ikke spis eller drikk mens du spiller.
9. Hold poser og emballasje unna barn for å unngå kvelning.
10. Maks belastning: 80 kg.

