

PL - polski

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Informacje o bezpieczeństwie

1. Nie pozostawiaj dziecka bez opieki. Ryzyko upadku!
2. Zachowaj około 2 metrów wolnej przestrzeni wokół produktu.
3. Przed zabawą nie zakładaj śliskich skarpet, rajstop lub butów, które zwiększają ryzyko poślizgu – korzystaj w skarpetkach z gumową podeszwą lub butach z gumową podeszwą.
4. Produkt powinien być używany na płaskiej i równej powierzchni.
5. Zabawka przeznaczona dla jednego dziecka na raz.
6. Uważnie przeczytaj instrukcje obsługi.
7. Opróżnij kieszenie przed użyciem.
8. Nie jedz i nie pij podczas zabawy.
9. Aby uniknąć uduszenia, trzymaj torby i opakowania z dala od dzieci.
10. Maksymalne obciążenie: 25 kg.
11. Montażu powinien dokonać dorosły.
12. Wyłącznie do użytku domowego!

EN - English

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Safety Information

1. Do not leave your child unattended. Risk of falling!
2. Leave approximately 2 meters of free space around the product.
3. Before playing, do not wear slippery socks, tights or shoes that increase the risk of slipping - use socks with rubber soles or shoes with rubber soles.
4. The product should be used on a flat and even surface.
5. A toy intended for one child at a time.
6. Read the operating instructions carefully.
7. Empty your pockets before use.
8. Don't eat or drink while playing.
9. To avoid suffocation, keep bags and packaging away from children.
10. Maximum load: 25 kg.

11. Assembly should be done by an adult.
12. For home use only!

DE - Deutsch

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Sicherheitsinformationen

1. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt. Sturzgefahr!
2. Lassen Sie um das Produkt herum etwa 2 Meter Freiraum.
3. Tragen Sie vor dem Spielen keine rutschigen Socken, Strumpfhosen oder Schuhe, die die Rutschgefahr erhöhen – verwenden Sie Socken mit Gummisohlen oder Schuhe mit Gummisohlen.
4. Das Produkt sollte auf einer flachen und ebenen Oberfläche verwendet werden.
5. Ein Spielzeug, das jeweils für ein Kind bestimmt ist.
6. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
7. Leeren Sie Ihre Taschen vor dem Gebrauch.
8. Essen und trinken Sie beim Spielen nicht.
9. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Beutel und Verpackungen von Kindern fern.
10. Maximale Belastung: 25 kg.
11. Der Zusammenbau sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
12. Nur für den Heimgebrauch!

CS - čeština

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Bezpečnostní informace

1. Nenechávejte své dítě bez dozoru. Nebezpečí pádu!
2. Kolem produktu ponechte přibližně 2 metry volného prostoru.
3. Před hraním si nenoste kluzké ponožky, punčochy nebo boty, které zvyšují riziko uklouznutí – používejte ponožky s gumovou podrážkou nebo boty s gumovou podrážkou.
4. Výrobek by měl být používán na rovném a rovném povrchu.
5. Hračka určená vždy pro jedno dítě.
6. Přečtěte si pozorně návod k obsluze.

7. Před použitím vyprázdněte kapsy.
8. Při hraní nejezte ani nepijte.
9. Aby nedošlo k udušení, uchovávejte sáčky a obaly mimo dosah dětí.
10. Maximální zatížení: 25 kg.
11. Montáž by měla provádět dospělá osoba.
12. Pouze pro domácí použití!

HU - magyar

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Biztonsági információk

1. Ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét. Leesés veszélye!
2. Hagyjon körülbelül 2 méter szabad helyet a termék körül.
3. Játék előtt ne viseljen csúszós zoknit, harisnyát vagy cipőt, ami növeli a csúszás kockázatát – használjon gumitalpú zoknit vagy gumitalpú cipőt.
4. A terméket sík és egyenletes felületen kell használni.
5. Egyszerre egy gyermeknek szánt játék.
6. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást.
7. Használat előtt ürítse ki a zsebeit.
8. Ne egyen és ne igyon játék közben.
9. A fulladás elkerülése érdekében tartsa távol a zacskókat és a csomagolást gyermekektől.
10. Maximális terhelés: 25 kg.
11. Az összeszerelést felnőttnek kell elvégeznie.
12. Csak otthoni használatra!

RO - română

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Informații de siguranță

1. Nu vă lăsați copilul nesupravegheat. Risc de cădere!
2. Lăsați aproximativ 2 metri spațiu liber în jurul produsului.
3. Înainte de a juca, nu purtați șosete alunecoase, colanți sau pantofi care cresc riscul de alunecare – folosiți șosete cu talpă de cauciuc sau pantofi cu talpă de cauciuc.

4. Produsul trebuie utilizat pe o suprafață plană și uniformă.
5. O jucărie destinată unui copil odată.
6. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7. Goliți-vă buzunarele înainte de utilizare.
8. Nu mânca sau bea în timp ce te joci.
9. Pentru a evita sufocarea, țineți pungile și ambalajele departe de copii.
10. Sarcina maxima: 25 kg.
11. Asamblarea trebuie făcută de un adult.
12. Doar pentru uz casnic!

FR - français

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Informations de sécurité

1. Ne laissez pas votre enfant sans surveillance. Risque de chute !
2. Laissez environ 2 mètres d'espace libre autour du produit.
3. Avant de jouer, ne portez pas de chaussettes, de collants ou de chaussures glissants qui augmentent le risque de glisser - utilisez des chaussettes à semelles en caoutchouc ou des chaussures à semelles en caoutchouc.
4. Le produit doit être utilisé sur une surface plane et uniforme.
5. Un jouet destiné à un enfant à la fois.
6. Lisez attentivement le mode d'emploi.
7. Videz vos poches avant utilisation.
8. Ne mangez pas et ne buvez pas en jouant.
9. Pour éviter toute suffocation, gardez les sacs et emballages hors de portée des enfants.
10. Charge maximale : 25 kg.
11. L'assemblage doit être effectué par un adulte.
12. Pour usage domestique uniquement !

SK - slovenčina

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Bezpečnostné informácie

1. Nenechávajte svoje dieťa bez dozoru. Riziko pádu!
2. Okolo produktu ponechajte približne 2 metre voľného priestoru.
3. Pred hraním si nenoste šmyklivé ponožky, pančuchové nohavice alebo topánky, ktoré zvyšujú riziko pošmyknutia – používajte ponožky s gumenou podrážkou alebo topánky s gumenou podrážkou.
4. Výrobok by sa mal používať na rovnom a rovnom povrchu.
5. Hračka určená vždy pre jedno dieťa.
6. Pozorne si prečítajte návod na obsluhu.
7. Pred použitím si vyprázdňte vrecká.
8. Pri hraní nejedzte ani nepite.
9. Aby ste predišli uduseniu, uchovávajte vrecia a obaly mimo dosahu detí.
10. Maximálne zaťaženie: 25 kg.
11. Montáž by mala vykonávať dospelá osoba.
12. Len na domáce použitie!

LT - lietuviai

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Saugos informacija

1. Nepalikite vaiko be priežiūros. Pavojus nukristi!
2. Palikite maždaug 2 metrus laisvos vietos aplink gaminį.
3. Prieš žaisdami nedėvėkite slidžių kojinių, pėdkelnių ar batų, kurie padidina paslydimo riziką – naudokite kojines guminiiais padais arba batus guminiiais padais.
4. Produktą reikia naudoti ant lygaus ir lygaus paviršiaus.
5. Žaislas, skirtas vienam vaikui vienu metu.
6. Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
7. Prieš naudodami ištuštinkite kišenes.
8. Nevalgykite ir negerkite žaisdami.
9. Norėdami išvengti uždusimo, maišelius ir pakuotes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
10. Maksimali apkrova: 25 kg.
11. Surinkti turėtų suaugęs asmuo.
12. Tik naudojimui namuose!

LV - latviešu

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Drošības informācija

1. Neatstājiet savu bērnu bez uzraudzības. Risks nokrist!
2. Ap produktu atstājiet apmēram 2 metrus brīvas vietas.
3. Pirms spēlēšanas nevelciet slidenas zeķes, zeķubikses vai apavus, kas palielina paslīdēšanas risku - izmantojiet zeķes ar gumijas zoli vai apavus ar gumijas zoli.
4. Produkts jālieto uz līdzenas un līdzenas virsmas.
5. Rotālieta, kas paredzēta vienam bērnam vienlaikus.
6. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
7. Pirms lietošanas iztukšojiet kabatas.
8. Neēdiet un nedzeriet spēlējoties.
9. Lai izvairītos no nosmakšanas, turiet maisiņus un iepakojumu bērniem nepieejamā vietā.
10. Maksimālā slodze: 25 kg.
11. Montāža jāveic pieaugušajam.
12. Tikai lietošanai mājās!

ET - eesti

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Ohutusteave

1. Ära jäta oma last järelevalveta. Kukkumisoht!
2. Jätke toote ümber umbes 2 meetrit vaba ruumi.
3. Enne mängimist ära kanna libedaid sokke, sukkpükse ega jalanõusid, mis suurendavad libisemisohtu – kasuta kummitallaga sokke või kummitallaga jalanõusid.
4. Toodet tuleks kasutada tasasel ja ühtlasel pinnal.
5. Mänguasi, mis on mõeldud korraga ühele lapsele.
6. Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
7. Enne kasutamist tühjendage taskud.
8. Ära söö ega joo mängimise ajal.
9. Lämpumise vältimiseks hoidke kotid ja pakendid lastele kättesaamatus kohas.
10. Maksimaalne koormus: 25 kg.
11. Kokkupanekut peaks tegema täiskasvanu.
12. Ainult koduseks kasutamiseks!

DA - dansk

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Sikkerhedsoplysninger

1. Efterlad ikke dit barn uden opsyn. Risiko for at falde!
2. Efterlad ca. 2 meter fri plads omkring produktet.
3. Før du spiller, må du ikke have glatte sokker, strømpebukser eller sko på, der øger risikoen for at glide - brug sokker med gummisåler eller sko med gummisåler.
4. Produktet skal bruges på en flad og jævn overflade.
5. Et legetøj beregnet til et barn ad gangen.
6. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt.
7. Tøm dine lommer før brug.
8. Spis eller drik ikke, mens du spiller.
9. Hold poser og emballage væk fra børn for at undgå kvælning.
10. Maksimal belastning: 25 kg.
11. Samlingen skal foretages af en voksen.
12. Kun til hjemmebrug!

SV - svenska

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Säkerhetsinformation

1. Lämna inte ditt barn utan tillsyn. Risk att falla!
2. Lämna cirka 2 meter fritt utrymme runt produkten.
3. Innan du spelar, använd inte hala strumpor, strumpbyxor eller skor som ökar halkrisken – använd strumpor med gummisula eller skor med gummisula.
4. Produkten ska användas på en plan och jämn yta.
5. En leksak avsedd för ett barn i taget.
6. Läs bruksanvisningen noggrant.
7. Töm dina fickor före användning.
8. Ät eller drick inte medan du spelar.
9. Förvara påsar och förpackningar borta från barn för att undvika kvävning.
10. Maximal belastning: 25 kg.
11. Montering bör göras av en vuxen.
12. Endast för hemmabruk!

FI - suomi

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Turvallisuustiedot

1. Älä jätä lastasi ilman valvontaa. Putoamisvaara!
2. Jätä noin 2 metriä vapaata tilaa tuotteen ympärille.
3. Ennen pelaamista älä käytä liukkaita sukkia, sukkahousuja tai kenkiä, jotka lisäävät liukastumisvaaraa - käytä kumipohjaisia sukkia tai kumipohjaisia kenkiä.
4. Tuotetta tulee käyttää tasaisella ja tasaisella alustalla.
5. Lelu, joka on tarkoitettu yhdelle lapselle kerrallaan.
6. Lue käyttöohjeet huolellisesti.
7. Tyhjennä taskusi ennen käyttöä.
8. Älä syö tai juo pelaessasi.
9. Tukehtumisen välttämiseksi pidä pussit ja pakkaukset poissa lasten ulottuvilta.
10. Maksimikuorma: 25 kg.
11. Kokoamisen tulee suorittaa aikuinen.
12. Vain kotikäyttöön!

SL - slovenščina

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Varnostne informacije

1. Otroka ne puščajte brez nadzora. Nevarnost padca!
2. Okoli izdelka pustite približno 2 metra prostega prostora.
3. Pred igro ne nosite spolzkih nogavic, hlačnih nogavic ali čevljev, ki povečujejo tveganje za zdrs – uporabljajte nogavice z gumijastim podplatom ali čevlje z gumijastim podplatom.
4. Izdelek je treba uporabljati na ravni in ravni površini.
5. Igrača namenjena enemu otroku naenkrat.
6. Pozorno preberite navodila za uporabo.
7. Pred uporabo izpraznite žepe.
8. Med igro ne jejte in ne pijte.
9. Da preprečite zadušitev, hranite vrečke in embalažo stran od otrok.
10. Največja obremenitev: 25 kg.
11. Sestavljanje mora opraviti odrasla oseba.
12. Samo za domačo uporabo!

IT - italiano

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Informazioni di sicurezza

1. Non lasciare il tuo bambino incustodito. Rischio di caduta!
2. Lasciare circa 2 metri di spazio libero attorno al prodotto.
3. Prima di giocare, non indossare calzini, collant o scarpe scivolose che aumentano il rischio di scivolare: utilizzare calzini con suola in gomma o scarpe con suola in gomma.
4. Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana e uniforme.
5. Un giocattolo destinato a un bambino alla volta.
6. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
7. Svuotare le tasche prima dell'uso.
8. Non mangiare né bere durante il gioco.
9. Per evitare il soffocamento, tenere borse e imballaggi lontano dalla portata dei bambini.
10. Carico massimo: 25 kg.
11. Il montaggio deve essere effettuato da un adulto.
12. Solo per uso domestico!

EL - ελληνικά

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Πληροφορίες ασφαλείας

1. Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη. Κίνδυνος πτώσης!
2. Αφήστε περίπου 2 μέτρα ελεύθερου χώρου γύρω από το προϊόν.
3. Πριν παίξετε, μην φοράτε ολισθηρές κάλτσες, καλσόν ή παπούτσια που αυξάνουν τον κίνδυνο ολίσθησης - χρησιμοποιήστε κάλτσες με λαστιχένιες σόλες ή παπούτσια με λαστιχένια σόλα.
4. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδη και επίπεδη επιφάνεια.
5. Ένα παιχνίδι που προορίζεται για ένα παιδί τη φορά.
6. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας.
7. Αδειάστε τις τσέπες σας πριν τη χρήση.
8. Μην τρώτε και μην πίνετε ενώ παίζετε.
9. Για να αποφύγετε την ασφυξία, κρατήστε τις τσάντες και τις συσκευασίες μακριά από παιδιά.
10. Μέγιστο φορτίο: 25 kg.

11. Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12. Μόνο για οικιακή χρήση!

BG - български

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Информация за безопасност

1. Не оставяйте детето си без надзор. Риск от падане!
2. Оставете около 2 метра свободно пространство около продукта.
3. Преди игра не носете хлъзгави чорапи, чорапогащи или обувки, които увеличават риска от подхлъзване - използвайте чорапи с гумени подметки или обувки с гумени подметки.
4. Продуктът трябва да се използва върху равна и равна повърхност.
5. Играчка, предназначена за едно дете наведнъж.
6. Прочетете внимателно инструкциите за експлоатация.
7. Изпразнете джобовете си преди употреба.
8. Не яжте и не пийте, докато играете.
9. За да избегнете задушаване, дръжте чантите и опаковките далеч от деца.
10. Максимално натоварване: 25 кг.
11. Сглобяването трябва да се извършва от възрастен.
12. Само за домашна употреба!

ES - español

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Información de seguridad

1. No dejes a tu hijo desatendido. ¡Riesgo de caída!
2. Deje aproximadamente 2 metros de espacio libre alrededor del producto.
3. Antes de jugar, no use calcetines, medias o zapatos resbaladizos que aumenten el riesgo de resbalar; use calcetines con suela de goma o zapatos con suela de goma.
4. El producto debe utilizarse sobre una superficie plana y uniforme.
5. Un juguete destinado a un niño a la vez.
6. Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento.
7. Vacía tus bolsillos antes de usarlo.

8. No comas ni bebas mientras juegas.
9. Para evitar asfixia, mantenga las bolsas y embalajes fuera del alcance de los niños.
10. Carga máxima: 25 kg.
11. El montaje debe ser realizado por un adulto.
12. ¡Solo para uso doméstico!

PT - português

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Informações de segurança

1. Não deixe seu filho sozinho. Risco de queda!
2. Deixe aproximadamente 2 metros de espaço livre ao redor do produto.
3. Antes de jogar, não use meias escorregadias, collants ou sapatos que aumentem o risco de escorregar - use meias com sola de borracha ou sapatos com sola de borracha.
4. O produto deve ser utilizado sobre uma superfície plana e uniforme.
5. Um brinquedo destinado a uma criança de cada vez.
6. Leia atentamente as instruções de operação.
7. Esvazie os bolsos antes de usar.
8. Não coma nem beba enquanto joga.
9. Para evitar asfixia, mantenha os sacos e embalagens fora do alcance das crianças.
10. Carga máxima: 25 kg.
11. A montagem deverá ser feita por um adulto.
12. Apenas para uso doméstico!

HR - hrvatski

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Sigurnosne informacije

1. Ne ostavljajte dijete bez nadzora. Opasnost od pada!
2. Ostavite otprilike 2 metra slobodnog prostora oko proizvoda.
3. Prije igranja ne nosite skliske čarape, tajice ili cipele koje povećavaju opasnost od klizanja – koristite čarape s gumenim potplatom ili cipele s gumenim potplatom.
4. Proizvod treba koristiti na ravnoj i ravnoj površini.

5. Igračka namijenjena za jedno po jedno dijete.
6. Pažljivo pročitajte upute za uporabu.
7. Ispraznite džepove prije upotrebe.
8. Nemojte jesti niti piti dok igrate.
9. Kako biste izbjegli gušenje, držite vrećice i ambalažu podalje od djece.
10. Maksimalno opterećenje: 25 kg.
11. Sastavljanje treba obaviti odrasla osoba.
12. Samo za kućnu upotrebu!

UK - українська

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Інформація про безпеку

1. Не залишайте дитину без нагляду. Ризик падіння!
2. Залиште приблизно 2 метри вільного простору навколо виробу.
3. Перед грою не надягайте слизькі шкарпетки, колготки або взуття, що підвищує ризик послизнутися - використовуйте шкарпетки з гумовою підошвою або взуття з гумовою підошвою.
4. Продукт слід використовувати на плоскій і рівній поверхні.
5. Іграшка, призначена для однієї дитини одночасно.
6. Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.
7. Спорожніть кишені перед використанням.
8. Не їжте і не пийте під час гри.
9. Щоб уникнути задухи, тримайте пакети та упаковку подалі від дітей.
10. Максимальне навантаження: 25 кг.
11. Збірку повинен виконувати дорослий.
12. Тільки для домашнього використання!

NL - Nederlands

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Veiligheidsinformatie

1. Laat uw kind niet zonder toezicht achter. Risico op vallen!
2. Laat ongeveer 2 meter vrije ruimte rond het product.
3. Draag vóór het spelen geen gladde sokken, panty's of schoenen die het risico op uitglijden vergroten - gebruik sokken met rubberen zolen of schoenen met rubberen zolen.
4. Het product moet op een vlakke en vlakke ondergrond worden gebruikt.
5. Speelgoed bedoeld voor één kind tegelijk.
6. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
7. Maak uw zakken leeg voor gebruik.
8. Eet of drink niet tijdens het spelen.
9. Houd tassen en verpakkingen buiten het bereik van kinderen om verstikking te voorkomen.
10. Maximale belasting: 25 kg.
11. De montage moet door een volwassene worden gedaan.
12. Alleen voor thuisgebruik!

NO - norsk

sku ROCKER GYT2153 - EAN: 5900168935204

Sikkerhetsinformasjon

1. Ikke la barnet ditt være uten tilsyn. Risiko for å falle!
2. La det være ca. 2 meter ledig plass rundt produktet.
3. Før du spiller, bruk ikke glatte sokker, tights eller sko som øker faren for å skli – bruk sokker med gummisåle eller sko med gummisåle.
4. Produktet skal brukes på en flat og jevn overflate.
5. Et leketøy beregnet på ett barn om gangen.
6. Les bruksanvisningen nøye.
7. Tøm lommene før bruk.
8. Ikke spis eller drikk mens du spiller.
9. Hold poser og emballasje unna barn for å unngå kvelning.
10. Maks belastning: 25 kg.
11. Montering bør gjøres av en voksen.
12. Kun til hjemmebruk!