

PL - polski

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Informacje o bezpieczeństwie

1. Zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia!
2. Maksymalna waga jednego użytkownika: 45 kg.
3. Ostrzeżenie! Tylko do użytku domowego!
4. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki! Ryzyko upadku!
5. Montaż powinna dokonać osoba dorosła. Dzieci nie powinny być w strefie montażu.
6. Zalecane jest umieszczenie zjeżdżalni z dala od gałęzi, głazów, płotów, zwisających sznurów do prania lub innych przeszkód (minimum 2 m).
7. Zabawki nie wolno instalować na betonie, asfalcie lub innej twardej powierzchni.
8. Zachowaj instrukcję obsługi.
9. Kolory mogą wyblaknąć pod wpływem słońca.
10. Nie używaj mokrej zjeżdżalni – poczekaj aż wyschnie. Ryzyko upadku!
11. Nie montuj urządzenia na sypkich powierzchniach (np. w piasku) z uwagi na ryzyko przewrócenia konstrukcji.
12. Aby zapobiec obrażeniom, dzieci należy poinformować o zakazie korzystania z produktu, dopóki montaż nie zostanie prawidłowo przeprowadzony.
13. Regularnie sprawdzaj mocowania przed użyciem.

EN - English

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Safety Information

1. The toy is not intended for children under 3 years of age!
2. Maximum weight of one user: 45 kg.
3. Warning! For home use only!
4. Never leave your child unattended! Risk of falling!
5. Installation should be performed by an adult. Children should not be in the assembly area.
6. It is recommended to place the slide away from branches, boulders, fences, hanging washing lines or other obstacles (minimum 2 m).
7. The toy must not be installed on concrete, asphalt or other hard surface.
8. Keep the user manual.

9. Colors may fade in sunlight.
10. Don't use a wet slide - wait until it dries. Risk of falling!
11. Do not mount the device on loose surfaces (e.g. sand) due to the risk of the structure tipping over.
12. To prevent injury, children should be advised not to use the product until assembly has been carried out correctly.
13. Check the fasteners regularly before use.

DE - Deutsch

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Sicherheitsinformationen

1. Das Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren bestimmt!
2. Maximales Gewicht eines Benutzers: 45 kg.
3. Warnung! Nur für den Heimgebrauch!
4. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt! Sturzgefahr!
5. Die Installation sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Kinder sollten sich nicht im Versammlungsbereich aufhalten.
6. Es wird empfohlen, die Rutsche in einem Abstand von mindestens 2 m zu Ästen, Felsbrocken, Zäunen, Wäschleinen oder anderen Hindernissen aufzustellen.
7. Das Spielzeug darf nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen installiert werden.
8. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.
9. Farben können im Sonnenlicht verblassen.
10. Verwenden Sie keinen nassen Objektträger – warten Sie, bis er trocknet. Sturzgefahr!
11. Montieren Sie das Gerät nicht auf losen Oberflächen (z. B. Sand), da die Gefahr besteht, dass die Struktur umkippt.
12. Um Verletzungen vorzubeugen, sollte Kindern geraten werden, das Produkt nicht zu verwenden, bis die Montage ordnungsgemäß durchgeführt wurde.
13. Überprüfen Sie die Befestigungselemente regelmäßig vor dem Gebrauch.

CS - čeština

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Bezpečnostní informace

1. Hračka není určena pro děti do 3 let!
2. Maximální hmotnost jednoho uživatele: 45 kg.
3. Varování! Pouze pro domácí použití!
4. Nikdy nenechávejte své dítě bez dozoru! Nebezpečí pádu!
5. Instalaci by měla provádět dospělá osoba. Děti by neměly být v prostoru shromáždění.
6. Skluzavku je doporučeno umístit mimo větve, balvany, ploty, zavěšené mycí linky nebo jiné překážky (alespoň 2 m).
7. Hračka nesmí být instalována na beton, asfalt nebo jiný tvrdý povrch.
8. Uschovujte uživatelskou příručku.
9. Barvy mohou na slunci vyblednout.
10. Nepoužívejte mokré sklíčko – počkejte, až zaschně. Nebezpečí pádu!
11. Nemontujte zařízení na volné povrchy (např. písek), protože hrozí převrácení konstrukce.
12. Aby se předešlo zranění, děti by měly být upozorněny, aby výrobek nepoužívaly, dokud nebude správně provedena montáž.
13. Před použitím pravidelně kontrolujte upevňovací prvky.

HU - magyar

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Biztonsági információk

1. A játék nem alkalmas 3 éven aluli gyermekek számára!
2. Egy felhasználó maximális súlya: 45 kg.
3. Figyelem! Csak otthoni használatra!
4. Soha ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét! Leesés veszélye!
5. A telepítést felnőtteknek kell elvégeznie. Gyermekek nem tartózkodhatnak a gyülekezési területen.
6. Javasoljuk, hogy a csúszdát ágaktól, szikláktól, kerítésektől, függő mosókötélektől vagy egyéb akadályuktól távol helyezze el (legalább 2 m).
7. A játékot nem szabad betonra, aszfaltra vagy más kemény felületre felszerelni.
8. Örizze meg a felhasználói kézikönyvet.
9. A színek kifakulhatnak a napfény hatására.
10. Ne használjon nedves tárgylemezt – várja meg, amíg megszárad. Leesés veszélye!
11. Ne szerelje fel a készüléket laza felületre (pl. homok), mert fennáll a szerkezet felborulásának veszélye.
12. A sérülések elkerülése érdekében figyelmeztetni kell a gyermekeket, hogy ne használják a

terméket, amíg az összeszerelést nem végezték el megfelelően.

13. Használat előtt rendszeresen ellenőrizze a rögzítőelemeket.)

RO - română

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Informații de siguranță

1. Jucăria nu este destinată copiilor sub 3 ani!
2. Greutatea maximă a unui utilizator: 45 kg.
3. Atenție! Doar pentru uz casnic!
4. Nu lăsa niciodată copilul nesupravegheat! Risc de cădere!
5. Instalarea trebuie efectuată de un adult. Copiii nu ar trebui să fie în zona de adunare.
6. Se recomandă așezarea toboganului departe de crengi, bolovani, garduri, linii de spălat suspendate sau alte obstacole (cel puțin 2 m).
7. Jucăria nu trebuie instalată pe beton, asfalt sau alte suprafete dure.
8. Păstrați manualul de utilizare.
9. Culoarele se pot estompa la lumina soarelui.
10. Nu folosiți un tobogan umed - așteptați până se usucă. Risc de cădere!
11. Nu montați dispozitivul pe suprafete libere (de exemplu, nisip) din cauza riscului de răsturnare a structurii.
12. Pentru a preveni rănirea, copiii trebuie sfătuiri să nu folosească produsul până când asamblarea nu a fost efectuată corect.
13. Verificați în mod regulat elementele de fixare înainte de utilizare.

FR - français

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Informations de sécurité

1. Le jouet n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans !
2. Poids maximum d'un utilisateur : 45 kg.
3. Attention ! Pour un usage domestique uniquement !
4. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance ! Risque de chute !
5. L'installation doit être effectuée par un adulte. Les enfants ne doivent pas se trouver dans la

zone de rassemblement.

6. Il est recommandé de placer le toboggan loin des branches, rochers, clôtures, cordes à linge suspendues ou autres obstacles (au moins 2 m).
7. Le jouet ne doit pas être installé sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure.
8. Conservez le manuel d'utilisation.
9. Les couleurs peuvent s'estomper au soleil.
10. N'utilisez pas de lame humide - attendez qu'elle sèche. Risque de chute !
11. Ne montez pas l'appareil sur des surfaces meubles (par exemple du sable) en raison du risque de basculement de la structure.
12. Pour éviter les blessures, il convient de conseiller aux enfants de ne pas utiliser le produit tant que l'assemblage n'a pas été effectué correctement.
13. Vérifiez régulièrement les fixations avant utilisation.

SK - slovenčina

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Bezpečnostné informácie

1. Hračka nie je určená pre deti do 3 rokov!
2. Maximálna hmotnosť jedného užívateľa: 45 kg.
3. Upozornenie! Len na domáce použitie!
4. Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru! Riziko pádu!
5. Inštaláciu by mala vykonávať dospelá osoba. Deti by sa nemali zdržiavať v priestore zhromažďovania.
6. Šmykľavku sa odporúča umiestniť ďalej od konárov, balvanov, plotov, závesných umývacích liniek alebo iných prekážok (najmenej 2 m).
7. Hračka sa nesmie inštalovať na betón, asfalt alebo iný tvrdý povrch.
8. Uschovajte si používateľskú príručku.
9. Farby môžu na slnku vyblednúť.
10. Nepoužívajte mokré sklíčko – počkajte, kým zaschnie. Riziko pádu!
11. Nemontujte zariadenie na voľné povrchy (napr. piesok), pretože hrozí riziko prevrátenia konštrukcie.
12. Aby sa predišlo zraneniu, malo by sa deťom odporučiť, aby výrobok nepoužívali, kým sa správne nevykoná montáž.
13. Pred použitím pravidelne kontrolujte upevňovacie prvky.

LT - lietuvių

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Saugos informacija

1. Žaislas neskirtas vaikams iki 3 metų!
2. Maksimalus vieno vartotojo svoris: 45 kg.
3. Įspėjimas! Tik naudojimui namuose!
4. Niekada nepalikite savo vaiko be priežiūros! Pavojas nukristi!
5. Montavimą turi atliliki suaugęs asmuo. Vaikai neturėtų būti susirinkimo zonoje.
6. Rekomenduojama čiuožykla statyti toliau nuo šakų, riedulių, tvorų, kabančių plovimo virvių ar kitų kliūčių (mažiausiai 2 m).
7. Žaislas negali būti montuojamas ant betono, asfalto ar kitokio kieto paviršiaus.
8. Išsaugokite vartotojo vadovą.
9. Saulės šviesoje spalvos gali išblukti.
10. Nenaudokite šlapio stiklelio – palaukite, kol jis išdžius. Pavojas nukristi!
11. Nemontuokite prietaiso ant laisvų paviršių (pvz., smėlio), nes kyla pavojas, kad konstrukcija apvirs.
12. Kad nesusižeistumėte, vaikams reikia įspėti nenaudoti gaminio, kol nebus tinkamai surinkta.
13. Prieš naudodami reguliariai tikrinkite tvirtinimo detales. ,

LV - latviešu

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Drošības informācija

1. Rotaļlieta nav paredzēta bērniem līdz 3 gadu vecumam!
2. Viena lietotāja maksimālais svars: 45 kg.
3. Brīdinājums! Tikai lietošanai mājās!
4. Nekad neatstājiet savu bērnu bez uzraudzības! Risks nokrist!
5. Uzstādīšana jāveic pieaugušajam. Bērni nedrīkst atrasties pulcēšanās zonā.
6. Slīdkalniņu ieteicams novietot tālāk no zariem, laukakmeņiem, žogiem, nokarenām mazgāšanas auklām vai citiem šķēršļiem (vismaz 2 m).
7. Rotaļlietu nedrīkst uzstādīt uz betona, asfalta vai citas cetas virsmas.
8. Saglabājiet lietotāja rokasgrāmatu.
9. Krāsas var izbalēt saules gaismā.
10. Neizmantojiet mitru slīdkalniņu – pagaidiet, līdz tas izžūst. Risks nokrist!
11. Neuzstādīet ierīci uz valīgām virsmām (piem., smiltīm), jo pastāv risks, ka konstrukcija var apgāzties.
12. Lai izvairītos no savainojumiem, bērniem jāiesaka neizmantot izstrādājumu, kamēr nav

pareizi salikts.

13. Pirms lietošanas regulāri pārbaudiet stiprinājumus.)

ET - eesti

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Ohutusteave

1. Mänguasi ei ole mõeldud alla 3-aastastele lastele!
2. Ühe kasutaja maksimaalne kaal: 45 kg.
3. Hoiatus! Ainult koduseks kasutamiseks!
4. Ära kunagi jäta oma last järelevalveta! Kukkumisoht!
5. Paigaldamise peaks tegema täiskasvanu. Lapsed ei tohiks viibida kogunemisalal.
6. Liiumägi on soovitatav asetada okstest, rändrahnidest, piirdeaedadest, rippuvatest pesunööridest või muudest takistustest eemale (vähemalt 2 m).
7. Mänguasja ei tohi paigaldada betoonile, asfaldile või muule kõvale pinnale.
8. Hoidke kasutusjuhend alles.
9. Värvid võivad päikesevalguse käes tuhmuda.
10. Ärge kasutage märga liumäge – oodake, kuni see kuivab. Kukkumisoht!
11. Ärge paigaldage seadet lahtistele pindadele (nt liiv), kuna on oht, et konstruktsioon võib ümber kukkuda.
12. Vigastuste vältimiseks tuleks lastele soovitada toodet mitte kasutada enne, kui kokkupanek on õigesti tehtud.
13. Kontrollige kinnitusvahendeid regulaarselt enne kasutamist.)

DA - dansk

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Sikkerhedsoplysninger

1. Legetøjet er ikke beregnet til børn under 3 år!
2. Maksimal vægt på én bruger: 45 kg.
3. Advarsel! Kun til hjemmebrug!
4. Efterlad aldrig dit barn uden opsyn! Risiko for at falde!
5. Installation bør udføres af en voksen. Børn bør ikke være i samlingsområdet.

6. Det anbefales at placere rutsjebanen væk fra grene, kampesten, hegning, hængende vaskesnore eller andre forhindringer (mindst 2 m).
7. Legetøjet må ikke monteres på beton, asfalt eller anden hård overflade.
8. Gem brugervejledningen.
9. Farver kan falme i sollys.
10. Brug ikke en våd rutsjebane – vent til den tørre. Risiko for at falde!
11. Monter ikke enheden på løse overflader (f.eks. sand) på grund af risikoen for, at strukturen vælter.
12. For at undgå skader bør børn rådes til ikke at bruge produktet, før samlingen er udført korrekt.
13. Kontroller fastgørelserne regelmæssigt før brug. ,

SV - svenska

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Säkerhetsinformation

1. Leksaken är inte avsedd för barn under 3 år!
2. Maxvikt för en användare: 45 kg.
3. Varning! Endast för hemmabruk!
4. Lämna aldrig ditt barn utan tillsyn! Risk att falla!
5. Installation bör utföras av en vuxen. Barn bör inte vara i samlingsområdet.
6. Det rekommenderas att placera rutschkanan borta från grenar, stenblock, staket, hängande tvättlinor eller andra hinder (minst 2 m).
7. Leksaken får inte installeras på betong, asfalt eller annan hård yta.
8. Spara bruksanvisningen.
9. Färger kan blekna i solljus.
10. Använd inte ett våtglas - vänta tills det torkar. Risk att falla!
11. Montera inte enheten på lösa ytor (t.ex. sand) på grund av risken för att strukturen vælter.
12. För att förhindra skador bör barn rådas att inte använda produkten förrän monteringen har utförts på rätt sätt.
13. Kontrollera fästelementen regelbundet före användning. .

FI - suomi

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Turvallisuustiedot

1. Lelua ei ole tarkoitettu alle 3-vuotiaille lapsille!
2. Yhden käyttäjän enimmäispaino: 45 kg.
3. Varoitus! Vain kotikäyttöön!
4. Älä koskaan jätä lastasi ilman valvontaa! Putoamisvaara!
5. Asennuksen saa suorittaa vain aikuisen. Lapset eivät saa olla kokoontumisalueella.
6. On suositteltavaa sijoittaa liukumäki kauemmaksi oksista, lohkareista, aidoista, roikkuvista pesuköysistä tai muista esteistä (vähintään 2 m).
7. Lelua ei saa asentaa betonille, asfaltille tai muulle kovalle alustalle.
8. Säilytä käyttööhje.
9. Värit voivat haalistua auringonvalossa.
10. Älä käytä märkää liukumäkeä - odota, kunnes se kuivuu. Putoamisvaara!
11. Älä asenna laitetta löysälle pinnalle (esim. hiekkaan) rakenteen kaatumisvaaran vuoksi.
12. Loukkaantumisten välttämiseksi lapsia tulee neuvoa olemaan käyttämättä tuotetta ennen kuin kokoaminen on suoritettu oikein.
13. Tarkista kiinnikkeet säännöllisesti ennen käyttöä.

SL - slovenščina

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Varnostne informacije

1. Igrača ni namenjena otrokom mlajšim od 3 let!
2. Maksimalna teža enega uporabnika: 45 kg.
3. Opozorilo! Samo za domačo uporabo!
4. Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora! Nevarnost padca!
5. Namestitev naj izvede odrasla oseba. Otroci ne smejo biti v zbirnem prostoru.
6. Priporočljivo je, da tobogan postavite stran od vej, balvanov, ograj, visečih vrvi za pranje perila ali drugih ovir (vsaj 2 m).
7. Igrača ne sme biti nameščena na beton, asfalt ali drugo trdo površino.
8. Shranite uporabniški priročnik.
9. Barve lahko zbledijo na sončni svetlobi.
10. Ne uporablajte mokrega stekelca – počakajte, da se posuši. Nevarnost padca!
11. Naprave ne montirajte na rahle površine (npr. pesek), ker obstaja nevarnost, da se konstrukcija prevrne.
12. Da preprečite poškodbe, je treba otrokom svetovati, naj izdelka ne uporablja, dokler sestavljanje ni pravilno izvedeno.
13. Pred uporabo redno preverjajte pritrtilne elemente.

IT - italiano

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Informazioni di sicurezza

1. Il giocattolo non è destinato ai bambini di età inferiore a 3 anni!
2. Peso massimo di un utente: 45 kg.
3. Attenzione! Solo per uso domestico!
4. Non lasciare mai tuo figlio incustodito! Rischio di caduta!
5. L'installazione deve essere eseguita da un adulto. I bambini non dovrebbero trovarsi nell'area di assemblaggio.
6. Si consiglia di posizionare lo scivolo lontano da rami, massi, recinzioni, stendibiancheria o altri ostacoli (almeno 2 m).
7. Il giocattolo non deve essere installato su cemento, asfalto o altre superfici dure.
8. Conservare il manuale dell'utente.
9. I colori possono sbiadire alla luce del sole.
10. Non utilizzare un vetrino bagnato: attendere che si asciughi. Rischio di caduta!
11. Non montare il dispositivo su superfici sciolte (es. sabbia) per il rischio di ribaltamento della struttura.
12. Per evitare lesioni, si deve consigliare ai bambini di non utilizzare il prodotto finché il montaggio non è stato eseguito correttamente.
13. Controllare regolarmente gli elementi di fissaggio prima dell'uso.

EL - ελληνικά

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Πληροφορίες ασφαλείας

1. Το παιχνίδι δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 3 ετών!
2. Μέγιστο βάρος ενός χρήστη: 45 κιλά.
3. Προειδοποίηση! Μόνο για οικιακή χρήση!
4. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη! Κίνδυνος πτώσης!
5. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από ενήλικα. Τα παιδιά δεν πρέπει να βρίσκονται στον χώρο συγκέντρωσης.
6. Συνιστάται η τοποθέτηση της τσουλήθρας μακριά από κλαδιά, ογκόλιθους, φράχτες,

- πλυντήρια ρούχων ή άλλα εμπόδια (τουλάχιστον 2 m).
7. Το παιχνίδι δεν πρέπει να τοποθετείται σε σκυρόδεμα, άσφαλτο ή άλλη σκληρή επιφάνεια.
 8. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης.
 9. Τα χρώματα μπορεί να ξεθωριάσουν στο φως του ήλιου.
 10. Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένη τσουλήθρα - περιμένετε μέχρι να στεγνώσει. Κίνδυνος πτώσης!
 11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χαλαρές επιφάνειες (π.χ. άμμο) λόγω του κινδύνου ανατροπής της κατασκευής.
 12. Για την αποφυγή τραυματισμού, τα παιδιά θα πρέπει να συμβουλεύονται να μην χρησιμοποιούν το προϊόν μέχρι να γίνει σωστά η συναρμολόγηση.
 13. Ελέγχετε τακτικά τους συνδετήρες πριν από τη χρήση. ,

BG - български

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Информация за безопасност

1. Играчката не е предназначена за деца под 3 години!
2. Максимално тегло на един ползвател: 45 кг.
3. Внимание! Само за домашна употреба!
4. Никога не оставяйте детето си без надзор! Риск от падане!
5. Инсталирането трябва да се извърши от възрастен. Децата не трябва да са в зоната за сглобяване.
6. Препоръчително е да поставите пързалката далеч от клони, камъни, огради, висящи въжета за пране или други препятствия (най-малко 2 м).
7. Играчката не трябва да се монтира върху бетон, асфалт или друга твърда повърхност.
8. Запазете ръководството за потребителя.
9. Цветовете могат да избледнеят на слънчева светлина.
10. Не използвайте мокро предметно стъкло – изчакайте, докато изсъхне. Риск от падане!
11. Не монтирайте устройството върху хлабави повърхности (напр. пясък) поради риск от преобръщане на конструкцията.
12. За да се предотвратят наранявания, децата трябва да бъдат съветвани да не използват продукта, докато монтажът не бъде извършен правилно.
13. Редовно проверявайте крепежните елементи преди употреба.

ES - español

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Información de seguridad

1. ¡El juguete no está destinado a niños menores de 3 años!
2. Peso máximo de un usuario: 45 kg.
3. ¡Advertencia! ¡Solo para uso doméstico!
4. ¡Nunca dejes a tu hijo desatendido! ¡Riesgo de caída!
5. La instalación debe realizarla un adulto. Los niños no deben estar en el área de reunión.
6. Se recomienda colocar el tobogán alejado de ramas, cantes rodados, vallas, tendederos colgantes u otros obstáculos (al menos 2 m).
7. El juguete no debe instalarse sobre hormigón, asfalto u otra superficie dura.
8. Conserve el manual de usuario.
9. Los colores pueden desvanecerse con la luz del sol.
10. No utilice un portaobjetos mojado; espere hasta que se seque. ¡Riesgo de caída!
11. No monte el dispositivo sobre superficies sueltas (por ejemplo, arena) debido al riesgo de que la estructura se vuelque.
12. Para evitar lesiones, se debe advertir a los niños que no utilicen el producto hasta que el montaje se haya realizado correctamente.
13. Compruebe los sujetadores periódicamente antes de usarlos.

PT - português

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Informações de segurança

1. O brinquedo não se destina a crianças menores de 3 anos!
2. Peso máximo de um usuário: 45 kg.
3. Aviso! Apenas para uso doméstico!
4. Nunca deixe seu filho sozinho! Risco de queda!
5. A instalação deve ser realizada por um adulto. As crianças não devem estar na área de reunião.
6. Recomenda-se colocar o escorrega longe de galhos, pedras, cercas, varais pendurados ou outros obstáculos (pelo menos 2 m).
7. O brinquedo não deve ser instalado em concreto, asfalto ou outra superfície dura.
8. Guarde o manual do usuário.
9. As cores podem desbotar com a luz solar.
10. Não use lâmina molhada - espere até secar. Risco de queda!
11. Não monte o dispositivo em superfícies soltas (por exemplo, areia) devido ao risco de a

estrutura tombar.

12. Para evitar lesões, as crianças devem ser aconselhadas a não utilizar o produto até que a montagem tenha sido realizada corretamente.

13. Verifique os fixadores regularmente antes de usar.

HR - hrvatski

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Sigurnosne informacije

1. Igračka nije namijenjena djeci mlađoj od 3 godine!

2. Maksimalna težina jednog korisnika: 45 kg.

3. Upozorenje! Samo za kućnu upotrebu!

4. Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora! Opasnost od pada!

5. Instalaciju treba izvesti odrasla osoba. Djeca ne bi trebala biti u prostoru za okupljanje.

6. Preporuča se postaviti tobogan dalje od grana, stijena, ograda, visećih konopa za pranje rublja ili drugih prepreka (njemanje 2 m).

7. Igračka se ne smije postavljati na beton, asfalt ili drugu tvrdnu podlogu.

8. Čuvajte korisnički priručnik.

9. Boje mogu izblijedjeti na sunčevoj svjetlosti.

10. Nemojte koristiti mokro stakalce – pričekajte dok se ne osuši. Opasnost od pada!

11. Nemojte postavljati uređaj na labave površine (npr. pjesak) zbog opasnosti od prevrtanja strukture.

12. Kako biste spriječili ozljede, djeci treba savjetovati da ne koriste proizvod dok se pravilno ne sklopi.

13. Prije uporabe redovito provjeravajte pričvršćivače.

УК - українська

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Інформація про безпеку

1. Іграшка не призначена для дітей до 3 років!

2. Максимальна вага одного користувача: 45 кг.

3. Попередження! Тільки для домашнього використання!

4. Ніколи не залишайте дитину без нагляду! Ризик падіння!
5. Установку повинен виконувати дорослий. Діти не повинні перебувати в зоні зборів.
6. Рекомендується розміщувати гірку подалі від гілок, валунів, парканів, мотузок для прання та інших перешкод (мінімум 2 м).
7. Іграшку не можна встановлювати на бетонну, асфальтову та іншу тверду поверхню.
8. Зберігайте посібник користувача.
9. Кольори можуть тъмяніти на сонці.
10. Не використовуйте вологе предметне скло – почекайте, поки воно висохне. Ризик падіння!
11. Не встановлюйте пристрій на сипучі поверхні (наприклад, пісок) через ризик перекидання конструкції.
12. Щоб запобігти травмам, дітям слід порадити не користуватися виробом, доки не буде правильно зібрано.
13. Регулярно перевіряйте кріплення перед використанням.

NL - Nederlands

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Veiligheidsinformatie

1. Het speelgoed is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar!
2. Maximaal gewicht van één gebruiker: 45 kg.
3. Waarschuwing! Alleen voor thuisgebruik!
4. Laat uw kind nooit zonder toezicht achter! Risico op vallen!
5. De installatie moet door een volwassene worden uitgevoerd. Kinderen mogen zich niet in de verzamelplaats bevinden.
6. Het wordt aanbevolen om de glijbaan uit de buurt van takken, rotsblokken, hekken, hangende waslijnen of andere obstakels te plaatsen (minimaal 2 m).
7. Het speelgoed mag niet op beton, asfalt of een ander hard oppervlak worden geïnstalleerd.
8. Bewaar de gebruikershandleiding.
9. Kleuren kunnen vervagen in zonlicht.
10. Gebruik geen natte glijbaan - wacht tot deze droog is. Risico op vallen!
11. Monteer het apparaat niet op losse oppervlakken (bijvoorbeeld zand) vanwege het risico dat de constructie omvalt.
12. Om letsel te voorkomen, moeten kinderen worden geadviseerd het product niet te gebruiken voordat de montage correct is uitgevoerd.
13. Controleer de bevestigingen regelmatig voor gebruik.

NO - norsk

sku SLIDE HYP1 - EAN: 5900168937673

Sikkerhetsinformasjon

1. Leken er ikke beregnet på barn under 3 år!
2. Maks vekt på én bruker: 45 kg.
3. Advarsel! Kun til hjemmebruk!
4. Forlat aldri barnet ditt uten tilsyn! Risiko for å falle!
5. Installasjonen bør utføres av en voksen. Barn skal ikke være i samlingsområdet.
6. Det anbefales å plassere sklien unna greiner, steinblokker, gjerde, hengende vaskeliner eller andre hindringer (minst 2 m).
7. Leken må ikke monteres på betong, asfalt eller andre harde overflater.
8. Ta vare på brukerhåndboken.
9. Farger kan falme i sollys.
10. Ikke bruk en våt lysbilde - vent til den tørker. Risiko for å falle!
11. Ikke monter enheten på løse overflater (f.eks. sand) på grunn av farene for at strukturen velter.
12. For å forhindre skade, bør barn rådes til ikke å bruke produktet før monteringen er riktig utført.
13. Kontroller festene regelmessig før bruk. ?