

PL - polski

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Informacje o bezpieczeństwie

OSTRZEŻENIA!

1. Maksymalne obciążenie 30 kg.
2. Ostrzeżenie! Tylko do użytku domowego!
3. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki! Ryzyko upadku!
4. Montażu powinna dokonać osoba dorosła. Dzieci nie powinny znajdować się w strefie montażu.
5. Zalecane jest umieszczenie huśtawki z dala od gałęzi, gładów, płotów, zwisających sznurów do prania lub innych przeszkód w odległości minimum 2 metrów.
6. Zachowaj instrukcję obsługi.
7. Kolory z czasem mogą wyblaknąć pod wpływem słońca.
8. Nie używaj mokrej huśtawki, poczekaj aż wyschnie. Ryzyko upadku!
9. Aby zapobiec poważnym obrażeniom, dzieci należy poinformować o zakazie korzystania z produktu, dopóki montaż nie zostanie prawidłowo przeprowadzony.
10. Regularnie sprawdzaj mocowania przed korzystaniem przez dziecko z zabawki, poluzowane mocowanie może stać się przyczyną wypadku.
11. Proszę usunąć opakowanie przed przekazaniem dziecku zabawki. Grozi połknięciem.

EN - English

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Safety Information

WARNINGS!

1. Maximum load 30 kg.
2. Warning! For home use only!
3. Never leave your child unattended! Risk of falling!
4. Assembly should be performed by an adult. Children should not be in the assembly area.
5. It is recommended to place the swing away from branches, rocks, fences, hanging laundry lines, or other obstacles, at a distance of at least 2 meters.
6. Keep the instruction manual.
7. Colors may fade over time due to exposure to sunlight.
8. Do not use the swing when wet; allow it to dry. Risk of falling!
9. To prevent serious injury, children should be informed not to use the product until assembly is completed correctly.
10. Regularly check the attachments before your child uses the toy. Loose attachments can cause accidents.
11. Please remove all packaging before giving the toy to a child. Swallowing hazard.

DE - Deutsch

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Sicherheitsinformationen

WARNHINWEISE!

1. Maximale Belastung: 30 kg.
 2. Achtung! Nur für den Gebrauch im Haus!
 3. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt! Sturzgefahr!
 4. Die Montage sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Kinder dürfen sich nicht im Montagebereich aufhalten.
 5. Es wird empfohlen, die Schaukel in einem Abstand von mindestens 2 Metern zu Ästen, Steinen, Zäunen, Wäscheleinen oder anderen Hindernissen aufzustellen.
 6. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.
 7. Die Farben können durch Sonneneinstrahlung mit der Zeit verblassen.
 8. Benutzen Sie die Schaukel nicht, wenn sie nass ist; lassen Sie sie trocknen. Sturzgefahr!
 9. Um schwere Verletzungen zu vermeiden, sollten Kinder darauf hingewiesen werden, das Produkt erst nach vollständiger und korrekter Montage zu benutzen.
 10. Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen, bevor Ihr Kind das Spielzeug benutzt. Lose Teile können Unfälle verursachen.
 11. Bitte entfernen Sie die gesamte Verpackung, bevor Sie das Spielzeug einem Kind geben.
- Verschluckungsgefahr

FR - français

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Informations de sécurité

AVERTISSEMENTS !

1. Charge maximale : 30 kg.
2. Attention ! Usage domestique uniquement !
3. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance ! Risque de chute !
4. Le montage doit être effectué par un adulte. Les enfants ne doivent pas se trouver dans la zone de montage.
5. Il est recommandé de placer la balançoire à l'écart des branches, des rochers, des clôtures, des cordes à linge ou de tout autre obstacle, à une distance d'au moins 2 mètres.
6. Conservez le manuel d'instructions.
7. Les couleurs peuvent s'estomper avec le temps sous l'effet du soleil.
8. N'utilisez pas la balançoire lorsqu'elle est mouillée ; laissez-la sécher. Risque de chute !
9. Pour éviter toute blessure grave, les enfants doivent être informés qu'ils ne doivent pas utiliser le produit tant que le montage n'est pas correctement terminé.
10. Vérifiez régulièrement les fixations avant que votre enfant n'utilise le jouet. Des fixations mal serrées peuvent provoquer des accidents.
11. Veuillez retirer tout l'emballage avant de donner le jouet à un enfant. Risque d'ingestion.

IT - italiano

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Informazioni di sicurezza

AVVERTENZE!

1. Carico massimo 30 kg.
2. Attenzione! Solo per uso domestico!
3. Non lasciare mai il bambino incustodito! Rischio di caduta!
4. Il montaggio deve essere eseguito da un adulto. I bambini non devono essere nell'area di montaggio.
5. Si consiglia di posizionare l'altalena lontano da rami, rocce, recinti, stendibiancheria o altri ostacoli, a una distanza di almeno 2 metri.
6. Conservare il manuale di istruzioni.
7. I colori potrebbero sbiadire nel tempo a causa dell'esposizione alla luce solare.
8. Non utilizzare l'altalena quando è bagnata; lasciarla asciugare. Rischio di caduta!
9. Per prevenire lesioni gravi, i bambini devono essere avvisati di non utilizzare il prodotto finché il montaggio non è completato correttamente.
10. Controllare regolarmente gli accessori prima che il bambino utilizzi il giocattolo. Accessori allentati possono causare incidenti.
11. Rimuovere tutto l'imballaggio prima di dare il giocattolo a un bambino. Pericolo di ingestione.
Pericolo di ingestione.

NL - Nederlands

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWINGEN!

1. Maximaal draagvermogen 30 kg.
2. Waarschuwing! Alleen voor thuisgebruik!
3. Laat uw kind nooit zonder toezicht achter! Valgevaar!
4. Montage dient door een volwassene te worden uitgevoerd. Kinderen mogen zich niet in de montagezone bevinden.
5. Het wordt aanbevolen de schommel op een afstand van minimaal 2 meter te plaatsen van takken, stenen, hekken, waslijnen of andere obstakels.
6. Bewaar de gebruiksaanwijzing.
7. Kleuren kunnen na verloop van tijd vervagen door blootstelling aan zonlicht.
8. Gebruik de schommel niet als deze nat is; laat hem eerst drogen. Valgevaar!
9. Om ernstig letsel te voorkomen, moeten kinderen worden geïnformeerd dat ze het product niet mogen gebruiken voordat de montage correct is voltooid.
10. Controleer regelmatig de onderdelen voordat uw kind het speelgoed gebruikt. Losse onderdelen kunnen ongelukken veroorzaken.
11. Verwijder alle verpakking voordat u het speelgoed aan een kind geeft. Verstikkingsgevaar.

SV - svenska

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Säkerhetsinformation

VARNINGAR!

1. Maximal belastning 30 kg.
2. Varning! Endast för hemmabruk!
3. Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt! Risk för fall!
4. Montering bör utföras av en vuxen. Barn bör inte befinna sig i monteringsområdet.
5. Det rekommenderas att placera gungan borta från grenar, stenar, staket, hängande tvättlinor eller andra hinder, på ett avstånd av minst 2 meter.
6. Förvara bruksanvisningen.
7. Färgerna kan blekna med tiden på grund av exponering för solljus.
8. Använd inte gungan när den är våt; låt den torka. Risk för fall!
9. För att förhindra allvarliga skador bör barn informeras om att inte använda produkten förrän monteringen är korrekt utförd.
10. Kontrollera regelbundet tillbehören innan ditt barn använder leksaken. Lösa tillbehör kan orsaka olyckor.
11. Ta bort all förpackning innan du ger leksaken till ett barn. Risk för förtäring.

ES - español

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Información de seguridad

¡ADVERTENCIAS!

1. Carga máxima: 30 kg.
2. ¡Advertencia! Solo para uso doméstico.
3. ¡Nunca deje a su hijo sin supervisión! ¡Riesgo de caída!
4. El montaje debe ser realizado por un adulto. Los niños no deben estar en el área de montaje.
5. Se recomienda colocar el columpio lejos de ramas, rocas, vallas, tendederos u otros obstáculos, a una distancia mínima de 2 metros.
6. Conserve el manual de instrucciones.
7. Los colores pueden desteñirse con el tiempo debido a la exposición a la luz solar.
8. No utilice el columpio cuando esté mojado; déjelo secar. ¡Riesgo de caída!
9. Para evitar lesiones graves, se debe informar a los niños que no utilicen el producto hasta que el montaje esté completado correctamente.
10. Revise periódicamente las piezas antes de que su hijo utilice el juguete. Las piezas sueltas pueden causar accidentes.
11. Retire todo el embalaje antes de darle el juguete a un niño. Riesgo de ingestión.

CS - čeština

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ!

1. Maximální nosnost 30 kg.
2. Varování! Pouze pro domácí použití!
3. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru! Nebezpečí pádu!
4. Montáž by měla provádět dospělá osoba. Děti by se neměly zdržovat v prostoru montáže.
5. Doporučuje se umístit houpačku mimo větve, kameny, ploty, visící šňůry na prádlo nebo jiné překážky, ve vzdálenosti alespoň 2 metry.
6. Uschovejte si návod k obsluze.
7. Barvy mohou časem vyblednout v důsledku vystavení slunečnímu záření.
8. Nepoužívejte houpačku, když je mokrá; nechte ji uschnout. Nebezpečí pádu!
9. Aby se předešlo vážnému zranění, děti by měly být informovány, aby výrobek nepoužívaly, dokud není montáž správně dokončena.
10. Pravidelně kontrolujte upevnění, než dítě hračku použije. Volné upevnění může způsobit nehody.
11. Před předáním hračky dítěti odstraňte veškerý obal. Nebezpečí požití.

SK - slovenčina

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Bezpečnostné informácie

UPOZORNENIA!

1. Maximálne zaťaženie 30 kg.
2. Upozornenie! Len na domáce použitie!
3. Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru! Nebezpečenstvo pádu!
4. Montáž by mal vykonávať dospelý. Deti by sa nemali zdržiavať v priestore montáže.
5. Odporúča sa umiestniť hojdačku ďalej od konárov, kameňov, plotov, visiacich šnúr na bielizeň alebo iných prekážok, vo vzdialenosti minimálne 2 metre.
6. Uschovajte si návod na obsluhu.
7. Farby môžu časom vyblednúť v dôsledku vystavenia slnečnému žiareniu.
8. Nepoužívajte hojdačku, keď je mokrá; nechajte ju vyschnúť. Nebezpečenstvo pádu!
9. Aby ste predišli vážnemu zraneniu, deti by mali byť informované, aby výrobok nepoužívali, kým nie je montáž správne dokončená.
10. Pravidelne kontrolujte upevnenie predtým, ako dieťa hračku použije. Uvoľnené upevnenie môže spôsobiť nehodu.
11. Predtým, ako hračku dáte dieťaťu, odstráňte všetky obaly. Nebezpečenstvo prehltnutia.

HU - magyar

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Biztonsági információk

FIGYELMEZTETÉSEK!

1. Maximális terhelés 30 kg.
2. Figyelmeztetés! Kizárólag otthoni használatra!
3. Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül! Leesésveszély!
4. Az összeszerelést felnőttnek kell elvégeznie. Gyermek nem tartózkodhat az összeszerelési területen.
5. Javasoljuk, hogy a hintát ágaktól, kövektől, kerítésektől, lelógó ruhaszárító kötelektől vagy egyéb akadályoktól távol helyezze el, legalább 2 méter távolságra.
6. Őrizze meg a használati útmutatót.
7. A színek idővel kifakulhatnak a napfény hatására.
8. Ne használja a hintát nedvesen; hagyja megszáradni. Leesésveszély!
9. A súlyos sérülések elkerülése érdekében a gyermekeket tájékoztatni kell arról, hogy ne használják a terméket, amíg az összeszerelés megfelelően be nem fejeződött.
10. Rendszeresen ellenőrizze a tartozékokat, mielőtt gyermeke használja a játékot. A laza tartozékok balesetet okozhatnak.
11. Kérjük, távolítsa el az összes csomagolást, mielőtt a játékot gyermek kezébe adja. Lenyelés veszélye.

RO - română

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Informații de siguranță

AVERTIZĂRI!

1. Sarcină maximă 30 kg.
2. Atenție! Doar pentru uz casnic!
3. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat! Risc de cădere!
4. Asamblarea trebuie efectuată de către un adult. Copiii nu trebuie să se afle în zona de asamblare.
5. Se recomandă amplasarea leagănelui departe de crengi, pietre, garduri, frânghii de rufe atârinate sau alte obstacole, la o distanță de cel puțin 2 metri.
6. Păstrați manualul de instrucțiuni.
7. Culorile se pot estompa în timp din cauza expunerii la lumina soarelui.
8. Nu utilizați leagănel atunci când este ud; lăsați-l să se usuce. Risc de cădere!
9. Pentru a preveni rănirea gravă, copiii trebuie informați să nu utilizeze produsul până când asamblarea nu este finalizată corect.
10. Verificați periodic accesoriile înainte ca copilul dumneavoastră să utilizeze jucăria. Accesoriile slăbite pot provoca accidente.
11. Vă rugăm să îndepărtați toate ambalajele înainte de a da jucăria unui copil. Pericol de înghițire.

PT - português

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Informações de segurança

AVISOS!

1. Carga máxima: 30 kg.
2. Atenção! Para uso doméstico apenas!
3. Nunca deixe seu filho sem supervisão! Risco de queda!
4. A montagem deve ser feita por um adulto. Crianças não devem estar na área de montagem.
5. Recomenda-se colocar o balanço longe de galhos, pedras, cercas, varais de roupa ou outros obstáculos, a uma distância de pelo menos 2 metros.
6. Guarde o manual de instruções.
7. As cores podem desbotar com o tempo devido à exposição à luz solar.
8. Não use o balanço quando estiver molhado; deixe-o secar. Risco de queda!
9. Para evitar ferimentos graves, as crianças devem ser informadas a não usar o produto até que a montagem esteja concluída corretamente.
10. Verifique regularmente as peças de fixação antes que seu filho use o brinquedo. Peças soltas podem causar acidentes.
11. Remova toda a embalagem antes de entregar o brinquedo à criança. Perigo de ingestão.

LT - lietuvių

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Saugos informacija

ĮSPĖJIMAI!

1. Maksimali apkrova 30 kg.
2. Įspėjimas! Tik naudojimui namuose!
3. Niekada nepalikite vaiko be priežiūros! Pavojus nukristi!
4. Surinkimą turi atlikti suaugęs asmuo. Vaikai neturėtų būti surinkimo vietoje.
5. Rekomenduojama sūpynes pastatyti atokiau nuo šakų, akmenų, tvorų, kabančių skalbinių virvių ar kitų kliūčių, bent 2 metrų atstumu.
6. Išsaugokite naudojimo instrukciją.
7. Spalvos laikui bėgant gali išblukti dėl saulės spindulių poveikio.
8. Nenaudokite sūpynių, kai jos šlapios; leiskite joms išdžiūti. Pavojus nukristi!
9. Kad išvengtumėte rimtų sužalojimų, vaikus reikia informuoti, kad nenaudotų gaminio, kol surinkimas nebus teisingai baigtas.
10. Prieš vaikui naudojant žaislą, reguliariai patikrinkite priedus. Atsilaisvinę priedai gali sukelti nelaimingų atsitikimų.
11. Prieš duodami žaislą vaikui, nuimkite visas pakuotes. Nurijimo pavojus.

LV - latviešu

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Drošības informācija

BRĪDINĀJUMI!

1. Maksimālā slodze 30 kg.
2. Brīdinājums! Tikai lietošanai mājās!
3. Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības! Pastāv kritiena risks!
4. Montāžu jāveic pieaugušajam. Bērni nedrīkst atrasties montāžas zonā.
5. Šūpoles ieteicams novietot tālāk no zariem, akmeņiem, žogiem, karājošām veļas auklām vai citiem šķēršļiem, vismaz 2 metru attālumā.
6. Saglabāiet lietošanas instrukciju.
7. Krāsas laika gaitā var izbalēt saules gaismas iedarbības dēļ.
8. Nelietojiet šūpoles, kad tās ir mitras; ļaujiet tām nožūt. Pastāv kritiena risks!
9. Lai novērstu nopietnus savainojumus, bērni jāinformē nelietot produktu, kamēr montāža nav pareizi pabeigta.
10. Pirms bērna lieto rotaļlietu, regulāri pārbaudiet stiprinājumus. Valīgi stiprinājumi var izraisīt negadījumus.
11. Pirms rotaļlietas nodošanas bērnam, lūdzu, noņemiet visu iepakojumu. Norīšanas risks.

ET - eesti

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Ohutusteave

HOIATUSED!

1. Maksimaalne koormus 30 kg.
2. Hoiatus! Ainult koduseks kasutamiseks!
3. Ärge kunagi jätke last järelevalveta! Kukkumisoht!
4. Kokkupaneku peaks tegema täiskasvanu. Lapsed ei tohiks olla kokkupanekualal.
5. Soovitav on paigutada kiik okstest, kividest, aedadest, rippuvatest pesunööridest või muudest takistustest eemale, vähemalt 2 meetri kaugusele.
6. Hoidke kasutusjuhend alles.
7. Värvid võivad päikesevalguse käes aja jooksul pleekida.
8. Ärge kasutage kiike märjana; laske sellel kuivada. Kukkumisoht!
9. Tõsiste vigastuste vältimiseks tuleks lastele teada, et nad ei tohiks toodet kasutada enne, kui kokkupanek on õigesti lõpetatud.
10. Enne lapse mänguasja kasutamist kontrollige regulaarselt kinnitusi. Lahtised kinnitused võivad põhjustada õnnetusi.
11. Enne mänguasja lapsele andmist eemaldage kogu pakend. Neelamisoht.

DA - dansk

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Sikkerhedsoplysninger

ADVARSLER!

1. Maksimal belastning 30 kg.
2. Advarsel! Kun til hjemmebrug!
3. Efterlad aldrig dit barn uden opsyn! Risiko for fald!
4. Samling bør udføres af en voksen. Børn bør ikke være i samleområdet.
5. Det anbefales at placere gyngen væk fra grene, sten, hegn, hængende vasketøjssnore eller andre forhindringer, i en afstand af mindst 2 meter.
6. Gem brugsanvisningen.
7. Farver kan falme med tiden på grund af sollys.
8. Brug ikke gyngen, når den er våd; lad den tørre. Risiko for fald!
9. For at forhindre alvorlig skade bør børn informeres om ikke at bruge produktet, før samlingen er fuldført korrekt.
10. Kontroller regelmæssigt tilbehøret, før dit barn bruger legetøjet. Løst tilbehør kan forårsage ulykker.
11. Fjern al emballage, før du giver legetøjet til et barn. Fare for at sluge.

FI - suomi

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Turvallisuustiedot

VAROITUKSET!

1. Maksimikuormitus 30 kg.
2. Varoitus! Vain kotikäyttöön!
3. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa! Kaatumisvaara!
4. Kokoamisen saa suorittaa aikuinen. Lasten ei tule olla kokoamisalueella.
5. Keinu on suositeltavaa sijoittaa pois oksista, kivistä, aidoista, pyykkinaruista tai muista esteistä, vähintään 2 metrin etäisyydelle.
6. Säilytä käyttöohje.
7. Värit voivat haalistua ajan myötä auringonvalon vuoksi.
8. Älä käytä keinua märkänä; anna sen kuivua. Kaatumisvaara!
9. Vakavien vammojen välttämiseksi lapsille on kerrottava, etteivät he saa käyttää tuotetta ennen kuin kokoaminen on suoritettu oikein. 10. Tarkista kiinnikkeet säännöllisesti ennen kuin lapsesi käyttää lelua. Löysät kiinnikkeet voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
11. Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen kuin annat lelun lapselle. Nielemisvaara.

SL - slovenščina

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Varnostne informacije

OPOZORILA!

1. Največja obremenitev 30 kg.
2. Opozorilo! Samo za domačo uporabo!
3. Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora! Nevarnost padca!
4. Sestavljanje mora opraviti odrasla oseba. Otroci se ne smejo zadrževati v območju sestavljanja.
5. Priporočljivo je, da gugalnico postavite stran od vej, kamenja, ograj, visečih vrvi za perilo ali drugih ovir, na razdaljo vsaj 2 metra.
6. Shranite navodila za uporabo.
7. Barve lahko sčasoma zbledijo zaradi izpostavljenosti sončni svetlobi.
8. Gugalnice ne uporabljajte, ko je mokra; pustite, da se posuši. Nevarnost padca!
9. Da bi preprečili resne poškodbe, je treba otroke obvestiti, naj izdelka ne uporabljajo, dokler sestavljanje ni pravilno zaključeno.
10. Redno preverjajte pritrdilne elemente, preden otrok uporabi igračo. Ohlapni pritrdilni elementi lahko povzročijo nesreče.
11. Preden daste igračo otroku, odstranite vso embalažo. Nevarnost zaužitja.

EL - ελληνικά

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Πληροφορίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

1. Μέγιστο φορτίο 30 κιλά.
2. Προειδοποίηση! Μόνο για οικιακή χρήση!
3. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη! Κίνδυνος πτώσης!
4. Η συναρμολόγηση πρέπει να εκτελείται από ενήλικα. Τα παιδιά δεν πρέπει να βρίσκονται στον χώρο συναρμολόγησης.
5. Συνιστάται να τοποθετείτε την κούνια μακριά από κλαδιά, πέτρες, φράχτες, κρεμασμένα σκοινιά πλυντηρίου ή άλλα εμπόδια, σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων.
6. Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών.
7. Τα χρώματα μπορεί να ξεθωριάσουν με την πάροδο του χρόνου λόγω έκθεσης στο ηλιακό φως.
8. Μην χρησιμοποιείτε την κούνια όταν είναι βρεγμένη. Αφήστε την να στεγνώσει. Κίνδυνος πτώσης!
9. Για την αποφυγή σοβαρών τραυματισμών, τα παιδιά θα πρέπει να ενημερώνονται να μην χρησιμοποιούν το προϊόν μέχρι να ολοκληρωθεί σωστά η συναρμολόγηση.
10. Ελέγχετε τακτικά τα εξαρτήματα πριν το παιδί σας χρησιμοποιήσει το παιχνίδι. Τα χαλαρά εξαρτήματα μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα.
11. Παρακαλούμε αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες πριν δώσετε το παιχνίδι σε ένα παιδί. Κίνδυνος κατάποσης.

BG - български

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Информация за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

1. Максимално натоварване 30 кг.
2. Внимание! Само за домашна употреба!
3. Никога не оставяйте детето си без надзор! Опасност от падане!
4. Сглобяването трябва да се извършва от възрастен. Децата не трябва да бъдат в зоната за сглобяване.
5. Препоръчително е люлката да се постави далеч от клони, камъни, огради, висящи въжета за пране или други препятствия, на разстояние от поне 2 метра.
6. Пазете ръководството за употреба.
7. Цветовете могат да избледнеят с времето поради излагане на слънчева светлина.
8. Не използвайте люлката, когато е мокра; оставете я да изсъхне. Опасност от падане!
9. За да предотвратите сериозни наранявания, децата трябва да бъдат информирани да не използват продукта, докато сглобяването не бъде завършено правилно.
10. Редовно проверявайте приставките, преди детето ви да използва играчката. Разхлабените приставки могат да причинят инциденти.
11. Моля, отстранете всички опаковки, преди да дадете играчката на дете. Опасност от поглъщане.

HR - hrvatski

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Sigurnosne informacije

UPOZORENJA!

1. Maksimalno opterećenje 30 kg.
2. Upozorenje! Samo za kućnu upotrebu!
3. Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora! Opasnost od pada!
4. Sastavljanje treba obaviti odrasla osoba. Djeca ne smiju biti u području sastavljanja.
5. Preporučuje se postavljanje ljujlačke dalje od grana, kamenja, ograda, visećih žica za rublje ili drugih prepreka, na udaljenost od najmanje 2 metra.
6. Sačuvajte upute za uporabu.
7. Boje mogu s vremenom izbljedjeti zbog izloženosti sunčevoj svjetlosti.
8. Ne koristite ljujlačku kada je mokra; ostavite je da se osuši. Opasnost od pada!
9. Kako biste spriječili ozbiljne ozljede, djecu treba informirati da ne koriste proizvod dok se sastavljanje ne ispravno ne završi.
10. Redovito provjeravajte pričvršćivače prije nego što vaše dijete koristi igračku. Labavi pričvršćivači mogu uzrokovati nesreće.
11. Molimo uklonite svu ambalažu prije nego što igračku date djetetu. Opasnost od gutanja.

UK - українська

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Інформація про безпеку

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

1. Максимальне навантаження 30 кг.
2. Увага! Тільки для домашнього використання!
3. Ніколи не залишайте дитину без нагляду! Ризик падіння!
4. Збірку повинен виконувати дорослий. Діти не повинні перебувати в зоні складання.
5. Рекомендується розміщувати гойдалку подалі від гілок, каміння, огорожі, висячих мотузок для білизни або інших перешкод, на відстані щонайменше 2 метри.
6. Зберігайте інструкцію з експлуатації.
7. Кольори можуть з часом вицвітати під впливом сонячного світла.
8. Не використовуйте гойдалку, коли вона мокра; дайте їй висохнути. Ризик падіння!
9. Щоб запобігти серйозним травмам, дітей слід інформувати про те, що не можна використовувати виріб, доки складання не буде завершено правильно.
10. Регулярно перевіряйте кріплення, перш ніж ваша дитина використовувати іграшку. Нещільно закріплені кріплення можуть призвести до нещасних випадків.
11. Будь ласка, зніміть всю упаковку, перш ніж давати іграшку дитині. Небезпека ковтання.

NO - norsk

SKU:SWING HYP107 EAN:5906448510468

Sikkerhetsinformasjon

ADVARSLER!

1. Maksimal belastning 30 kg.
2. Advarsel! Kun for hjemmebruk!
3. La aldri barnet være uten tilsyn! Fare for fall!
4. Montering bør utføres av en voksen. Barn bør ikke være i monteringsområdet.
5. Det anbefales å plassere husken unna grener, steiner, gjerder, hengende klesvasksnorer eller andre hindringer, i en avstand på minst 2 meter.
6. Ta vare på bruksanvisningen.
7. Farger kan falme over tid på grunn av sollys.
8. Ikke bruk husken når den er våt; la den tørke. Fare for fall!
9. For å forhindre alvorlig skade, bør barn informeres om ikke å bruke produktet før monteringen er fullført riktig.
10. Sjekk regelmessig tilbehøret før barnet bruker leken. Løst tilbehør kan forårsake ulykker.
11. Fjern all emballasje før du gir leken til et barn. Fare for svelging.