

## **PL - polski**

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

### **Informacje o bezpieczeństwie**

1. Maksymalne obciążenie 22 kg.
2. Ostrzeżenie! Tylko do użytku domowego!
3. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki! Ryzyko upadku!
4. Montażu powinna dokonać osoba dorosła. Dzieci nie powinny znajdować się w strefie montażu.
5. Zalecane jest umieszczenie huśtawki z dala od gałęzi, głazów, płotów, zwisających sznurów do prania lub innych przeszkód w odległości minimum 2 metrów.
6. Zachowaj instrukcję obsługi.
7. Kolory z czasem mogą wyblaknąć pod wpływem słońca.
8. Nie używaj mokrej huśtawki, poczekaj aż wyschnie. Ryzyko upadku!
9. Aby zapobiec poważnym obrażeniom, dzieci należy poinformować o zakazie korzystania z produktu, dopóki montaż nie zostanie prawidłowo przeprowadzony.
10. Regularnie sprawdzaj mocowanie przed korzystaniem przez dziecko z zabawki, poluzowane mocowanie może stać się przyczyną wypadku!

## **EN - English**

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

### **Safety Information**

1. Maximum load 22 kg.
2. Warning! For home use only!
3. Never leave your child unattended! Risk of falling!
4. Installation should be performed by an adult. Children should not be in the assembly area.
5. It is recommended to place the swing away from branches, boulders, fences, hanging washing lines or other obstacles at a distance of at least 2 meters.
6. Keep the user manual.
7. Colors may fade over time due to exposure to sunlight.
8. Do not use a wet swing, wait until it dries. Risk of falling!
9. To prevent serious injury, children should be advised not to use the product until assembly has been carried out correctly.

10. Regularly check the fastenings before your child uses the toy, a loose fastening may cause an accident!

## **DE - Deutsch**

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

### **Sicherheitsinformationen**

1. Maximale Belastung 22 kg.
2. Achtung! Nur für den Heimgebrauch!
3. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt! Sturzgefahr!
4. Die Installation sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Kinder sollten sich nicht im Versammlungsbereich aufhalten.
5. Es wird empfohlen, die Schaukel in einem Abstand von mindestens 2 Metern von Ästen, Felsbrocken, Zäunen, hängenden Wäscheleinen oder anderen Hindernissen aufzustellen.
6. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.
7. Farben können mit der Zeit aufgrund der Sonneneinstrahlung verblassen.
8. Verwenden Sie keine nasse Schaukel, sondern warten Sie, bis sie getrocknet ist.  
Sturzgefahr!
9. Um schwere Verletzungen zu vermeiden, sollte Kindern geraten werden, das Produkt nicht zu verwenden, bis die Montage ordnungsgemäß durchgeführt wurde.
10. Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen, bevor Ihr Kind das Spielzeug benutzt. Eine lockere Befestigung kann zu einem Unfall führen!

## **CS - čeština**

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

### **Bezpečnostní informace**

1. Maximální zatížení 22 kg.
2. Varování! Pouze pro domácí použití!
3. Nikdy nenechávejte své dítě bez dozoru! Nebezpečí pádu!
4. Instalaci by měla provádět dospělá osoba. Děti by neměly být v prostoru shromáždění.
5. Houpačku se doporučuje umístit mimo větve, balvany, ploty, zavěšené mycí linky nebo jiné překážky ve vzdálenosti minimálně 2 metry.

6. Uschovějte uživatelskou příručku.
7. Barvy mohou časem vyblednout vlivem slunečního záření.
8. Nepoužívejte mokrou houpačku, počkejte, až uschne. Nebezpečí pádu!
9. Aby se předešlo vážnému zranění, děti by měly být poučeny, aby výrobek nepoužívaly, dokud nebude správně provedena montáž.
10. Pravidelně kontrolujte upevnění, než vaše dítě hračku použije, uvolněné upevnění může způsobit nehodu!

## **HU - magyar**

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

### **Biztonsági információk**

1. Maximális terhelés 22 kg.
2. Figyelmeztetés! Csak otthoni használatra!
3. Soha ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét! Leesés veszélye!
4. A telepítést felnőttek kell elvégeznie. Gyermekek nem tartózkodhatnak a gyülekezési területen.
5. Javasoljuk, hogy a hintát ágaktól, szikláktól, kerítésektől, függő mosókötélektől vagy egyéb akadályuktól legalább 2 méter távolságra helyezze el.
6. Őrizze meg a felhasználói kézikönyvet.
7. A színek idővel kifakulhatnak a napfény hatására.
8. Ne használjon nedves hintát, várja meg, amíg megszárad. Leesés veszélye!
9. A súlyos sérülések elkerülése érdekében a gyermeket fel kell hívni arra, hogy ne használják a terméket, amíg az összeszerelést megfelelően nem végezték el.
10. Rendszeresen ellenőrizze a rögzítéseket, mielőtt gyermeket használja a játékot, a laza rögzítés balesetet okozhat!

## **RO - română**

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

### **Informații de siguranță**

1. Sarcina maxima 22 kg.
2. Atenție! Doar pentru uz casnic!

3. Nu lăsa niciodată copilul nesupravegheat! Risc de cădere!
4. Instalarea trebuie efectuată de un adult. Copiii nu ar trebui să fie în zona de adunare.
5. Se recomanda amplasarea leaganului departe de crengi, bolovani, garduri, liniile de spalat suspendate sau alte obstacole la o distanță de minim 2 metri.
6. Păstrați manualul de utilizare.
7. Culorile se pot estompa în timp din cauza expunerii la lumina soarelui.
8. Nu folosiți un leagăn umed, așteptați până se usucă. Risc de cădere!
9. Pentru a preveni rănirea gravă, copiii trebuie sfătuși să nu folosească produsul până când asamblarea nu a fost efectuată corect.
10. Verificați în mod regulat elementele de fixare înainte ca copilul dumneavoastră să folosească jucăria, o fixare slăbită poate provoca un accident!

## **FR - français**

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

## **Informations de sécurité**

1. Charge maximale 22 kg.
2. Attention ! Pour un usage domestique uniquement !
3. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance ! Risque de chute !
4. L'installation doit être effectuée par un adulte. Les enfants ne doivent pas se trouver dans la zone de rassemblement.
5. Il est recommandé de placer la balançoire loin des branches, rochers, clôtures, cordes à linge suspendues ou autres obstacles à une distance d'au moins 2 mètres.
6. Conservez le manuel d'utilisation.
7. Les couleurs peuvent s'estomper avec le temps en raison de l'exposition au soleil.
8. N'utilisez pas de balançoire mouillée, attendez qu'elle sèche. Risque de chute !
9. Pour éviter des blessures graves, il convient de conseiller aux enfants de ne pas utiliser le produit tant que l'assemblage n'a pas été effectué correctement.
10. Vérifiez régulièrement les fixations avant que votre enfant utilise le jouet, une fixation desserrée peut provoquer un accident !

## **SK - slovenčina**

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

## **Bezpečnostné informácie**

1. Maximálne zaťaženie 22 kg.
2. Upozornenie! Len na domáce použitie!
3. Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru! Riziko pádu!
4. Inštaláciu by mala vykonávať dospelá osoba. Deti by sa nemali zdržiavať v priestore zhromažďovania.
5. Hojdačku sa odporúča umiestniť ďalej od konárov, balvanov, plotov, visiacich umývacích liniek alebo iných prekážok vo vzdialosti minimálne 2 metre.
6. Uschovajte si používateľskú príručku.
7. Farby môžu časom vyblednúť vplyvom slnečného žiarenia.
8. Nepoužívajte mokrú hojdačku, počkajte, kým uschnie. Riziko pádu!
9. Aby sa predišlo vážnemu zraneniu, deti by mali byť upozornené, aby nepoužívali výrobok, kým nebude správne vykonaná montáž.
10. Pravidelne kontrolujte zapínanie skôr, ako vaše dieťa hračku použije, uvoľnené zapínanie môže spôsobiť nehodu!

## **LT - lietuvių**

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

## **Saugos informacija**

1. Maksimali apkrova 22 kg.
2. Įspėjimas! Tik naudojimui namuose!
3. Niekada nepalikite savo vaiko be priežiūros! Pavojas nukristi!
4. Montavimą turi atlikti suaugęs asmuo. Vaikai neturėtų būti susirinkimo zonoje.
5. Sūpynes rekomenduojama statyti atokiau nuo šakų, riedulių, tvorų, kabančių plovimo virvių ar kitų kliūčių ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu.
6. Išsaugokite vartotojo vadovą.
7. Laikui bėgant spalvos gali blukti dėl saulės spindulių poveikio.
8. Nenaudokite šlapiai sūpynių, palaukite, kol išdžius. Pavojas nukristi!
9. Siekiant išvengti rimtų sužalojimų, vaikams reikia įspėti nenaudoti gaminio, kol nebus tinkamai surinkta.
10. Reguliariai tikrinkite tvirtinimo detales, kol vaikas naudojasi žaislu, nes atsilaisvinės užsegimas gali sukelti nelaimingą atsitikimą!

## **LV - latviešu**

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

## Drošības informācija

1. Maksimālā slodze 22 kg.
2. Brīdinājums! Tikai lietošanai mājās!
3. Nekad neatstājiet savu bērnu bez uzraudzības! Risks nokrist!
4. Uzstādīšana jāveic pieaugušajam. Bērni nedrīkst atrasties pulcēšanās zonā.
5. Šūpoles ieteicams novietot vismaz 2 metru attālumā no zariem, laukakmeņiem, žogiem, nokarenām mazgāšanas auklām vai citiem šķēršļiem.
6. Saglabājiet lietotāja rokasgrāmatu.
7. Krāsas laika gaitā var izbalēt saules gaismas iedarbības dēļ.
8. Neizmantojiet slapjās šūpoles, pagaidiet, līdz tās izķūst. Risks nokrist!
9. Lai novērstu nopietnus savainojumus, bērni jāiesaka neizmantot izstrādājumu, kamēr nav pareizi salikts.
10. Regulāri pārbaudiet stiprinājumus, pirms bērns lieto rotāļlietu, valīgs stiprinājums var izraisīt negadījumu!

## ET - eesti

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

## Ohutusteave

1. Maksimaalne koormus 22 kg.
2. Hoiatus! Ainult koduseks kasutamiseks!
3. Ära kunagi jäta oma last järelevalveta! Kukkumisoht!
4. Paigaldamise peaks tegema täiskasvanu. Lapsed ei tohiks viibida kognemisalal.
5. Kiik on soovitatav asetada okstest, rändrahnidest, piirdeaedadest, rippuvatest pesunööridest või muudest takistustest eemale vähemalt 2 meetri kaugusele.
6. Hoidke kasutusjuhend alles.
7. Värvid võivad aja jooksul päikesevalguse möjul tuhmuda.
8. Ärge kasutage märga kiike, oodake, kuni see kuivab. Kukkumisoht!
9. Tõsiste vigastuste vältimiseks tuleks lastele soovitada toodet mitte kasutada enne, kui kokkupanek on õigesti tehtud.
10. Kontrolli regulaarselt kinnitusi enne, kui laps mänguasja kasutab, lahtine kinnitus võib põhjustada õnnetuse!

## **DA - dansk**

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

### **Sikkerhedsoplysninger**

1. Maksimal belastning 22 kg.
2. Advarsel! Kun til hjemmebrug!
3. Efterlad aldrig dit barn uden opsyn! Risiko for at falde!
4. Installation bør udføres af en voksen. Børn bør ikke være i samlingsområdet.
5. Det anbefales at placere gyngen væk fra grene, kampesten, hegning, hængende vaskesnore eller andre forhindringer i en afstand af mindst 2 meter.
6. Gem brugervejledningen.
7. Farver kan falme over tid på grund af udsættelse for sollys.
8. Brug ikke en våd gynge, vent til den tørre. Risiko for at falde!
9. For at forhindre alvorlig skade, bør børn rådes til ikke at bruge produktet, før samlingen er udført korrekt.
10. Tjek regelmæssigt fastgørelserne, før dit barn bruger legetøjet, en løs fastgørelse kan forårsage en ulykke!

## **SV - svenska**

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

### **Säkerhetsinformation**

1. Maxlast 22 kg.
2. Varning! Endast för hemmabruk!
3. Lämna aldrig ditt barn utan tillsyn! Risk att falla!
4. Installationen ska utföras av en vuxen. Barn bör inte vara i samlingsområdet.
5. Det rekommenderas att placera gungan borta från grenar, stenblock, staket, hängande tvättlinor eller andra hinder på ett avstånd av minst 2 meter.
6. Spara bruksanvisningen.
7. Färger kan blekna med tiden på grund av exponering för solljus.
8. Använd inte en våt gunga, vänta tills den torkar. Risk att falla!
9. För att förhindra allvarliga skador bör barn rådas att inte använda produkten förrän monteringen har utförts korrekt.
10. Kontrollera regelbundet fästena innan ditt barn använder leksaken, ett löst fäste kan orsaka en olycka!

## **FI - suomi**

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

### **Turvallisuustiedot**

1. Maksimikuormitus 22 kg.
2. Varoitus! Vain kotikäyttöön!
3. Älä koskaan jätä lastasi ilman valvontaa! Putoamisvaara!
4. Asennuksen saa suorittaa vain aikuisen. Lapset eivät saa olla kokoontumisalueella.
5. On suositeltavaa sijoittaa keinu pois oksista, lohkareista, aidoista, roikkuvista pesuköysistä tai muista esteistä vähintään 2 metrin etäisyydelle.
6. Säilytä käyttöohje.
7. Värit voivat haalistua ajan myötä auringonvalon vaikutuksesta.
8. Älä käytä märkäkeinua, odota, kunnes se kuivuu. Putoamisvaara!
9. Vakavien vammojen välttämiseksi lapsia tulee neuvoa olemaan käyttämättä tuotetta ennen kuin kokoaminen on suoritettu oikein.
10. Tarkista kiinnikkeet säännöllisesti ennen kuin lapsesi käyttää lelua, löysä kiinnitys voi aiheuttaa onnettomuuden!

## **SL - slovenščina**

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

### **Varnostne informacije**

1. Maksimalna obremenitev 22 kg.
2. Opozorilo! Samo za domačo uporabo!
3. Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora! Nevarnost padca!
4. Namestitev naj izvede odrasla oseba. otroci ne smejo biti v zbirnem prostoru.
5. Priporočljivo je, da gugalnico postavite stran od vej, balvanov, ograj, vsečih vrvi za pranje perila ali drugih ovir na razdalji najmanj 2 metra.
6. Shranite uporabniški priročnik.
7. Barve lahko sčasoma zbledijo zaradi izpostavljenosti sončni svetlobi.
8. Ne uporabljajte mokre gugalnice, počakajte, da se posuši. Nevarnost padca!
9. Da preprečite resne poškodbe, je treba otrokom svetovati, naj izdelka ne uporablajo, dokler sestavljanje ni pravilno izvedeno.

10. Redno preverjajte pritrdila, preden vaš otrok uporabi igračo, ohlapno zapenjanje lahko povzroči nesrečo!

## IT - italiano

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

### Informazioni di sicurezza

1. Carico massimo 22 kg.
2. Attenzione! Solo per uso domestico!
3. Non lasciare mai tuo figlio incustodito! Rischio di caduta!
4. L'installazione deve essere eseguita da un adulto. I bambini non dovrebbero trovarsi nell'area di assemblaggio.
5. Si consiglia di posizionare l'altalena lontano da rami, massi, recinzioni, stendibiancheria o altri ostacoli ad una distanza di almeno 2 metri.
6. Conservare il manuale dell'utente.
7. I colori potrebbero sbiadire nel tempo a causa dell'esposizione alla luce solare.
8. Non utilizzare un'altalena bagnata, attendere che si asciughi. Rischio di caduta!
9. Per prevenire gravi lesioni, si deve consigliare ai bambini di non utilizzare il prodotto finché il montaggio non è stato eseguito correttamente.
10. Controllare regolarmente le chiusure prima che il bambino utilizzi il giocattolo, una chiusura allentata può causare un incidente!

## EL - ελληνικά

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

### Πληροφορίες ασφαλείας

1. Μέγιστο φορτίο 22 kg.
2. Προειδοποίηση! Μόνο για οικιακή χρήση!
3. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη! Κίνδυνος πτώσης!
4. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από ενήλικα. Τα παιδιά δεν πρέπει να βρίσκονται στον χώρο συγκέντρωσης.
5. Συνιστάται η τοποθέτηση της κούνιας μακριά από κλαδιά, ογκόλιθους, φράχτες, πλυντήρια ρούχων ή άλλα εμπόδια σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων.

6. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης.
7. Τα χρώματα μπορεί να ξεθωριάσουν με την πάροδο του χρόνου λόγω της έκθεσης στο ηλιακό φως.
8. Μη χρησιμοποιείτε βρεγμένη κούνια, περιμένετε μέχρι να στεγνώσει. Κίνδυνος πτώσης!
9. Για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού, τα παιδιά θα πρέπει να συμβουλεύονται να μην χρησιμοποιούν το προϊόν μέχρι να πραγματοποιηθεί σωστά η συναρμολόγηση.
10. Ελέγχετε τακτικά τα κουμπώματα πριν το παιδί σας χρησιμοποιήσει το παιχνίδι, ένα χαλαρό κούμπωμα μπορεί να προκαλέσει ατύχημα!

## **BG - български**

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

### **Информация за безопасност**

1. Максимално натоварване 22 кг.
2. Внимание! Само за домашна употреба!
3. Никога не оставяйте детето си без надзор! Риск от падане!
4. Инсталироването трябва да се извърши от възрастен. Децата не трябва да са в зоната за сглобяване.
5. Препоръчително е да поставите люлката далеч от клони, камъни, огради, висящи въжета за пране или други препятствия на разстояние най-малко 2 метра.
6. Запазете ръководството за потребителя.
7. Цветовете могат да избледнеят с времето поради излагане на слънчева светлина.
8. Не използвайте мокра люлка, изчакайте, докато изсъхне. Риск от падане!
9. За да се предотвратят сериозни наранявания, децата трябва да бъдат съветвани да не използват продукта, докато монтажът не бъде извършен правилно.
10. Редовно проверявайте закопчалките, преди детето ви да използва играчката, разхлабеното закопчаване може да причини злополука!

## **ES - español**

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

### **Información de seguridad**

1. Carga máxima 22 kg.
2. ¡Advertencia! ¡Solo para uso doméstico!
3. ¡Nunca dejes a tu hijo desatendido! ¡Riesgo de caída!
4. La instalación debe realizarla un adulto. Los niños no deben estar en el área de reunión.
5. Se recomienda colocar el columpio lejos de ramas, círculos rodados, vallas, tendederos colgantes u otros obstáculos a una distancia de al menos 2 metros.
6. Conserve el manual de usuario.
7. Los colores pueden desvanecerse con el tiempo debido a la exposición a la luz solar.
8. No utilices un columpio mojado, espera hasta que se seque. ¡Riesgo de caída!
9. Para evitar lesiones graves, se debe advertir a los niños que no utilicen el producto hasta que el montaje se haya realizado correctamente.
10. Compruebe periódicamente los cierres antes de que su hijo utilice el juguete; ¡un cierre flojo puede provocar un accidente!

## **PT - português**

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

## **Informações de segurança**

1. Carga máxima 22 kg.
2. Aviso! Apenas para uso doméstico!
3. Nunca deixe seu filho sozinho! Risco de queda!
4. A instalação deve ser realizada por um adulto. As crianças não devem estar na área de reunião.
5. Recomenda-se colocar o balanço longe de galhos, pedras, cercas, varais pendurados ou outros obstáculos a uma distância de pelo menos 2 metros.
6. Guarde o manual do usuário.
7. As cores podem desbotar com o tempo devido à exposição à luz solar.
8. Não use balanço molhado, espere secar. Risco de queda!
9. Para evitar lesões graves, as crianças devem ser aconselhadas a não utilizar o produto até que a montagem tenha sido realizada corretamente.
10. Verifique regularmente os fechos antes de o seu filho usar o brinquedo, um fecho solto pode causar um acidente!

## **HR - hrvatski**

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

## **Sigurnosne informacije**

1. Maksimalno opterećenje 22 kg.
2. Upozorenje! Samo za kućnu upotrebu!
3. Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora! Opasnost od pada!
4. Instalaciju treba izvesti odrasla osoba. Djeca ne bi trebala biti u prostoru za okupljanje.
5. Preporučljivo je postaviti ljuljačku dalje od grana, stijena, ograda, visećih konopa za pranje rublja ili drugih prepreka na udaljenosti od najmanje 2 metra.
6. Čuvajte korisnički priručnik.
7. Boje mogu s vremenom izblijedjeti zbog izlaganja sunčevoj svjetlosti.
8. Nemojte koristiti mokru ljuljačku, pričekajte dok se ne osuši. Opasnost od pada!
9. Kako biste spriječili ozbiljne ozljede, djeci treba savjetovati da ne koriste proizvod dok se pravilno ne izvrši sastavljanje.
10. Redovito provjeravajte pričvršćivače prije nego što vaše dijete počne koristiti igračku, labavi pričvršćivači mogu uzrokovati nesreću!

## **УК - українська**

sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632

## **Інформація про безпеку**

1. Максимальне навантаження 22 кг.
2. Попередження! Тільки для домашнього використання!
3. Ніколи не залишайте дитину без нагляду! Ризик падіння!
4. Установку повинен виконувати дорослий. Діти не повинні перебувати в зоні зборів.
5. Рекомендується розміщувати гойдалки подалі від гілок, валунів, парканів, мотузок для прання та інших перешкод на відстані не менше 2 метрів.
6. Зберігайте посібник користувача.
7. Кольори можуть з часом потъмніти через вплив сонячного світла.
8. Не користуйтесь мокрими гойдалками, почекайте, поки вони висохнуть. Ризик падіння!
9. Щоб запобігти серйозним травмам, дітям слід порадити не використовувати виріб, доки його не буде правильно зібрано.
10. Регулярно перевіряйте кріплення перед тим, як ваша дитина почне використовувати іграшку, ослаблене кріплення може стати причиною нещасного випадку!

## **NL - Nederlands**

**sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632**

## **Veiligheidsinformatie**

1. Maximale belasting 22 kg.
2. Waarschuwing! Alleen voor thuisgebruik!
3. Laat uw kind nooit zonder toezicht achter! Risico op vallen!
4. De installatie moet door een volwassene worden uitgevoerd. Kinderen mogen zich niet in de verzamelplaats bevinden.
5. Het wordt aanbevolen om de schommel op een afstand van minimaal 2 meter van takken, rotsblokken, hekken, hangende waslijnen of andere obstakels te plaatsen.
6. Bewaar de gebruikershandleiding.
7. Kleuren kunnen na verloop van tijd vervagen als gevolg van blootstelling aan zonlicht.
8. Gebruik geen natte schommel, wacht tot deze droog is. Risico op vallen!
9. Om ernstig letsel te voorkomen, moeten kinderen worden geadviseerd het product niet te gebruiken voordat de montage correct is uitgevoerd.
10. Controleer regelmatig de sluitingen voordat uw kind het speelgoed gebruikt, een losse sluiting kan een ongeluk veroorzaken!

## **NO - norsk**

**sku HYP24 SWING - EAN: 5900168938632**

## **Sikkerhetsinformasjon**

1. Maks belastning 22 kg.
2. Advarsell! Kun til hjemmebruk!
3. Forlat aldri barnet ditt uten tilsyn! Risiko for å falle!
4. Installasjonen bør utføres av en voksen. Barn skal ikke være i samlingsområdet.
5. Det anbefales å plassere husken vekk fra greiner, steinblokker, gjærder, hengende vaskelinjer eller andre hindringer i en avstand på minst 2 meter.
6. Ta vare på brukerhåndboken.
7. Farger kan falme over tid på grunn av eksponering for sollys.
8. Ikke bruk en våt huske, vent til den tørker. Risiko for å falle!
9. For å forhindre alvorlig skade, bør barn rådes til ikke å bruke produktet før monteringen er utført riktig.
10. Sjekk festene regelmessig før barnet bruker leken, en løs fest kan forårsake en ulykke!

