

PL - polski

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Informacje o bezpieczeństwie

1. Zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia!
2. Maksymalne obciążenie 180 kg; maksymalna waga jednego użytkownika 45 kg.
3. Ostrzeżenie! Tylko do użytku domowego!
4. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki! Ryzyko upadku!
5. Montażu powinien dokonać dorosły – dzieci nie powinny przebywać w strefie montażu. Trzymaj torby i opakowania z dala od dzieci, by zapobiec uduszeniu!
6. Zalecane jest umieszczenie huśtawki z dala od gałęzi, głazów, płotów, zwisających sznurów do prania lub innych przeszkód (minimum 2 m).
7. Zabawki nie wolno instalować na betonie, asfalcie ani innej twardej powierzchni.
8. Zachowaj instrukcję obsługi.
9. Kolory mogą wyblaknąć pod wpływem słońca.
10. Nie używaj mokrej huśtawki – poczekaj aż wyschnie. Ryzyko upadku!
11. Nie montuj urządzenia na sypkich powierzchniach (np. w piasku) z uwagi na ryzyko przewrócenia konstrukcji.
12. Aby zapobiec poważnym obrażeniom, dzieci należy poinformować o zakazie korzystania z produktu, dopóki montaż nie zostanie prawidłowo przeprowadzony.
13. Regularnie sprawdzaj mocowania – poluzowane mocowanie może być przyczyną wypadku.

EN - English

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Safety Information

1. The toy is not intended for children under 3 years of age!
2. Maximum load 180 kg; maximum weight of one user 45 kg.
3. Warning! For home use only!
4. Never leave your child unattended! Risk of falling!
5. Installation should be performed by an adult - children should not be allowed in the assembly area. Keep bags and packaging away from children to prevent suffocation!
6. It is recommended to place the swing away from branches, boulders, fences, hanging washing lines or other obstacles (at least 2 m).

7. The toy must not be installed on concrete, asphalt or other hard surface.
8. Keep the user manual.
9. Colors may fade in sunlight.
10. Don't use a wet swing - wait until it dries. Risk of falling!
11. Do not mount the device on loose surfaces (e.g. sand) due to the risk of the structure tipping over.
12. To prevent serious injury, children should be advised not to use the product until assembly has been carried out correctly.
13. Check the fastenings regularly - loose fastenings may cause an accident.

DE - Deutsch

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Sicherheitsinformationen

1. Das Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren bestimmt!
2. Maximale Belastung 180 kg; maximales Gewicht eines Benutzers 45 kg.
3. Warnung! Nur für den Heimgebrauch!
4. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt! Sturzgefahr!
5. Die Installation sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Kinder sollten sich nicht im Montagebereich aufhalten. Halten Sie Beutel und Verpackungen von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden!
6. Es wird empfohlen, die Schaukel entfernt von Ästen, Felsbrocken, Zäunen, hängenden Wäscheleinen oder anderen Hindernissen aufzustellen (mindestens 2 m).
7. Das Spielzeug darf nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen installiert werden.
8. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.
9. Farben können im Sonnenlicht verblassen.
10. Verwenden Sie keine nasse Schaukel – warten Sie, bis sie getrocknet ist. Sturzgefahr!
11. Montieren Sie das Gerät nicht auf losen Oberflächen (z. B. Sand), da die Gefahr besteht, dass die Struktur umkippt.
12. Um schwere Verletzungen zu vermeiden, sollte Kindern geraten werden, das Produkt nicht zu verwenden, bis die Montage ordnungsgemäß durchgeführt wurde.
13. Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen – lockere Befestigungen können einen Unfall verursachen.

CS - čeština

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Bezpečnostní informace

1. Hračka není určena pro děti do 3 let!
2. Maximální zatížení 180 kg; maximální hmotnost jednoho uživatele 45 kg.
3. Varování! Pouze pro domácí použití!
4. Nikdy nenechávejte své dítě bez dozoru! Nebezpečí pádu!
5. Instalaci by měla provádět dospělá osoba - děti by neměly být vpuštěny do montážního prostoru. Uchovávejte sáčky a obaly mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení!
6. Houpačku se doporučuje umístit mimo větve, balvany, ploty, závěsné mycí linky nebo jiné překážky (alespoň 2 m).
7. Hračka nesmí být instalována na beton, asfalt nebo jiný tvrdý povrch.
8. Uchovejte uživatelskou příručku.
9. Barvy mohou na slunci vyblednout.
10. Nepoužívejte mokrou houpačku – počkejte, až uschne. Nebezpečí pádu!
11. Nemontujte zařízení na volné povrchy (např. písek), protože hrozí převrácení konstrukce.
12. Aby se předešlo vážnému zranění, děti by měly být upozorněny, aby výrobek nepoužívaly, dokud nebude správně provedena montáž.
13. Pravidelně kontrolujte upevnění - uvolněné upevnění může způsobit nehodu.

HU - magyar

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Biztonsági információk

1. A játék nem alkalmas 3 éven aluli gyermekek számára!
2. Maximális terhelés 180 kg; egy felhasználó maximális súlya 45 kg.
3. Figyelem! Csak otthoni használatra!
4. Soha ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét! Leesés veszélye!
5. A telepítést felnőttnek kell elvégeznie – gyermekeket nem szabad beengedni a gyülekezési területre. A fulladás elkerülése érdekében tartsa távol a zacskókat és a csomagolást gyermekektől!
6. Javasoljuk, hogy a hintát ágaktól, szikláktól, kerítésektől, függő mosókötélektől vagy egyéb akadályoktól távol helyezze el (legalább 2 m).
7. A játékot nem szabad betonra, aszfaltra vagy más kemény felületre felszerelni.
8. Őrizze meg a felhasználói kézikönyvet.
9. A színek kifakulhatnak a napfény hatására.
10. Ne használjon nedves hintát – várja meg, amíg megszárad. Leesés veszélye!

11. Ne szerelje fel a készüléket laza felületre (pl. homok), mert fennáll a szerkezet felborulásának veszélye.
12. A súlyos sérülések elkerülése érdekében a gyermekeket fel kell hívni arra, hogy ne használják a terméket, amíg az összeszerelést megfelelően nem végezték el.
13. Rendszeresen ellenőrizze a rögzítéseket – a laza rögzítések balesetet okozhatnak.)

RO - română

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Informații de siguranță

1. Jucăria nu este destinată copiilor sub 3 ani!
2. Sarcina maxima 180 kg; greutatea maximă a unui utilizator 45 kg.
3. Atenție! Doar pentru uz casnic!
4. Nu lăsa niciodată copilul nesupravegheat! Risc de cădere!
5. Instalarea trebuie efectuată de un adult - copiii nu trebuie să aibă voie în zona de asamblare. Țineți pungile și ambalajele departe de copii pentru a preveni sufocarea!
6. Se recomanda amplasarea leaganului departe de crengi, bolovani, garduri, linii de spalat agatate sau alte obstacole (cel puțin 2 m).
7. Jucăria nu trebuie instalată pe beton, asfalt sau alte suprafețe dure.
8. Păstrați manualul de utilizare.
9. Culorile se pot estompa la lumina soarelui.
10. Nu folosiți un leagăn umed - așteptați până se usucă. Risc de cădere!
11. Nu montați dispozitivul pe suprafețe libere (de exemplu, nisip) din cauza riscului de răsturnare a structurii.
12. Pentru a preveni rănirea gravă, copiii trebuie sfătuiți să nu folosească produsul până când asamblarea nu a fost efectuată corect.
13. Verificați în mod regulat prinderile - prinderile slăbite pot provoca un accident.

FR - français

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Informations de sécurité

1. Le jouet n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans !
2. Charge maximale 180 kg ; poids maximum d'un utilisateur 45 kg.
3. Attention ! Pour un usage domestique uniquement !
4. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance ! Risque de chute !
5. L'installation doit être effectuée par un adulte. Les enfants ne doivent pas être autorisés dans la zone de montage. Gardez les sacs et emballages hors de portée des enfants pour éviter toute suffocation !
6. Il est recommandé de placer la balançoire loin des branches, rochers, clôtures, cordes à linge suspendues ou autres obstacles (au moins 2 m).
7. Le jouet ne doit pas être installé sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure.
8. Conservez le manuel d'utilisation.
9. Les couleurs peuvent s'estomper au soleil.
10. N'utilisez pas de balançoire mouillée - attendez qu'elle sèche. Risque de chute !
11. Ne montez pas l'appareil sur des surfaces meubles (par exemple du sable) en raison du risque de basculement de la structure.
12. Pour éviter des blessures graves, il convient de conseiller aux enfants de ne pas utiliser le produit tant que l'assemblage n'a pas été effectué correctement.
13. Vérifiez régulièrement les fixations – des fixations desserrées peuvent provoquer un accident.

SK - slovenčina

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Bezpečnostné informácie

1. Hračka nie je určená pre deti do 3 rokov!
2. Maximálne zaťaženie 180 kg; maximálna hmotnosť jedného užívateľa 45 kg.
3. Upozornenie! Len na domáce použitie!
4. Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru! Riziko pádu!
5. Inštaláciu by mala vykonávať dospelá osoba - deti by nemali byť vpustené do montážneho priestoru. Vrecia a obaly uchovávajú mimo dosahu detí, aby nedošlo k uduseniu!
6. Hojdačku sa odporúča umiestniť ďalej od konárov, balvanov, plotov, závesných umývacích liniek alebo iných prekážok (najmenej 2 m).
7. Hračka sa nesmie inštalovať na betón, asfalt alebo iný tvrdý povrch.
8. Uschovajte si používateľskú príručku.
9. Farby môžu na slnku vyblednúť.
10. Nepoužívajte mokрую hojdačku – počkajte, kým uschne. Riziko pádu!
11. Nemontujte zariadenie na voľné povrchy (napr. piesok), pretože hrozí riziko prevrátenia konštrukcie.
12. Aby sa predišlo vážnemu zraneniu, deti by mali byť upozornené, aby nepoužívali výrobok,

kým nebude správne vykonaná montáž.

13. Pravidelne kontrolujte upevňovacie prvky - uvoľnené upevňovacie prvky môžu spôsobiť nehodu.

LT - lietuvių

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Saugos informacija

1. Žaislas neskirtas vaikams iki 3 metų!
2. Maksimali apkrova 180 kg; maksimalus vieno vartotojo svoris 45 kg.
3. Įspėjimas! Tik naudojimui namuose!
4. Niekada nepalikite savo vaiko be priežiūros! Pavojus nukristi!
5. Montavimą turi atlikti suaugęs asmuo – vaikai neturėtų būti įleidžiami į surinkimo vietą. Maišelius ir pakuotes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad neuždustų!
6. Sūpynes rekomenduojama statyti toliau nuo šakų, riedulių, tvorų, kabančių skalbimo lynų ar kitų kliūčių (mažiausiai 2 m).
7. Žaislas negali būti montuojamas ant betono, asfalto ar kitokio kieto paviršiaus.
8. Išsaugokite vartotojo vadovą.
9. Saulės šviesoje spalvos gali išblukti.
10. Nenaudokite šlapių sūpynių – palaukite, kol išdžius. Pavojus nukristi!
11. Nemontuokite prietaiso ant laisvų paviršių (pvz., smėlio), nes kyla pavojus, kad konstrukcija apvirs.
12. Siekiant išvengti rimtų sužalojimų, vaikams reikia įspėti nenaudoti gaminio, kol nebus tinkamai surinkta.
13. Reguliariai tikrinkite tvirtinimo detales – atsilaisvinę tvirtinimai gali sukelti avariją. ,

LV - latviešu

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Drošības informācija

1. Rotālieta nav paredzēta bērniem līdz 3 gadu vecumam!
2. Maksimālā slodze 180 kg; viena lietotāja maksimālais svars 45 kg.
3. Brīdinājums! Tikai lietošanai mājās!

4. Nekad neatstājiet savu bērnu bez uzraudzības! Risks nokrist!
5. Uzstādīšana jāveic pieaugušajam – pulcēšanās zonā nedrīkst ielaist bērnus. Glabājiet maisījumus un iepakojumu bērniem nepieejamā vietā, lai izvairītos no nosmakšanas!
6. Šūpoles ieteicams novietot tālāk no zariem, laukakmeņiem, žogiem, nokarenām mazgāšanas auklām vai citiem šķēršļiem (vismaz 2 m).
7. Rotāļlietu nedrīkst uzstādīt uz betona, asfalta vai citas cietas virsmas.
8. Saglabājiet lietotāja rokasgrāmatu.
9. Krāsas var izbalēt saules gaismā.
10. Neizmantojiet slapjās šūpoles – pagaidiet, līdz tās izžūst. Risks nokrist!
11. Neuzstādiet ierīci uz vaļīgām virsmām (piem., smiltīm), jo pastāv risks, ka konstrukcija var apgāzties.
12. Lai novērstu nopietnus savainojumus, bērniem jāiesaka neizmantot izstrādājumu, kamēr nav pareizi salikts.
13. Regulāri pārbaudiet stiprinājumus – vaļīgi stiprinājumi var izraisīt negadījumu.)

ET - eesti

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Ohutusteave

1. Mänguasi ei ole mõeldud alla 3-aastastele lastele!
2. Maksimaalne koormus 180 kg; ühe kasutaja maksimaalne kaal 45 kg.
3. Hoiatus! Ainult koduseks kasutamiseks!
4. Ära kunagi jäta oma last järelevalveta! Kukkumisoht!
5. Paigaldamise peaks tegema täiskasvanu – lapsi ei tohi kogunemisalale lubada. Lämbumise vältimiseks hoidke kotid ja pakendid lastele kättesaamatus kohas!
6. Kiik on soovitatav paigutada okstest, rändrahnidest, piirdeaedadest, rippuvatest pesunööridest või muudest takistustest eemale (vähemalt 2 m).
7. Mänguasja ei tohi paigaldada betoonile, asfaldile või muule kõvale pinnale.
8. Hoidke kasutusjuhend alles.
9. Värvid võivad päikesevalguse käes tuhmuda.
10. Ära kasuta märga kiike – oota, kuni see kuivab. Kukkumisoht!
11. Ärge paigaldage seadet lahtistele pindadele (nt liiv), kuna on oht, et konstruktsioon võib ümber kukkuda.
12. Tõsiste vigastuste vältimiseks tuleks lastele soovitada toodet mitte kasutada enne, kui kokkupanek on õigesti tehtud.
13. Kontrollige kinnitusi regulaarselt – lahtised kinnitused võivad põhjustada õnnetuse.)

DA - dansk

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Sikkerhedsoplysninger

1. Legetøjet er ikke beregnet til børn under 3 år!
2. Maksimal belastning 180 kg; maksimal vægt på én bruger 45 kg.
3. Advarsel! Kun til hjemmebrug!
4. Efterlad aldrig dit barn uden opsyn! Risiko for at falde!
5. Installation bør udføres af en voksen - børn bør ikke være tilladt i samlingsområdet. Hold poser og emballage væk fra børn for at forhindre kvælning!
6. Det anbefales at placere gyngen væk fra grene, kampesten, hegn, hængende vaskesnøre eller andre forhindringer (mindst 2 m).
7. Legetøjet må ikke monteres på beton, asfalt eller anden hård overflade.
8. Gem brugervejledningen.
9. Farver kan falme i sollys.
10. Brug ikke en våd gyngesæde – vent til den tørrer. Risiko for at falde!
11. Monter ikke enheden på løse overflader (f.eks. sand) på grund af risikoen for, at strukturen vælter.
12. For at forhindre alvorlig skade, bør børn rådes til ikke at bruge produktet, før samlingen er udført korrekt.
13. Kontroller fastgørelserne regelmæssigt - løse fastgørelser kan forårsage en ulykke. ,

SV - svenska

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Säkerhetsinformation

1. Leksaken är inte avsedd för barn under 3 år!
2. Maximal belastning 180 kg; maximal vikt för en användare 45 kg.
3. Varning! Endast för hemmabruk!
4. Lämna aldrig ditt barn utan tillsyn! Risk att falla!
5. Installation bör utföras av en vuxen - barn bör inte tillåtas i monteringsområdet. Håll påsar och förpackningar borta från barn för att förhindra kvävning!
6. Det rekommenderas att placera gungan borta från grenar, stenblock, staket, hängande tvättlinor eller andra hinder (minst 2 m).
7. Leksaken får inte installeras på betong, asfalt eller annan hård yta.

8. Spara bruksanvisningen.
9. Färger kan blekna i solljus.
10. Använd inte en våt gunga – vänta tills den torkar. Risk att falla!
11. Montera inte enheten på lösa ytor (t.ex. sand) på grund av risken för att strukturen välter.
12. För att förhindra allvarliga skador bör barn rådas att inte använda produkten förrän monteringen har utförts korrekt.
13. Kontrollera fästena regelbundet - lösa fästen kan orsaka en olycka. .

FI - suomi

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Turvallisuustiedot

1. Lelua ei ole tarkoitettu alle 3-vuotiaille lapsille!
2. Maksimikuorma 180 kg; yhden käyttäjän enimmäispaino 45 kg.
3. Varoitus! Vain kotikäyttöön!
4. Älä koskaan jätä lastasi ilman valvontaa! Putoamisvaara!
5. Asennuksen saa suorittaa aikuinen - lapsia ei saa päästää kokoamisalueelle. Pidä pussit ja pakkaukset poissa lasten ulottuvilta tukehtumisen estämiseksi!
6. On suositeltavaa sijoittaa keinu kauemmas oksista, lohkeista, aidoista, roikkuvista pesuköysistä tai muista esteistä (vähintään 2 m).
7. Lelua ei saa asentaa betonille, asfaltille tai muulle kovalle alustalle.
8. Säilytä käyttöohje.
9. Värit voivat haalistua auringonvalossa.
10. Älä käytä märkäkeinua - odota, kunnes se kuivuu. Putoamisvaara!
11. Älä asenna laitetta löysälle pinnalle (esim. hiekkaan) rakenteen kaatumisvaaran vuoksi.
12. Vakavien vammojen välttämiseksi lapsia tulee neuvoa olemaan käyttämättä tuotetta ennen kuin kokoaminen on suoritettu oikein.
13. Tarkista kiinnitykset säännöllisesti - löysät kiinnikkeet voivat aiheuttaa onnettomuuden.

SL - slovenščina

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Varnostne informacije

1. Igrača ni namenjena otrokom mlajšim od 3 let!
2. Maksimalna obremenitev 180 kg; največja teža enega uporabnika 45 kg.
3. Opozorilo! Samo za domačo uporabo!
4. Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora! Nevarnost padca!
5. Montažo naj opravi odrasla oseba – otroci naj ne bodo v prostoru za montažo. Vrečke in embalažo hranite izven dosega otrok, da preprečite zadušitev!
6. Priporočljivo je, da gugalnico postavite stran od vej, balvanov, ograj, visečih vrvi za pranje perila ali drugih ovir (vsaj 2 m).
7. Igrača ne sme biti nameščena na beton, asfalt ali drugo trdo površino.
8. Shranite uporabniški priročnik.
9. Barve lahko zbledijo na sončni svetlobi.
10. Ne uporabljajte mokre gugalnice – počakajte, da se posuši. Nevarnost padca!
11. Naprave ne montirajte na rahle površine (npr. pesek), ker obstaja nevarnost, da se konstrukcija prevrne.
12. Da preprečite resne poškodbe, je treba otrokom svetovati, naj izdelka ne uporabljajo, dokler sestavljanje ni pravilno izvedeno.
13. Redno preverjajte pritrditve – zrahljane pritrditve lahko povzročijo nesrečo.

IT - italiano

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Informazioni di sicurezza

1. Il giocattolo non è destinato ai bambini di età inferiore a 3 anni!
2. Carico massimo 180 kg; peso massimo di un utente 45 kg.
3. Attenzione! Solo per uso domestico!
4. Non lasciare mai tuo figlio incustodito! Rischio di caduta!
5. L'installazione deve essere eseguita da un adulto: i bambini non devono essere ammessi nell'area di assemblaggio. Tenere borse e imballaggi lontano dalla portata dei bambini per evitare il soffocamento!
6. Si consiglia di posizionare l'altalena lontano da rami, massi, recinzioni, fili stesi o altri ostacoli (almeno 2 m).
7. Il giocattolo non deve essere installato su cemento, asfalto o altre superfici dure.
8. Conservare il manuale dell'utente.
9. I colori possono sbiadire alla luce del sole.
10. Non utilizzare un'altalena bagnata: attendere che si asciughi. Rischio di caduta!
11. Non montare il dispositivo su superfici sciolte (es. sabbia) per il rischio di ribaltamento della struttura.
12. Per prevenire gravi lesioni, si deve consigliare ai bambini di non utilizzare il prodotto finché il

montaggio non è stato eseguito correttamente.

13. Controllare regolarmente i fissaggi: i fissaggi allentati possono causare incidenti.

EL - ελληνικά

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Πληροφορίες ασφαλείας

1. Το παιχνίδι δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 3 ετών!
2. Μέγιστο φορτίο 180 kg; μέγιστο βάρος ενός χρήστη 45 κιλά.
3. Προειδοποίηση! Μόνο για οικιακή χρήση!
4. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη! Κίνδυνος πτώσης!
5. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από ενήλικα - δεν πρέπει να επιτρέπονται τα παιδιά στον χώρο συναρμολόγησης. Κρατήστε τις τσάντες και τις συσκευασίες μακριά από παιδιά για να αποφύγετε την ασφυξία!
6. Συνιστάται η τοποθέτηση της κούνιας μακριά από κλαδιά, ογκόλιθους, φράχτες, πλυντήρια ρούχων ή άλλα εμπόδια (τουλάχιστον 2 m).
7. Το παιχνίδι δεν πρέπει να τοποθετείται σε σκυρόδεμα, άσφαλο ή άλλη σκληρή επιφάνεια.
8. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης.
9. Τα χρώματα μπορεί να ξεθωριάσουν στο φως του ήλιου.
10. Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένη κούνια - περιμένετε μέχρι να στεγνώσει. Κίνδυνος πτώσης!
11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χαλαρές επιφάνειες (π.χ. άμμο) λόγω του κινδύνου ανατροπής της κατασκευής.
12. Για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού, τα παιδιά θα πρέπει να συμβουλευονται να μην χρησιμοποιούν το προϊόν μέχρι να πραγματοποιηθεί σωστά η συναρμολόγηση.
13. Ελέγχετε τακτικά τα κουμπιά - τα χαλαρά κουμπώματα μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα. ,

BG - български

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Информация за безопасност

1. Играчката не е предназначена за деца под 3 години!
2. Максимално натоварване 180 кг; максимално тегло на един потребител 45 кг.
3. Внимание! Само за домашна употреба!

4. Никога не оставяйте детето си без надзор! Риск от падане!
5. Монтажът трябва да се извършва от възрастен - деца не трябва да се допускат в зоната за монтаж. Пазете торбите и опаковките далеч от деца, за да предотвратите задушаване!
6. Препоръчително е да поставите люлката далеч от клони, камъни, огради, висящи въжета за пране или други препятствия (най-малко 2 м).
7. Играчката не трябва да се монтира върху бетон, асфалт или друга твърда повърхност.
8. Запазете ръководството за потребителя.
9. Цветовете могат да избледнеят на слънчева светлина.
10. Не използвайте мокра люлка – изчакайте да изсъхне. Риск от падане!
11. Не монтирайте устройството върху хлабави повърхности (напр. пясък) поради риск от преобръщане на конструкцията.
12. За да се предотвратят сериозни наранявания, децата трябва да бъдат съветвани да не използват продукта, докато монтажът не бъде извършен правилно.
13. Редовно проверявайте закопчалките - разхлабените закопчалки могат да причинят злополука.

ES - español

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Información de seguridad

1. ¡El juguete no está destinado a niños menores de 3 años!
2. Carga máxima 180 kg; Peso máximo de un usuario 45 kg.
3. ¡Advertencia! ¡Solo para uso doméstico!
4. ¡Nunca dejes a tu hijo desatendido! ¡Riesgo de caída!
5. La instalación debe ser realizada por un adulto; no se debe permitir la entrada de niños al área de montaje. ¡Mantenga las bolsas y embalajes fuera del alcance de los niños para evitar asfixia!
6. Se recomienda colocar el columpio lejos de ramas, cantos rodados, vallas, tendederos u otros obstáculos (al menos 2 m).
7. El juguete no debe instalarse sobre hormigón, asfalto u otra superficie dura.
8. Conserve el manual de usuario.
9. Los colores pueden desvanecerse con la luz del sol.
10. No utilices un columpio mojado; espera hasta que se seque. ¡Riesgo de caída!
11. No monte el dispositivo sobre superficies sueltas (por ejemplo, arena) debido al riesgo de que la estructura se vuelque.
12. Para evitar lesiones graves, se debe advertir a los niños que no utilicen el producto hasta que el montaje se haya realizado correctamente.
13. Compruebe las fijaciones con regularidad; unas fijaciones flojas pueden provocar un accidente.

PT - português

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Informações de segurança

1. O brinquedo não se destina a crianças menores de 3 anos!
2. Carga máxima 180 kg; peso máximo de um usuário 45 kg.
3. Aviso! Apenas para uso doméstico!
4. Nunca deixe seu filho sozinho! Risco de queda!
5. A instalação deve ser realizada por um adulto – crianças não devem ser permitidas na área de montagem. Mantenha os sacos e embalagens longe do alcance das crianças para evitar asfixia!
6. Recomenda-se colocar o balanço longe de galhos, pedras, cercas, varais pendurados ou outros obstáculos (pelo menos 2 m).
7. O brinquedo não deve ser instalado em concreto, asfalto ou outra superfície dura.
8. Guarde o manual do usuário.
9. As cores podem desbotar com a luz solar.
10. Não use balanço molhado - espere até secar. Risco de queda!
11. Não monte o dispositivo em superfícies soltas (por exemplo, areia) devido ao risco de a estrutura tombar.
12. Para evitar lesões graves, as crianças devem ser aconselhadas a não utilizar o produto até que a montagem tenha sido realizada corretamente.
13. Verifique regularmente as fixações - fixações soltas podem causar um acidente.

HR - hrvatski

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Sigurnosne informacije

1. Igračka nije namijenjena djeci mlađoj od 3 godine!
2. Maksimalno opterećenje 180 kg; maksimalna težina jednog korisnika 45 kg.
3. Upozorenje! Samo za kućnu upotrebu!
4. Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora! Opasnost od pada!
5. Instalaciju treba izvršiti odrasla osoba - djeci se ne smije dopustiti ulazak u prostor za montažu. Držite vrećice i ambalažu dalje od djece kako biste spriječili gušenje!

6. Preporučljivo je postaviti ljuljačku dalje od grana, stijena, ograda, visećih konopa za pranje rublja ili drugih prepreka (najmanje 2 m).
7. Igračka se ne smije postavljati na beton, asfalt ili drugu tvrdu podlogu.
8. Čuvajte korisnički priručnik.
9. Boje mogu izbljedjeti na sunčevoj svjetlosti.
10. Nemojte koristiti mokru ljuljačku – pričekajte dok se ne osuši. Opasnost od pada!
11. Nemojte postavljati uređaj na labave površine (npr. pijesak) zbog opasnosti od prevrtanja strukture.
12. Kako biste spriječili ozbiljne ozljede, djeci treba savjetovati da ne koriste proizvod dok se pravilno ne sklopi.
13. Redovito provjeravajte pričvršćivače - labavi pričvršćivači mogu uzrokovati nesreću.

UK - українська

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Інформація про безпеку

1. Igračka ne je namijenjena za djecu do 3 godina!
2. Максималне навантаження 180 кг; максимальна вага одного користувача 45 кг.
3. Попередження! Тільки для домашнього використання!
4. Ніколи не залишайте дитину без нагляду! Ризик падіння!
5. Установку повинен виконувати дорослий - дітей не можна допускати в зону монтажу. Тримайте пакети та упаковку подалі від дітей, щоб уникнути задухи!
6. Рекомендується розміщувати гойдалки подалі від гілок, валунів, парканів, мотузок для прання та інших перешкод (мінімум 2 м).
7. Igračku ne možemo instalirati na betonu, asfaltu ili drugu čvrstu površinu.
8. Зберігайте посібник користувача.
9. Кольори можуть тьмяніти на сонці.
10. Не користуйтеся мокрими гойдалками – дочекайтесь, поки вони висохнуть. Ризик падіння!
11. Не встановлюйте пристрій на сипучі поверхні (наприклад, пісок) через ризик перекидання конструкції.
12. Щоб запобігти серйозним травмам, дітям слід порадити не використовувати виріб, доки його не буде правильно зібрано.
13. Регулярно перевіряйте кріплення - ослаблені кріплення можуть стати причиною нещасного випадку.

NL - Nederlands

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Veiligheidsinformatie

1. Het speelgoed is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar!
2. Maximale belasting 180 kg; maximaal gewicht van één gebruiker 45 kg.
3. Waarschuwing! Alleen voor thuisgebruik!
4. Laat uw kind nooit zonder toezicht achter! Risico op vallen!
5. De installatie moet door een volwassene worden uitgevoerd; kinderen mogen niet in de montageruimte worden toegelaten. Houd tassen en verpakkingen buiten het bereik van kinderen om verstikking te voorkomen!
6. Het wordt aanbevolen om de schommel uit de buurt van takken, rotsblokken, hekken, hangende waslijnen of andere obstakels te plaatsen (minimaal 2 m).
7. Het speelgoed mag niet op beton, asfalt of een ander hard oppervlak worden geïnstalleerd.
8. Bewaar de gebruikershandleiding.
9. Kleuren kunnen vervagen in zonlicht.
10. Gebruik geen natte schommel - wacht tot deze droog is. Risico op vallen!
11. Monteer het apparaat niet op losse oppervlakken (bijvoorbeeld zand) vanwege het risico dat de constructie omvalt.
12. Om ernstig letsel te voorkomen, moeten kinderen worden geadviseerd het product niet te gebruiken voordat de montage correct is uitgevoerd.
13. Controleer de bevestigingen regelmatig; losse bevestigingen kunnen ongelukken veroorzaken.

NO - norsk

sku SWING HYP20 - EAN: 5900168938649

Sikkerhetsinformasjon

1. Leken er ikke beregnet på barn under 3 år!
2. Maksimal belastning 180 kg; maksimal vekt på en bruker 45 kg.
3. Advarsel! Kun til hjemmebruk!
4. Forlat aldri barnet ditt uten tilsyn! Risiko for å falle!
5. Installasjon bør utføres av en voksen - barn bør ikke tillates i monteringsområdet. Hold poser og emballasje unna barn for å unngå kvelning!
6. Det anbefales å plassere husken vekk fra greiner, steinblokker, gjerder, hengende vaskeliner

eller andre hindringer (minst 2 m).

7. Leken må ikke monteres på betong, asfalt eller andre harde overflater.

8. Ta vare på brukerhåndboken.

9. Farger kan falme i sollys.

10. Ikke bruk en våt huske – vent til den tørker. Risiko for å falle!

11. Ikke monter enheten på løse overflater (f.eks. sand) på grunn av faren for at strukturen velter.

12. For å forhindre alvorlig skade, bør barn rådes til ikke å bruke produktet før monteringen er riktig utført.

13. Kontroller festene regelmessig - løse fester kan forårsake en ulykke. ?