PL - polski

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Informacje o bezpieczeństwie

OSTRZEŻENIA!
1. Produkt odpowiedni dla dzieci od 2. roku życia o masie ciała do 50 kg.
2. Maksymalne obciążenie produktu: 50kg. Przekroczenie maksymalnego obciążenia wiąże się z ryzykiem uszkodzenia konstrukcji i wypadku.
3. Zabawka przeznaczona dla dzieci między 75-125cm wzrostu. Przekroczenie maksymalnego limitu wzrostu grozi urazami głowy.
4. Ostrzeżenie! Tylko do użytku domowego/niekomercyjnego. Zabawka przeznaczona do instalacji wewnątrz pomieszczeń.
5. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki. Ryzyko upadku!
6. Zapoznaj się z dołączoną instrukcją obsługi.
7. Należy zachować około 2 metrów wolnej przestrzeni wokół produktu.
8. Przed zabawą nie należy zakładać śliskich skarpet, rajstop ani obuwia zwiększającego ryzyko poślizgnięcia i upadku. Zabawa powinna odbywać się w skarpetkach antypoślizgowych lub obuwiu z gumową podeszwą.
9. Produkt powinien być użytkowany wyłącznie na płaskiej i równej powierzchni.
10. Z zabawki może korzystać tylko jedno dziecko jednocześnie.
11. Przed rozpoczęciem zabawy należy opróżnić kieszenie.
12. Nie należy jeść ani pić podczas korzystania z produktu.
13. Trzymaj torby i opakowania z dala od dzieci, ryzyko uduszenia.
14. Montażu powinna dokonać osoba dorosła.
15. Przed korzystaniem z zabawki sprawdź, czy żaden z elementów nie jest poluzowany, w razie konieczności dokręć. Ryzyko wypadku.
16. Tylko do użytku domowego!

EN - English

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Safety Information

WARNINGS!
1. This product is suitable for children from 2 years of age and weighing up to 50 kg.
2. Maximum product load: 50 kg. Exceeding the maximum load carries a risk of structural damage and accidents.
3. This toy is intended for children between 75-125 cm tall. Exceeding the maximum height limit may cause head injuries.
4. Warning! For home/non-commercial use only. This toy is intended for indoor use only.
5. Never leave your child unattended. Risk of falling!
6. Read the included instruction manual.
7. Maintain a clear space of approximately 2 meters around the product.
8. Do not wear slippery socks, tights, or shoes that increase the risk of slipping and falling before playing. Wear non-slip socks or shoes with rubber soles.
9. This product should only be used on a flat and level surface. 10. Only one child may use this toy at a time.
11. Empty pockets before use.
12. Do not eat or drink while using this product.
13. Keep bags and packaging away from children; risk of suffocation.
14. Assembly should be performed by an adult.
15. Before use, check that all parts are tight and tighten if necessary. Risk of accident.
16. For home use only!

DE - Deutsch

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Sicherheitsinformationen

WARNHINWEISE!
1. Dieses Produkt ist für Kinder ab 2 Jahren und bis zu einem Gewicht von 50 kg geeignet.
2. Maximale Belastung: 50 kg. Eine Überschreitung der maximalen Belastung birgt die Gefahr von Beschädigungen und Unfällen.
3. Dieses Spielzeug ist für Kinder mit einer Körpergröße von 75–125 cm geeignet. Eine Überschreitung der maximalen Körpergröße kann zu Kopfverletzungen führen.
4. Achtung! Nur für den privaten Gebrauch. Dieses Spielzeug ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen bestimmt.
5. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt. Sturzgefahr!
6. Lesen Sie die beiliegende Bedienungsanleitung.
7. Halten Sie einen Sicherheitsabstand von ca. 2 Metern um das Produkt herum ein.
8. Tragen Sie vor dem Spielen keine rutschigen Socken, Strumpfhosen oder Schuhe, die die Rutsch- und Sturzgefahr erhöhen. Tragen Sie rutschfeste Socken oder Schuhe mit Gummisohlen.
9. Dieses Produkt darf nur auf einer ebenen Fläche verwendet werden. 10. Dieses Spielzeug darf nur von einem Kind gleichzeitig benutzt werden.
11. Taschen vor Gebrauch leeren.
12. Während der Benutzung nicht essen oder trinken.
13. Beutel und Verpackung von Kindern fernhalten; Erstickungsgefahr.
14. Die Montage sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
15. Vor Gebrauch prüfen, ob alle Teile fest sitzen und gegebenenfalls nachziehen. Unfallgefahr.
16. Nur für den Gebrauch im Haus!

FR - français

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Informations de sécurité

AVERTISSEMENTS !
1. Ce produit convient aux enfants à partir de 2 ans et pesant jusqu'à 50 kg.
2. Charge maximale du produit : 50 kg. Le dépassement de cette charge maximale présente un risque de dommages structurels et d'accidents.
3. Ce jouet est destiné aux enfants mesurant entre 75 et 125 cm. Le dépassement de la limite de taille maximale peut entraîner des blessures à la tête.
4. Attention ! Usage domestique/non commercial uniquement. Ce jouet est destiné à un usage intérieur uniquement.
5. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance. Risque de chute !
6. Lisez attentivement le manuel d'instructions fourni.
7. Maintenez un espace libre d'environ 2 mètres autour du produit.
8. Avant de jouer, ne portez pas de chaussettes, collants ou chaussures glissantes qui augmentent le risque de chute. Portez des chaussettes antidérapantes ou des chaussures à semelles en caoutchouc.
9. Ce produit doit être utilisé uniquement sur une surface plane et stable. 10. Un seul enfant à la fois peut utiliser ce jouet. 11. Videz les poches avant utilisation.
12. Ne mangez ni ne buvez pendant l'utilisation de ce produit.
13. Gardez les sacs et l'emballage hors de portée des enfants ; risque d'étouffement.
14. L'assemblage doit être effectué par un adulte.
15. Avant utilisation, vérifiez que toutes les pièces sont bien serrées et resserrez-les si nécessaire. Risque d'accident.
16. Usage domestique uniquement !

IT - italiano

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Informazioni di sicurezza

AVVERTENZE!
1. Questo prodotto è adatto a bambini dai 2 anni di età fino a un peso massimo di 50 kg.
2. Carico massimo del prodotto: 50 kg. Il superamento del carico massimo comporta il rischio di danni strutturali e incidenti.
3. Questo giocattolo è destinato a bambini di altezza compresa tra 75 e 125 cm. Il superamento del limite di altezza massimo può causare lesioni alla testa.
4. Attenzione! Solo per uso domestico/non commerciale. Questo giocattolo è destinato esclusivamente all'uso interno.
5. Non lasciare mai il bambino incustodito. Rischio di caduta!
6. Leggere il manuale di istruzioni incluso.
7. Mantenere uno spazio libero di circa 2 metri intorno al prodotto.
8. Non indossare calze, collant o scarpe scivolose che aumentano il rischio di scivolamento e caduta prima di giocare. Indossare calze antiscivolo o scarpe con suola in gomma.
9. Questo prodotto deve essere utilizzato solo su una superficie piana e orizzontale. 10. Solo un bambino alla volta può utilizzare questo giocattolo.
11. Svuotare le tasche prima dell'uso.
12. Non mangiare né bere durante l'utilizzo del prodotto.
13. Tenere borse e imballaggi lontano dalla portata dei bambini; rischio di soffocamento.
14. Il montaggio deve essere eseguito da un adulto.
15. Prima dell'uso, verificare che tutte le parti siano ben serrate e, se necessario, stringerle ulteriormente. Rischio di incidenti.
16. Solo per uso domestico!

NL - Nederlands

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWINGEN!
1. Dit product is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar met een gewicht tot 50 kg.
2. Maximale belasting van het product: 50 kg. Overschrijding van de maximale belasting brengt risico op structurele schade en ongelukken met zich mee.
3. Dit speelgoed is bedoeld voor kinderen met een lengte tussen 75 en 125 cm. Overschrijding van de maximale lengte kan hoofdletsel veroorzaken.
4. Waarschuwing! Alleen voor thuisgebruik/niet-commercieel gebruik. Dit speelgoed is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
5. Laat uw kind nooit zonder toezicht achter. Valgevaar!
6. Lees de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
7. Houd een vrije ruimte van ongeveer 2 meter rondom het product.
8. Draag geen gladde sokken, panty's of schoenen die het risico op uitglijden en vallen vergroten voordat u gaat spelen. Draag antislipsokken of schoenen met rubberen zolen.
9. Dit product mag alleen op een vlakke ondergrond worden gebruikt. 10. Slechts één kind mag dit speelgoed tegelijk gebruiken.
11. Leeg de zakken voor gebruik.
12. Niet eten of drinken tijdens het gebruik van dit product.
13. Houd zakken en verpakkingen buiten bereik van kinderen; verstikkingsgevaar.
14. Montage dient door een volwassene te worden uitgevoerd.
15. Controleer voor gebruik of alle onderdelen goed vastzitten en draai ze indien nodig aan. Risico op ongelukken.
16. Alleen voor thuisgebruik!

SV - svenska

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Säkerhetsinformation

VARNINGAR! 1. Denna produkt är lämplig för barn från 2 år och upp till 50 kg. 2. Maximal produktbelastning: 50 kg. Att överskrida den maximala belastningen medför risk för strukturella skador och olyckor.
3. Denna leksak är avsedd för barn mellan 75-125 cm långa. Att överskrida den maximala längdgränsen kan orsaka huvudskador.
4. Varning! Endast för hemmabruk/icke-kommersiellt bruk. Denna leksak är endast avsedd för inomhusbruk.
5. Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt. Risk för fall!
6. Läs den medföljande bruksanvisningen.
7. Håll ett fritt utrymme på cirka 2 meter runt produkten.
8. Använd inte hala strumpor, strumpbyxor eller skor som ökar risken för att halka och falla innan du leker. Använd halkfria strumpor eller skor med gummisulor.
9. Denna produkt ska endast användas på en plan och jämn yta. 10. Endast ett barn får använda denna leksak åt gången.
11. Töm fickorna före användning. 12. Ät eller drick inte medan du använder produkten. 13. Förvara påsar och förpackningar utom räckhåll för barn; kvävningsrisk. 14. Montering bör utföras av en vuxen. 15. Kontrollera före användning att alla delar är ordentligt åtdragna och dra åt vid behov. Risk för olycksfall. 16. Endast för hemmabruk!

ES - español

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Información de seguridad

¡ADVERTENCIAS!
1. Este producto es apto para niños a partir de 2 años y con un peso máximo de 50 kg.
2. Carga máxima del producto: 50 kg. Superar la carga máxima conlleva riesgo de daños estructurales y accidentes.
3. Este juguete está diseñado para niños con una altura entre 75 y 125 cm. Superar el límite de altura máximo puede causar lesiones en la cabeza.
4. ¡Advertencia! Solo para uso doméstico/no comercial. Este juguete está diseñado para uso exclusivo en interiores.
5. Nunca deje a su hijo sin supervisión. ¡Riesgo de caídas!
6. Lea el manual de instrucciones incluido.
7. Mantenga un espacio libre de aproximadamente 2 metros alrededor del producto.
8. No utilice calcetines, medias ni zapatos resbaladizos que aumenten el riesgo de resbalones y caídas antes de jugar. Utilice calcetines antideslizantes o zapatos con suela de goma.
9. Este producto solo debe utilizarse sobre una superficie plana y nivelada. 10. Solo un niño puede usar este juguete a la vez.
11. Vacíe los bolsillos antes de usar.
12. No coma ni beba mientras usa este producto.
13. Mantenga las bolsas y el embalaje fuera del alcance de los niños; riesgo de asfixia.
14. El montaje debe ser realizado por un adulto.
15. Antes de usar, compruebe que todas las piezas estén bien ajustadas y apriételas si es necesario. Riesgo de accidente.
16. ¡Solo para uso doméstico!

CS - čeština

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ!
1. Tento výrobek je vhodný pro děti od 2 let a o hmotnosti do 50 kg.
2. Maximální nosnost výrobku: 50 kg. Překročení maximální nosnosti s sebou nese riziko poškození konstrukce a nehod.
3. Tato hračka je určena pro děti s výškou 75–125 cm. Překročení maximální výšky může způsobit poranění hlavy.
4. Varování! Pouze pro domácí/nekomerční použití. Tato hračka je určena pouze pro použití v interiéru.
5. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Nebezpečí pádu!
6. Přečtěte si přiložený návod k obsluze.
7. Kolem výrobku udržujte volný prostor přibližně 2 metry.
8. Před hraním nenoste kluzké ponožky, punčocháče ani boty, které zvyšují riziko uklouznutí a pádu. Noste protiskluzové ponožky nebo boty s gumovou podrážkou.
9. Tento výrobek by měl být používán pouze na rovném a plochém povrchu. 10. Tuto hračku smí používat vždy pouze jedno dítě.
11. Před použitím vyprázdněte kapsy.
12. Během používání tohoto výrobku nejezte a nepijte.
13. Uchovávejte sáčky a obaly mimo dosah dětí; riziko udušení.
14. Montáž by měla provádět dospělá osoba.
15. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny díly pevné, a v případě potřeby je dotáhněte. Nebezpečí nehody.
16. Pouze pro domácí použití!

SK - slovenčina

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Bezpečnostné informácie

UPOZORNENIA!
1. Tento výrobok je vhodný pre deti od 2 rokov a s hmotnosťou do 50 kg.
2. Maximálne zaťaženie výrobku: 50 kg. Prekročenie maximálneho zaťaženia predstavuje riziko poškodenia konštrukcie a nehôd.
3. Táto hračka je určená pre deti s výškou 75 – 125 cm. Prekročenie maximálneho výškového limitu môže spôsobiť poranenia hlavy.
4. Upozornenie! Len na domáce/nekomerčné použitie. Táto hračka je určená len na vnútorné použitie.
5. Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru. Nebezpečenstvo pádu!
6. Prečítajte si priložený návod na použitie.
7. Okolo výrobku udržiavajte voľný priestor približne 2 metre.
8. Pred hraním nenoste klzké ponožky, pančuchy ani topánky, ktoré zvyšujú riziko pošmyknutia a pádu. Noste protišmykové ponožky alebo topánky s gumenou podrážkou.
9. Tento výrobok by sa mal používať iba na rovnom a hladkom povrchu. 10. Túto hračku môže používať naraz iba jedno dieťa.
11. Pred použitím vyprázdnite vrecká.
12. Počas používania tohto výrobku nejedzte ani nepite.
13. Uchovávajte vrecká a obaly mimo dosahu detí; nebezpečenstvo udusenia.
14. Montáž by mala vykonávať dospelá osoba.
15. Pred použitím skontrolujte, či sú všetky časti pevné, a v prípade potreby ich dotiahnite. Nebezpečenstvo nehody.
16. Len na domáce použitie!

HU - magyar

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Biztonsági információk

FIGYELMEZTETÉSEK!
1. Ez a termék 2 éves kortól és legfeljebb 50 kg súlyú gyermekek számára alkalmas.
2. A termék maximális terhelhetősége: 50 kg. A maximális terhelés túllépése szerkezeti károsodás és balesetveszélyt hordoz magában.
3. Ez a játék 75-125 cm magas gyermekek számára készült. A maximális magassághatár túllépése fejsérülést okozhat.
4. Figyelmeztetés! Kizárólag otthoni/nem kereskedelmi célú használatra. Ez a játék kizárólag beltéri használatra készült.
5. Soha ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét. Leesésveszély!
6. Olvassa el a mellékelt használati útmutatót.
7. Tartson körülbelül 2 méteres szabad helyet a termék körül.
8. Játék előtt ne viseljen csúszós zoknit, harisnyát vagy cipőt, amely növeli a csúszás és leesés kockázatát. Viseljen csúszásgátló zoknit vagy gumitalpú cipőt.
9. A terméket csak sík és vízszintes felületen szabad használni.
10. Egyszerre csak egy gyermek használhatja a játékot. 11. Használat előtt ürítse ki a zsebeket.
12. A termék használata közben ne egyen és ne igyon.
13. A zacskókat és a csomagolást tartsa távol gyermekektől; fulladásveszély.
14. Az összeszerelést felnőttnek kell elvégeznie.
15. Használat előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész szoros-e, és szükség esetén húzza meg. Balesetveszély.
16. Csak otthoni használatra!

RO - română

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Informații de siguranță

AVERTIZĂRI!
1. Acest produs este potrivit pentru copii cu vârsta de la 2 ani și o greutate de până la 50 kg.
2. Sarcină maximă a produsului: 50 kg. Depășirea sarcinii maxime prezintă riscul de deteriorare structurală și accidente.
3. Această jucărie este destinată copiilor cu înălțimea cuprinsă între 75 și 125 cm. Depășirea limitei maxime de înălțime poate provoca leziuni la cap.
4. Atenție! Doar pentru uz casnic/necomercial. Această jucărie este destinată exclusiv utilizării în interior.
5. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat. Risc de cădere!
6. Citiți manualul de instrucțiuni inclus.
7. Mențineți un spațiu liber de aproximativ 2 metri în jurul produsului.
8. Nu purtați șosete, colanți sau încălțăminte alunecoase care cresc riscul de alunecare și cădere înainte de a vă juca. Purtați șosete antiderapante sau pantofi cu talpă de cauciuc.
9. Acest produs trebuie utilizat numai pe o suprafață plană și dreaptă. 10. Doar un copil poate utiliza această jucărie la un moment dat.
11. Goliți buzunarele înainte de utilizare.
12. Nu mâncați și nu beți în timp ce utilizați acest produs.
13. Nu lăsați pungile și ambalajele la îndemâna copiilor; risc de sufocare.
14. Asamblarea trebuie efectuată de către un adult.
15. Înainte de utilizare, verificați dacă toate piesele sunt strânse și strângeți-le dacă este necesar. Risc de accident.
16. Doar pentru uz casnic!

PT - português

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Informações de segurança

AVISOS!
1. Este produto é adequado para crianças a partir de 2 anos de idade e com peso até 50 kg.
2. Carga máxima do produto: 50 kg. Exceder a carga máxima acarreta risco de danos estruturais e acidentes.
3. Este brinquedo destina-se a crianças com altura entre 75 e 125 cm. Exceder o limite máximo de altura pode causar lesões na cabeça.
4. Atenção! Apenas para uso doméstico/não comercial. Este brinquedo destina-se apenas ao uso interno.
5. Nunca deixe seu filho sem supervisão. Risco de queda!
6. Leia o manual de instruções incluído.
7. Mantenha um espaço livre de aproximadamente 2 metros ao redor do produto.
8. Não use meias, collants ou sapatos escorregadios que aumentem o risco de escorregar e cair antes de brincar. Use meias ou sapatos antiderrapantes com solado de borracha.
9. Este produto deve ser usado apenas em uma superfície plana e nivelada. 10. Apenas uma criança pode usar este brinquedo de cada vez.
11. Esvazie os bolsos antes de usar.
12. Não coma nem beba enquanto estiver usando este produto.
13. Mantenha as bolsas e embalagens longe do alcance de crianças; risco de sufocamento.
14. A montagem deve ser feita por um adulto.
15. Antes de usar, verifique se todas as peças estão bem apertadas e aperte-as, se necessário. Risco de acidente.
16. Somente para uso doméstico!

LT - lietuvių

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Saugos informacija

ĮSPĖJIMAI!
1. Šis gaminys tinka vaikams nuo 2 metų amžiaus, sveriantiems iki 50 kg.
2. Didžiausia gaminio apkrova: 50 kg. Viršijus maksimalią apkrovą, kyla konstrukcijos pažeidimo ir nelaimingų atsitikimų rizika.
3. Šis žaislas skirtas 75–125 cm ūgio vaikams. Viršijus maksimalų ūgio limitą, galima susižaloti galvą.
4. Įspėjimas! Tik namų / nekomerciniam naudojimui. Šis žaislas skirtas naudoti tik patalpose.
5. Niekada nepalikite vaiko be priežiūros. Pavojus nukristi!
6. Perskaitykite pridėtą naudojimo instrukciją.
7. Aplink gaminį palikite maždaug 2 metrų laisvą erdvę.
8. Prieš žaisdami nedėvėkite slidžių kojinių, pėdkelnių ar batų, kurie padidina paslydimo ir kritimo riziką. Avėkite neslystančias kojines arba batus su guminiais padais.
9. Šį gaminį galima naudoti tik ant lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
10. Šiuo žaislu vienu metu gali naudotis tik vienas vaikas. 11. Prieš naudojimą ištuštinkite kišenes.
12. Naudodami šį gaminį, nevalgykite ir negerkite.
13. Maišelius ir pakuotes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje; kyla uždusimo pavojus.
14. Surinkimą turi atlikti suaugęs asmuo.
15. Prieš naudodami patikrinkite, ar visos dalys yra tvirtos, ir prireikus priveržkite. Nelaimingo atsitikimo pavojus.
16. Tik naudojimui namuose!

LV - latviešu

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Drošības informācija

BRĪDINĀJUMI!
1. Šis produkts ir piemērots bērniem no 2 gadu vecuma, kuru svars ir līdz 50 kg.
2. Maksimālā produkta slodze: 50 kg. Maksimālās slodzes pārsniegšana rada konstrukcijas bojājumu un negadījumu risku.
3. Šī rotaļlieta ir paredzēta bērniem, kuru augums ir no 75 līdz 125 cm. Maksimālā auguma pārsniegšana var izraisīt galvas traumas.
4. Brīdinājums! Tikai lietošanai mājās/nekomerciāliem mērķiem. Šī rotaļlieta ir paredzēta lietošanai tikai telpās.
5. Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības. Kritiena risks!
6. Izlasiet pievienoto lietošanas instrukciju.
7. Nodrošiniet aptuveni 2 metru brīvu vietu ap produktu.
8. Pirms spēlēšanās nevalkājiet slidenas zeķes, zeķubikses vai apavus, kas palielina slīdēšanas un kritiena risku. Valkājiet neslīdošas zeķes vai apavus ar gumijas zolēm.
9. Šo produktu drīkst lietot tikai uz līdzenas un horizontālas virsmas.
10. Šo rotaļlietu vienlaikus drīkst izmantot tikai viens bērns. 11. Pirms lietošanas iztukšojiet kabatas.
12. Lietojot šo produktu, neēdiet un nedzeriet.
13. Sargājiet maisiņus un iepakojumu no bērniem; pastāv nosmakšanas risks.
14. Montāžu veic pieaugušais.
15. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai visas detaļas ir cieši pievilktas, un, ja nepieciešams, pievelciet. Negadījuma risks.
16. Tikai lietošanai mājas apstākļos!

ET - eesti

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Ohutusteave

HOIATUSED!
1. See toode sobib lastele alates 2. eluaastast ja kaaluga kuni 50 kg.
2. Toote maksimaalne kandevõime: 50 kg. Maksimaalse kandevõime ületamine kujutab endast konstruktsioonikahjustuste ja õnnetuste ohtu.
3. See mänguasi on mõeldud lastele pikkusega 75–125 cm. Maksimaalse pikkuse ületamine võib põhjustada peavigastusi.
4. Hoiatus! Ainult koduseks/mitteäriliseks kasutamiseks. See mänguasi on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.
5. Ärge kunagi jätke last järelevalveta. Kukkumisoht!
6. Lugege kaasasolevat kasutusjuhendit.
7. Hoidke toote ümber umbes 2 meetrit vaba ruumi.
8. Ärge kandke enne mängimist libedaid sokke, sukkpükse ega jalanõusid, mis suurendavad libisemise ja kukkumise ohtu. Kandke libisemiskindlaid sokke või kummist tallaga jalanõusid.
9. Seda toodet tohib kasutada ainult tasasel ja horisontaalsel pinnal.
10. Mänguasja võib korraga kasutada ainult üks laps. 11. Tühjendage taskud enne kasutamist.
12. Ärge sööge ega jooge toote kasutamise ajal.
13. Hoidke kotid ja pakendid lastele kättesaamatus kohas; lämbumisoht.
14. Kokkupaneku peaks tegema täiskasvanu.
15. Enne kasutamist kontrollige, kas kõik osad on kindlalt kinnitatud, ja pingutage vajadusel. Õnnetusoht.
16. Ainult koduseks kasutamiseks!

DA - dansk

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Sikkerhedsoplysninger

ADVARSLER! 1. Dette produkt er egnet til børn fra 2 år og med en vægt på op til 50 kg.
2. Maksimal produktbelastning: 50 kg. Overskridelse af den maksimale belastning indebærer risiko for strukturelle skader og ulykker.
3. Dette legetøj er beregnet til børn mellem 75-125 cm. Overskridelse af den maksimale højdegrænse kan forårsage hovedskader.
4. Advarsel! Kun til hjemmebrug/ikke-kommerciel brug. Dette legetøj er kun beregnet til indendørs brug.
5. Efterlad aldrig dit barn uden opsyn. Risiko for at falde!
6. Læs den medfølgende brugsanvisning.
7. Hold en fri afstand på cirka 2 meter omkring produktet.
8. Brug ikke glatte sokker, strømpebukser eller sko, der øger risikoen for at glide og falde, før du leger. Brug skridsikre sokker eller sko med gummisåler.
9. Dette produkt bør kun bruges på en flad og jævn overflade. 10. Kun ét barn må bruge dette legetøj ad gangen.
11. Tøm lommerne før brug. 12. Spis eller drik ikke, mens du bruger dette produkt. 13. Hold poser og emballage væk fra børn; kvælningsrisiko. 14. Samling skal udføres af en voksen.
15. Før brug skal du kontrollere, at alle dele er tætte, og om nødvendigt spænde dem. Risiko for ulykke. 16. Kun til hjemmebrug!

FI - suomi

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Turvallisuustiedot

VAROITUKSET!
1. Tämä tuote sopii 2-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille, joiden paino on enintään 50 kg.
2. Tuotteen enimmäiskuorma: 50 kg. Enimmäiskuormituksen ylittäminen voi aiheuttaa rakenteellisia vaurioita ja onnettomuuksia.
3. Tämä lelu on tarkoitettu 75–125 cm pitkille lapsille. Enimmäispituuden ylittäminen voi aiheuttaa päävammoja.
4. Varoitus! Vain koti-/ei-kaupalliseen käyttöön. Tämä lelu on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
5. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa. Kaatumisvaara!
6. Lue mukana toimitettu käyttöohje.
7. Pidä tuotteen ympärillä noin 2 metrin vapaa tila.
8. Älä käytä liukkaita sukkia, sukkahousuja tai kenkiä, jotka lisäävät liukastumis- ja kaatumisriskiä ennen leikkimistä. Käytä liukumattomia sukkia tai kenkiä, joissa on kumipohjat.
9. Tätä tuotetta saa käyttää vain tasaisella ja vaakasuoralla alustalla.
10. Vain yksi lapsi saa käyttää tätä lelua kerrallaan. 11. Tyhjennä taskut ennen käyttöä.
12. Älä syö tai juo tätä tuotetta käyttäessäsi.
13. Pidä pussit ja pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta; tukehtumisvaara.
14. Kokoaminen on suoritettava aikuisen toimesta.
15. Ennen käyttöä tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni, ja kiristä tarvittaessa. Onnettomuusvaara.
16. Vain kotikäyttöön!

SL - slovenščina

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Varnostne informacije

OPOZORILA!
1. Ta izdelek je primeren za otroke od 2. leta starosti in do 50 kg teže.
2. Največja dovoljena obremenitev izdelka: 50 kg. Presežek največje dovoljene obremenitve predstavlja tveganje za strukturne poškodbe in nesreče.
3. Ta igrača je namenjena otrokom, visokim med 75 in 125 cm. Presežek največje dovoljene višine lahko povzroči poškodbe glave.
4. Opozorilo! Samo za domačo/nekomercialno uporabo. Ta igrača je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.
5. Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora. Nevarnost padca!
6. Preberite priložena navodila za uporabo.
7. Okoli izdelka naj bo približno 2 metra prostora.
8. Pred igro ne nosite spolzkih nogavic, hlačnih nogavic ali čevljev, ki povečajo tveganje zdrsa in padca. Nosite nedrseče nogavice ali čevlje z gumijastimi podplati.
9. Ta izdelek se sme uporabljati samo na ravni in vodoravni površini. 10. Igračo lahko hkrati uporablja samo en otrok.
11. Pred uporabo izpraznite žepe.
12. Med uporabo tega izdelka ne jejte in ne pijte.
13. Vrečke in embalažo hranite izven dosega otrok; nevarnost zadušitve.
14. Sestavljanje naj opravi odrasla oseba.
15. Pred uporabo preverite, ali so vsi deli trdno pritrjeni, in jih po potrebi privijte. Nevarnost nesreče.
16. Samo za domačo uporabo!

EL - ελληνικά

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Πληροφορίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!
1. Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών και βάρους έως 50 κιλά.
2. Μέγιστο φορτίο προϊόντος: 50 κιλά. Η υπέρβαση του μέγιστου φορτίου ενέχει κίνδυνο δομικών ζημιών και ατυχημάτων.
3. Αυτό το παιχνίδι προορίζεται για παιδιά ύψους μεταξύ 75-125 cm. Η υπέρβαση του μέγιστου ορίου ύψους μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στο κεφάλι.
4. Προειδοποίηση! Μόνο για οικιακή/μη εμπορική χρήση. Αυτό το παιχνίδι προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
5. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη. Κίνδυνος πτώσης!
6. Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών που περιλαμβάνεται.
7. Διατηρήστε έναν ελεύθερο χώρο περίπου 2 μέτρων γύρω από το προϊόν.
8. Μην φοράτε ολισθηρές κάλτσες, καλσόν ή παπούτσια που αυξάνουν τον κίνδυνο ολίσθησης και πτώσης πριν παίξετε. Φορέστε αντιολισθητικές κάλτσες ή παπούτσια με λαστιχένιες σόλες.
9. Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε επίπεδη και επίπεδη επιφάνεια. 10. Μόνο ένα παιδί μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το παιχνίδι κάθε φορά.
11. Αδειάστε τις τσέπες πριν από τη χρήση.
12. Μην τρώτε ή πίνετε κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.
13. Κρατήστε τις σακούλες και τις συσκευασίες μακριά από παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
14. Η συναρμολόγηση πρέπει να εκτελείται από ενήλικα.
15. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι όλα τα μέρη είναι σφιχτά και σφίξτε τα εάν είναι απαραίτητο. Κίνδυνος ατυχήματος.
16. Μόνο για οικιακή χρήση!

BG - български

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Информация за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
1. Този продукт е подходящ за деца от 2-годишна възраст и с тегло до 50 кг.
2. Максимално натоварване на продукта: 50 кг. Превишаването на максималното натоварване носи риск от структурни повреди и инциденти.
3. Тази играчка е предназначена за деца с височина между 75 и 125 см. Превишаването на максималната височина може да причини наранявания на главата.
4. Внимание! Само за домашна/нетърговска употреба. Тази играчка е предназначена само за употреба на закрито.
5. Никога не оставяйте детето си без надзор. Опасност от падане!
6. Прочетете приложеното ръководство за употреба.
7. Поддържайте свободно пространство от приблизително 2 метра около продукта.
8. Не носете хлъзгави чорапи, чорапогащи или обувки, които увеличават риска от подхлъзване и падане, преди да играете. Носете неплъзгащи се чорапи или обувки с гумени подметки.
9. Този продукт трябва да се използва само върху равна и хоризонтална повърхност.
10. Само едно дете може да използва тази играчка едновременно.
11. Изпразнете джобовете преди употреба.
12. Не яжте и не пийте, докато използвате този продукт.
13. Дръжте торбичките и опаковките далеч от деца; риск от задушаване.
14. Сглобяването трябва да се извършва от възрастен.
15. Преди употреба проверете дали всички части са стегнати и ги затегнете, ако е необходимо. Риск от злополука.
16. Само за домашна употреба!

HR - hrvatski

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Sigurnosne informacije

UPOZORENJA!
1. Ovaj je proizvod prikladan za djecu od 2 godine i težine do 50 kg.
2. Maksimalno opterećenje proizvoda: 50 kg. Prekoračenje maksimalnog opterećenja nosi rizik od strukturnih oštećenja i nezgoda.
3. Ova je igračka namijenjena djeci visine između 75 i 125 cm. Prekoračenje maksimalne visine može uzrokovati ozljede glave.
4. Upozorenje! Samo za kućnu/nekomercijalnu upotrebu. Ova je igračka namijenjena samo za unutarnju upotrebu.
5. Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora. Opasnost od pada!
6. Pročitajte priložene upute za uporabu.
7. Održavajte slobodan prostor od približno 2 metra oko proizvoda.
8. Prije igre nemojte nositi skliske čarape, tajice ili cipele koje povećavaju rizik od klizanja i pada. Nosite neklizajuće čarape ili cipele s gumenim potplatima.
9. Ovaj se proizvod smije koristiti samo na ravnoj i vodoravnoj površini. 10. Samo jedno dijete smije koristiti ovu igračku istovremeno.
11. Ispraznite džepove prije upotrebe.
12. Nemojte jesti ili piti dok koristite ovaj proizvod.
13. Vrećice i ambalažu držite izvan dohvata djece; opasnost od gušenja.
14. Sastavljanje treba obaviti odrasla osoba.
15. Prije upotrebe provjerite jesu li svi dijelovi čvrsto pričvršćeni i po potrebi ih zategnite. Opasnost od nezgode.
16. Samo za kućnu upotrebu!

UK - українська

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Інформація про безпеку

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
1. Цей виріб підходить для дітей віком від 2 років та вагою до 50 кг.
2. Максимальне навантаження виробу: 50 кг. Перевищення максимального навантаження несе ризик пошкодження конструкції та нещасних випадків.
3. Ця іграшка призначена для дітей зростом від 75 до 125 см. Перевищення максимальної висоти може призвести до травм голови.
4. Увага! Тільки для домашнього/некомерційного використання. Ця іграшка призначена лише для використання в приміщенні.
5. Ніколи не залишайте дитину без нагляду. Ризик падіння!
6. Прочитайте інструкцію з експлуатації, що додається.
7. Забезпечте вільний простір приблизно 2 метри навколо виробу.
8. Не одягайте слизькі шкарпетки, колготки або взуття, яке збільшує ризик ковзання та падіння, перш ніж грати. Одягайте нековзні шкарпетки або взуття з гумовою підошвою.
9. Цей виріб слід використовувати лише на рівній та рівній поверхні. 10. Тільки одна дитина може використовувати цю іграшку одночасно.
11. Спорожніть кишені перед використанням.
12. Не їжте та не пийте під час використання цього виробу.
13. Тримайте пакети та упаковку подалі від дітей; ризик задухи.
14. Збирання має виконувати дорослий.
15. Перед використанням перевірте щільність кріплення всіх деталей та за потреби підтягніть. Ризик нещасного випадку.
16. Тільки для домашнього використання!

NO - norsk

SKU:MAM423 CLIMB ARCH EAN:5906448512844

Sikkerhetsinformasjon

ADVARSLER! 1. Dette produktet er egnet for barn fra 2 år og med en vekt på opptil 50 kg. 2. Maksimal produktbelastning: 50 kg. Overskridelse av maksimal belastning medfører risiko for strukturelle skader og ulykker.
3. Denne leken er beregnet på barn mellom 75 og 125 cm. Overskridelse av maksimal høydegrense kan forårsake hodeskader.
4. Advarsel! Kun for hjemmebruk/ikke-kommersiell bruk. Denne leken er kun beregnet for innendørs bruk.
5. La aldri barnet være uten tilsyn. Risiko for fall!
6. Les den medfølgende bruksanvisningen.
7. Hold en klar plass på omtrent 2 meter rundt produktet.
8. Ikke bruk glatte sokker, strømpebukser eller sko som øker risikoen for å skli og falle før du leker. Bruk sklisikre sokker eller sko med gummisåler.
9. Dette produktet skal kun brukes på en flat og jevn overflate. 10. Bare ett barn kan bruke denne leken om gangen.
11. Tøm lommene før bruk. 12. Ikke spis eller drikk mens du bruker dette produktet. 13. Hold poser og emballasje unna barn; kvelningsfare. 14. Montering bør utføres av en voksen. 15. Før bruk, kontroller at alle deler er stramme og stram om nødvendig. Fare for ulykke. 16. Kun for hjemmebruk!