

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – GIRLANDA OGRODOWA LED

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Produkt przeznaczony jest do dekoracyjnego oświetlenia wewnątrz oraz przestrzeni zewnętrznych.

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Produkt nie jest zabawką – przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Przed użyciem sprawdzić stan przewodów, opravek i pojemnika na baterie.
- Nie używać produktu w przypadku widocznych uszkodzeń.
- Nie zanurzać girlandy ani pojemnika na baterie w wodzie.
- Pojemnik na baterie powinien być zawsze szczelnie zamknięty.
- Stosować wyłącznie baterie typu AA zgodnie z oznaczeniami biegunów.
- Nie mieszać nowych i zużytych baterii ani różnych typów baterii.
- Wyjmować baterie podczas dłuższego nieużywania produktu.
- Nie modyfikować konstrukcji produktu i nie wymieniać źródeł światła.
- Produkt służy wyłącznie do celów dekoracyjnych.

Użytkowanie na zewnątrz

- Produkt posiada stopień ochrony IP44.
- Chronić pojemnik na baterie przed długotrwałym kontaktem z wodą i śniegiem.
- Nie montować w miejscach narażonych na zalanie.

Utylizacja

Zużyte baterie oraz urządzenia elektryczne należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.