

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania tacek bambusowych

Producent / Osoba odpowiedzialna na rynku UE:
F.H.U. GRACJA Sebastian Chmielewski

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Produkt przeznaczony do serwowania i przenoszenia żywności oraz napojów.
- Przed pierwszym użyciem umyj tackę ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu i dokładnie osusz.
- Nie myj w zmywarce.
- Nie pozostawiaj tacki zanurzonej w wodzie ani w wilgotnym środowisku przez dłuższy czas.
- Nie używaj w piekarniku, kuchence mikrofalowej, na płycie grzewczej ani nad otwartym ogniem.
- Nie stawiaj bezpośrednio na tacce bardzo gorących naczyń wyjętych z piekarnika lub z palnika.
- Unikaj silnych uderzeń, upadków oraz nadmiernego obciążania produktu.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, wybielaczy ani drucianych zmywaków.
- Regularnie kontroluj stan produktu. W przypadku pęknięć, rozwarstwień lub uszkodzeń zaprzestań użytkowania.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci, gdy istnieje ryzyko upuszczenia lub uszkodzenia.

Pielęgnacja

- Po umyciu wytrzyj do sucha miękką ściereczką.
- Okresowo zabezpieczaj powierzchnię olejem przeznaczonym do kontaktu z żywnością (np. olejem mineralnym do desek kuchennych).
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od intensywnego nasłonecznienia i źródeł ciepła.

Informacja

Bambus jest materiałem naturalnym. Różnice w odcieniu, usłojeniu i strukturze są naturalną cechą materiału i nie stanowią wady produktu.