

NAZWA PRODUKTU

LATARKA CZOŁOWA LED

DYSTRYBUTOR

BDF KREDYTPOL Monika Wielbut NIP 5251374634, ADRES SIEDZIBY: 01-756 Warszawa,
ul. Przasnyska 18/5

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ⚠ **Unikaj nadmiernego narażenia na wilgoć** – Choć latarka posiada klasę wodoodporności IPX4, nie należy zanurzać jej w wodzie ani narażać na długotrwały kontakt z wodą.
- ⚠ **Nie kieruj światła bezpośrednio w oczy** – Aby uniknąć uszkodzeń wzroku, nie patrz bezpośrednio na diodę latarki ani nie kieruj światła w oczy innych osób.
- ⚠ **Używaj zgodnie z przeznaczeniem** – Latarka czołowa została zaprojektowana do oświetlenia terenu i pracy w różnych warunkach. Unikaj używania jej w sposób, do którego nie została stworzona, np. do oświetlania obiektów wysokotemperaturowych.
- ⚠ **Przechowuj w suchym miejscu** – Aby zapewnić długowieczność produktu, przechowuj latarkę w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- ⚠ **Regularne sprawdzanie stanu baterii** – Aby uniknąć uszkodzenia akumulatora, regularnie sprawdzaj jego stan. W razie potrzeby naładuj latarkę zgodnie z instrukcją.
- ⚠ **Nie używaj uszkodzonego produktu** – Jeśli latarka jest uszkodzona, np. posiada pęknięcia lub inne defekty, nie należy jej używać. Może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- ⚠ **Zachowaj ostrożność podczas ładowania** – Podczas ładowania latarki upewnij się, że port USB i kabel są w dobrym stanie. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów do ładowania.
- ⚠ **Nie próbuj demontować latarki** – Wszelkie próby naprawy, demontażu lub modyfikacji mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji.
- ⚠ **Przechowywanie na wysokości** – Jeśli latarka nie jest w użyciu, przechowuj ją w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub nieodpowiedniego użycia.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ⚠ **Regularne ładowanie** – Aby utrzymać latarkę w pełni sprawnej, ładować ją regularnie, najlepiej po każdym użyciu. Używaj dołączonego kabla USB Typ-C do ładowania z bezpiecznych źródeł energii, takich jak ładowarki od telefonu, powerbanki lub laptopa.
- ⚠ **Wybór odpowiedniego trybu** – Latarka czołowa oferuje 4 tryby pracy. Dobieraj odpowiedni tryb w zależności od potrzeby: tryb oszczędny (długi czas pracy) lub tryb intensywny (wysoka moc światła). Przełączanie między trybami odbywa się łatwo jednym ruchem.
- ⚠ **Wykorzystanie czujnika ruchu** – Dzięki wbudowanemu czujnikowi ruchu, możesz włączać i wyłączać latarkę gestami. Jest to wygodne, zwłaszcza w sytuacjach, gdy ręce są brudne lub zajęte. Po prostu zbliż rękę do czujnika, aby aktywować latarkę.
- ⚠ **Dopasowanie opaski** – Reguluj opaskę latarki, aby pasowała idealnie do rozmiaru Twojej głowy. Opaska jest elastyczna, co zapewnia komfort nawet podczas długotrwałego użytkowania. Upewnij się, że jest dobrze dopasowana, aby latarka nie przesuwiała się podczas intensywnych ruchów.
- ⚠ **Używanie w różnych warunkach pogodowych** – Latarka posiada stopień ochrony IPX4, co oznacza, że jest odporna na zachlapania wodą. Możesz używać jej w deszczu, ale unikaj pełnego zanurzenia w wodzie. Zawsze upewnij się, że port USB jest zabezpieczony zaślepką przed wodą.
- ⚠ **Zabezpieczenie przed uszkodzeniami** – Przechowuj latarkę w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt, aby uniknąć jej przypadkowego uszkodzenia lub niewłaściwego użycia. Unikaj upuszczenia

latarki, szczególnie na twarde powierzchnie.

- ❗ **Ochrona przed nadmiernym nagrzewaniem** – Po długim użytkowaniu latarki, pozwól jej na chwilę odpocząć, aby uniknąć przegrzania. Jeśli latarka staje się gorąca w trakcie pracy, wyłącz ją na kilka minut, aby schłodziła się.
- ❗ **Czyszczenie latarki** – Do czyszczenia latarki używaj miękkiej, suchej ściereczki. Unikaj używania agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię lub materiał. Regularne czyszczenie zapewni długowieczność urządzenia.
- ❗ **Zawsze upewnij się o pełnym naładowaniu** – Przed długim użytkowaniem, takim jak biwak czy długie wędrówki, upewnij się, że latarka jest w pełni naładowana, aby uniknąć rozładowania w nieodpowiednim momencie.
- ❗ **Zastosowanie latarki w różnych sytuacjach** – Latarka czołowa świetnie sprawdza się nie tylko podczas biegania w nocy, ale także w pracach remontowych, warsztatowych, czy podczas biwaków, wędrówek i innych aktywności outdoorowych.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ❗ **Nie używaj latarki w pełnej wodzie** – Chociaż latarka ma klasę szczelności IPX4 i jest odporna na zachlapania, nie należy zanurzać jej w wodzie ani wystawiać na długotrwały kontakt z wodą (np. podczas nurkowania).
- ❗ **Unikaj kontaktu z ekstremalnymi temperaturami** – Latarka nie jest przystosowana do pracy w skrajnie wysokich lub niskich temperaturach. Nie wystawiaj jej na działanie temperatur powyżej 40°C ani poniżej -10°C, aby nie uszkodzić akumulatora.
- ❗ **Nie używaj w przypadku uszkodzenia** – Jeśli latarka wykazuje oznaki uszkodzenia (np. pęknięcia, widoczne zniszczenia, uszkodzenia kabla lub portu ładowania), nie należy jej używać, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub innych uszkodzeń.
- ❗ **Nie patrz bezpośrednio w źródło światła** – Intensywne światło z diody LED może uszkodzić wzrok, dlatego należy unikać patrzenia wprost w diodę latarki, szczególnie gdy jest ona włączona w trybie intensywnym.
- ❗ **Nie modyfikuj latarki** – Należy unikać jakichkolwiek prób demontażu lub modyfikacji latarki, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz utraty gwarancji.
- ❗ **Zabezpiecz port USB przed wilgocią** – Upewnij się, że port ładowania USB jest dobrze zamknięty, aby nie dostała się tam woda lub wilgoć. Uszkodzenie portu może uniemożliwić ładowanie lub prowadzić do innych problemów.
- ❗ **Przechowuj latarkę z dala od dzieci** – Latarka, szczególnie jej akumulator, może stanowić zagrożenie dla małych dzieci. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla najmłodszych.
- ❗ **Unikaj stosowania w warunkach skrajnego zapylenia** – W przypadku silnego zapylenia latarka powinna być używana ostrożnie, aby uniknąć zablokowania otworów wentylacyjnych lub wlotów powietrza, co może prowadzić do przegrzania urządzenia.
- ❗ **Zachowaj ostrożność przy ładowaniu** – Latarka powinna być ładowana tylko przy użyciu dołączonego kabla USB-C. Nie należy używać uszkodzonych kabli ani ładowarek, które mogą uszkodzić akumulator lub spowodować niebezpieczeństwo.
- ❗ **Nie używaj latarki na głowie podczas wykonywania intensywnych prac fizycznych** – Choć latarka jest lekka, w przypadku intensywnych ruchów lub prac wymagających dużego wysiłku, może przesunąć się z głowy, co zwiększa ryzyko jej upuszczenia.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.