

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Nóż-rekwizyt Ghost Face® Chrome Bowie 33 cm - Fun World
SKU 90747 / UPC 071765111379

Produkt	Nóż-rekwizyt Ghost Face® Chrome Bowie 33 cm
Producent / marka	Easter Unlimited, Inc. - Fun World Division / Fun World
Kod producenta	90747
GTIN-12 / UPC	071765111379
Długość	ok. 33 cm / 13 cali
Materiał	Tworzywo sztuczne; chromowane wykończenie części imitującej ostrze; czarna rękojeść
Zawartość	1 nóż-rekwizyt Ghost Face®

WAŻNE: Produkt jest plastikowym rekwizytem kostiumowym. Nie jest prawdziwym nożem ani narzędziem tnącym. Nie używaj go do uderzania, pchnięć, grożenia ani zachowań mogących spowodować uraz lub zostać odebranych jako rzeczywiste zagrożenie.

1. Przeznaczenie i kontrola przed użyciem

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie jako akcesorium kostiumowe do przebrania, cosplayu, sesji zdjęciowych i kontrolowanych inscenizacji.
- Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem sprawdź stan całego rekwizytu. Nie używaj produktu, jeśli tworzywo jest pęknięte, silnie odkształcone albo powstały ostre lub postrzępione krawędzie.
- Nie modyfikuj rekwizytu w sposób zwiększający ryzyko urazu. Nie ostrz, nie usztywniaj i nie dołączaj metalowych elementów.
- Jeżeli opakowanie zawiera oznaczenia dotyczące wieku lub dodatkowe ostrzeżenia producenta, stosuj je w pierwszej kolejności.

2. Bezpieczne trzymanie i używanie

- Nie uderzaj rekwizytem innych osób ani zwierząt.
- Nie wykonuj gwałtownych pchnięć i nie kieruj końcówki w stronę twarzy, oczu, szyi ani innych wrażliwych części ciała.
- Zachowuj bezpieczny odstęp od innych osób, szczególnie podczas pozowania, tańca, poruszania się w tłumie i na scenie.
- Nie rzucaj rekwizytem i nie używaj go podczas biegania, jazdy na rowerze, hulajnodze ani prowadzenia pojazdu.
- Jeżeli korzystasz jednocześnie z maski ograniczającej widoczność, zachowaj dodatkową ostrożność i sprawdź otoczenie przed każdym ruchem.

3. Użytkowanie w przestrzeni publicznej

- Chromowane wykończenie i kształt rekwizytu mogą z pewnej odległości przypominać metalowy nóż.
- Nie używaj produktu do grożenia, zastraszania, nękania, pozorowania napadu ani zachowań, które mogą zostać odebrane jako rzeczywiste zagrożenie.

- Poza wydarzeniem kostiumowym transportuj rekwizyt w torbie, zamkniętym opakowaniu lub innym miejscu, w którym nie jest ekspozycyjny.
- Stosuj się do regulaminu organizatora wydarzenia oraz lokalnych zasad dotyczących wnoszenia i używania rekwizytów przypominających broń.

4. Temperatura, ogień i odkształcenia

- Produkt jest wykonany z tworzywa sztucznego. Trzymaj go z dala od otwartego ognia, świec, zapalniczek, palników, grzejników i innych źródeł wysokiej temperatury.
- Nie pozostawiaj produktu w nagrzanym samochodzie ani przez długi czas w miejscu narażonym na intensywne promieniowanie słoneczne.
- Jeżeli rekwizyt ulegnie deformacji pod wpływem temperatury, przerwij użytkowanie i sprawdź, czy nie powstały ostre krawędzie.

5. Czyszczenie

- Czyść powierzchnię miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używaj szorstkich gąbek, proszków ściernych ani innych środków, które mogą porysować chromowane wykończenie.
- Nie stosuj rozpuszczalników, agresywnych detergentów ani preparatów mogących reagować z tworzywem sztucznym.
- Po czyszczeniu osusz produkt miękką ściereczką i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

6. Przechowywanie i transport

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie obciążaj rekwizytu ciężkimi przedmiotami i nie wyginaj go celowo.
- Podczas transportu chroń chromowaną powierzchnię przed zarysowaniem oraz odkształceniem.
- Jeżeli zachowało się oryginalne opakowanie lub karta ekspozycyjna, warto używać ich do przechowywania identyfikacji produktu.

7. Kiedy zaprzestać używania produktu

- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli produkt pęknie, rozwarstwi się, silnie odkształci lub powstaną ostre albo postrzępione krawędzie.
- Nie naprawiaj uszkodzonego rekwizytu w sposób, który zwiększa jego twardość, masę lub może utworzyć niebezpieczne krawędzie.
- W przypadku podejrzenia wady produktu zachowaj opakowanie i oznaczenia identyfikacyjne oraz skontaktuj się ze sprzedawcą.

8. Dane producenta i podmiotu odpowiedzialnego w UE

Producent	Easter Unlimited, Inc. - Fun World Division 80 Voice Road, Carle Place, NY 11514, USA tel. +1 516-873-9000 e-mail: Funworld@Fun-World.net
Podmiot odpowiedzialny w UE / importer	METAMORPH GmbH Alexander-Meissner-Str. 77 D, 12526 Berlin, Niemcy tel. +49 (0)30 400 44 60 e-mail: support@maskworld.com

Identyfikacja produktu: Fun World 90747 - UPC 071765111379 - Ghost Face® 13" Chrome Bowie Knife.

Przed dołączeniem dokumentu do konkretnej partii porównaj dane z etykietą i opakowaniem produktu; w razie rozbieżności pierwszeństwo mają aktualne oznaczenia egzemplarza.