

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Dziecięca maska Ghost Face® z doszytym kapturem
Fun World FW93423 / UPC 071765148535

Produkt	Dziecięca maska Ghost Face® z doszytym czarnym kapturem
Marka / licencja	Fun World / Ghost Face®
Kod produktu	FW93423 / 93423
GTIN-12 / UPC	071765148535
Wymiary maski	ok. 14 x 24 cm
Materiał	Maska: PVC; kaptur: 100% poliester
Zawartość	1 maska Ghost Face® z doszytym kapturem; bez szaty

WAŻNE: Maska ogranicza pole widzenia i zakrywa znaczną część twarzy oraz głowy. Dziecko powinno korzystać z produktu pod nadzorem osoby dorosłej. W sytuacjach wymagających pełnej widoczności lub swobodnego oddychania maskę należy zdjąć.

1. Kontrola przed użyciem

- Sprawdź maskę, kaptur, siatki i miejsce połączenia kaptura z maską przed każdym użyciem.
- Nie używaj produktu, jeżeli PVC jest pęknięte, silnie odkształcone albo ma ostre lub postrzępione krawędzie.
- Sprawdź prawidłowe położenie czarnej siatki przed oczami i otworem oddechowym.
- Dziecko powinno potrafić szybko i samodzielnie zdjąć maskę.

2. Widoczność i poruszanie się

- Czarna siatka ogranicza pole widzenia, zwłaszcza na boki, w dół i przy słabym oświetleniu.
- Przed wydarzeniem wykonaj próbę w dobrze oświetlonym miejscu i sprawdź widoczność podłoża oraz przeszkód.
- Maskę zdejmuj podczas przechodzenia przez jezdnię, jazdy na rowerze lub hulajnodze oraz innych czynności wymagających pełnej widoczności.
- Na schodach, przy progach, w tłumie i w ciemnych pomieszczeniach wymagany jest szczególny nadzór osoby dorosłej.

3. Oddychanie

- Nie zasłaniaj dodatkowo siatki przy otworze oddechowym tkaniną, taśmą, makijażem ani innym materiałem.
- Przed użyciem upewnij się, że dziecko może swobodnie oddychać.
- Przy duszności, zawrotach głowy, niepokoju lub uczuciu braku powietrza natychmiast zdejmij maskę.
- Nie używaj produktu podczas snu ani bez nadzoru osoby dorosłej.

4. Przegrzanie i przerwy

- Maska i kaptur mogą ograniczać naturalne oddawanie ciepła.
- Podczas dłuższego użytkowania lub aktywnej zabawy rób regularne przerwy bez maski.
- Przy przegrzaniu, nudnościach, bólu głowy, zawrotach głowy lub pogorszeniu samopoczucia przerwij użytkowanie.
- Dziecko powinno mieć dostęp do wody i możliwość odpoczynku bez maski.

5. Ogień i wysoka temperatura

- PVC i poliestr należy trzymać z dala od świec, kominków, zapalniczek, palników, grzejników i innych źródeł wysokiej temperatury.
- Nie używaj maski w pobliżu otwartego ognia ani urządzeń powodujących iskrzenie.
- Nie pozostawiaj produktu w nagrzanym samochodzie ani w miejscu narażonym na wysoką temperaturę.

6. Odpowiedzialne użytkowanie

- Maski jest akcesorium kostiumowym do przebrania, Halloween, cosplayu i sesji zdjęciowych.
- Nie używaj jej do straszenia przypadkowych osób w sytuacjach, które mogą wywołać panikę lub zagrożenie.
- Dodatkowe rekwizyty stosuj zgodnie z ich własnymi instrukcjami bezpieczeństwa.

7. Czyszczenie

- W pierwszej kolejności stosuj informacje z etykiety lub opakowania konkretnego egzemplarza.
- PVC czyść miękką, lekko wilgotną ściereczką; nie używaj wybielaczy, rozpuszczalników, środków ściernych ani szorstkich gąbek.
- Nie zanurzaj maski w wodzie, jeżeli mogłoby to uszkodzić kaptur, siatki lub ich połączenia.
- Nie susz produktu bezpośrednio na grzejniku ani gorącym powietrzem.

8. Przechowywanie i transport

- Przechowuj maskę bez zgniatania i bez obciążania ciężkimi przedmiotami.
- Nie zaginaj części PVC; kaptur przechowuj czysty i całkowicie suchy.
- Podczas transportu chroń produkt przed naciskiem, wysoką temperaturą i ostrymi przedmiotami.

9. Kiedy zaprzestać używania

- Przerwij użytkowanie, jeśli maska pęknie, silnie się odkształci lub powstaną ostre krawędzie.
- Nie używaj produktu, jeżeli uszkodzenie siatki pogarsza widoczność lub oddychanie.
- W przypadku podejrzenia wady zachowaj opakowanie i oznaczenia produktu oraz skontaktuj się ze sprzedawcą.

10. Dane podmiotów gospodarczych

Producent / właściciel marki	Easter Unlimited, Inc. - Fun World Division 80 Voice Road, Carle Place, NY 11514, USA tel. +1 516-873-9000 e-mail: Funworld@Fun-World.net
Podmiot odpowiedzialny w UE / dystrybutor	CHAKS 3 Rue Martin Hilti, 68140 Munster, Francja tel. +33 3 89 21 65 50 e-mail: info@chaks.fr

Identyfikacja produktu: Ghost Face® Classic Child Costume Mask - FW93423 / 93423 - UPC 071765148535 - maska dziecięca z doszytym czarnym kapturem.

Uwaga dla sprzedawcy: przed dołączeniem dokumentu do konkretnej partii porównaj kod produktu, UPC oraz dane podmiotów z etykietą i opakowaniem otrzymanego egzemplarza. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają aktualne oznaczenia produktu.