

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Modulator głosu / Voice Changer - Fun World, SKU 9291

Nazwa produktu	Modulator głosu / Voice Changer
Marka / producent	Fun World - dział Easter Unlimited, Inc.
Numer produktu producenta	9291
UPC / GTIN-12	023168092915
Model w sklepie CosplayWorld	MW000-100350
Tryby	Monster, Alien, Own (potwór, obcy, głos własny / wzmocnienie)
Zasilanie	3 baterie AA 1,5 V - baterie nie są dołączone

WAŻNE: urządzenie nie jest zabawką dźwiękową do przykładania bezpośrednio do ucha. Należy używać go w sposób, który nie ogranicza oddychania, słuchu, widoczności ani możliwości szybkiego zdjęcia maski lub kostiumu.

1. Przeznaczenie

- Modulator służy do zmiany lub wzmocnienia głosu podczas korzystania z kostiumów, masek i stylizacji tematycznych.
- Może być używany jako gadżet do stylizacji Ghost Face z serii filmów „Krzyk” (Scream), a także przez animatorów chodzących maskotek, jeżeli konstrukcja stroju pozwala na bezpieczne zamocowanie urządzenia.
- Produkt nie odtwarza konkretnego nagrania ani gwarantowanego, identycznego głosu postaci filmowej. Efekt zależy od głosu użytkownika, położenia mikrofonu i akustyki otoczenia.

2. Przygotowanie do użycia

- Przed pierwszym użyciem sprawdź obudowę, klips, mikrofon, przewód i komorę baterii.
- Włóż 3 baterie AA zgodnie z oznaczeniem biegunowości w komorze baterii.
- Przypnij moduł do ubrania, paska lub stabilnej kieszeni. Nie pozostawiaj urządzenia luźno wewnątrz maski ani głowy kostiumu.
- Mikrofon zamocuj blisko ust, ale nie wkładaj go do ust i nie zasłaniaj nim nosa.
- Przewód poprowadź tak, aby nie owijał się wokół szyi, nie ograniczał ruchów i nie mógł zaczepić się o elementy stroju.

3. Użytkowanie z maską lub kostiumem Ghost Face

- Przed założeniem całej stylizacji wykonaj próbę działania urządzenia i głośności.
- Mikrofon oraz przewód nie mogą utrudniać oddychania ani szybkiego zdjęcia maski.
- Nie umieszczaj głośnika bezpośrednio przy uchu. Zbyt duża głośność lub długotrwałe używanie blisko uszu może powodować dyskomfort lub uszkodzenie słuchu.
- Nie używaj urządzenia do grożenia, nękania, podszywania się pod inne osoby ani wykonywania fałszywych zgłoszeń.

4. Użytkowanie przez animatora chodzącej maskotki

- Moduł należy przypiąć do odzieży animatora, a nie do luźnych elementów wewnątrz głowy maskotki.
- Po założeniu stroju sprawdź, czy przewód nie zaczepia się o konstrukcję głowy, zapięcia, wentylację lub inne części kostiumu.
- Animator powinien mieć możliwość szybkiego wyłączenia urządzenia i zdjęcia głowy kostiumu.
- Przed rozpoczęciem animacji sprawdź jakość dźwięku, stabilność klipsów oraz komfort oddychania i poruszania się.

5. Bezpieczeństwo baterii

- Używaj 3 baterii AA tego samego typu i o podobnym stopniu naładowania.
- Nie mieszaj baterii nowych ze zużytymi ani baterii różnych typów.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
- Zużyte lub wyciekające baterie natychmiast wyjmij. Unikaj kontaktu wycieku ze skórą i oczami.
- Przed dłuższym przechowywaniem wyjmij baterie z urządzenia.
- Baterie przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Połknięcie baterii wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

6. Wilgoć, temperatura i uszkodzenia

- Urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed deszczem, potem, zalaniem i wysoką wilgotnością.
- Nie używaj ani nie przechowuj produktu przy otwartym ogniu, grzejnikach, nagrzanych urządzeniach i innych źródłach wysokiej temperatury.
- Nie rozbieraj obudowy i nie dokonuj samodzielnych modyfikacji.
- Nie używaj produktu, jeżeli obudowa, przewód, mikrofon, klips lub komora baterii są uszkodzone.

7. Czyszczenie i przechowywanie

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyjmij baterie.
- Obudowę przecieraj miękką, lekko wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha.
- Nie zanurzaj urządzenia, mikrofonu ani przewodu w wodzie. Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu ani środków ściernych.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, bez silnego zginania przewodu i bez obciążania mikrofonu lub głośnika.

8. Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucaj razem z odpadami komunalnymi. Przekaż je do właściwego punktu zbiórki elektroodpadów.
- Zużyte baterie oddaj do wyznaczonego pojemnika lub punktu zbiórki baterii.

Dane producenta i importera

Producent:

Easter Unlimited, Inc. - Fun World Division
80 Voice Road, Carle Place, NY 11514, USA
tel. +1 516-873-9000
e-mail: Funworld@Fun-World.net

Importer do Unii Europejskiej / podmiot odpowiedzialny w UE:

METAMORPH GmbH
Alexander-Meissner-Str. 77 D, 12526 Berlin, Niemcy
tel. +49 (0)30 400 44 60
kontakt elektroniczny: <https://www.metamorph.de/kontakt/>

Sprzedawca w Polsce:

FUTUVIO sp. z o.o., marka CosplayWorld
ul. 1 Maja 39, 71-627 Szczecin, Polska
kontakt@cosplayworld.pl | +48 531 866 555

Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania produktu. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają oznaczenia i instrukcje umieszczone na opakowaniu producenta.