

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Modulator głosu Ghost Face 25th Anniversary - Fun World 90791GF

Marka	Fun World / Ghost Face
Producent	Easter Unlimited, Inc. - Fun World Division
Model sklepu	MW000-140014
Kod producenta / MPN	90791GF
Tryby pracy	7: cyborg, obcy, potwór, demon, klaun, duch, wzmocnienie głosu
Zasilanie	3 baterie AA - brak w zestawie
Wiek wskazany na opakowaniu	8+
Przeznaczenie	elektroniczne akcesorium do kostiumu i zabawy tematycznej

WAŻNE: przeczytaj instrukcję przed pierwszym użyciem. Produkt zawiera małe elementy i przewód. Nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat. Producent oznacza produkt jako odpowiedni dla osób od 8 roku życia.

1. Przeznaczenie produktu

- Urządzenie służy do zmiany lub wzmocnienia głosu podczas korzystania z kostiumu, maski, cosplayu, przedstawienia lub zabawy tematycznej.
- Modulator nie odtwarza dokładnego głosu aktora ani nagrania z filmu. Brzmienie zależy od naturalnego głosu użytkownika, wybranego trybu, położenia mikrofonu i akustyki otoczenia.
- Produkt należy wykorzystywać zgodnie z prawem i z poszanowaniem innych osób.

2. Kontrola przed każdym użyciem

- Sprawdź obudowę, przewód, mikrofon, element sterujący, głośnik, komorę baterii i mocowania.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli przewód jest przecięty, obudowa pęknięta, komora baterii nie zamyka się prawidłowo albo widać ślady zalania.
- Przed założeniem maski lub kostiumu wykonaj próbę działania wszystkich trybów.

3. Zakładanie i prowadzenie przewodu

- Mikrofon umieść blisko ust, ale nie wkładaj go do ust i nie zasłaniaj nim nosa.
- Przewodu nie wolno owijać wokół szyi ani prowadzić w sposób utrudniający oddychanie lub szybkie zdjęcie maski.
- Elementy urządzenia zamocuj tak, aby nie przesuwaly się podczas chodzenia i nie zaczepiały o kostium.
- Dziecko powinno korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

4. Siedem trybów pracy

- Urządzenie oferuje tryby: cyborg, obcy, potwór, demon, klaun, duch oraz wzmocnienie głosu.
- Tryb wzmocnienia głosu nie jest osobnym efektem postaciowym - służy do zwiększenia słyszalności głosu użytkownika.
- Nie kieruj głośnika bezpośrednio do ucha i nie używaj urządzenia z nadmierną głośnością przez dłuższy czas.

5. Baterie

- Urządzenie wymaga trzech baterii AA. Baterie nie są dołączone.
- Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniem biegunowości w komorze.
- Nie mieszaj baterii nowych ze zużytymi ani baterii różnych typów.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
- Zużyte, uszkodzone lub wyciekające baterie natychmiast wyjmij, unikając kontaktu wycieku ze skórą i oczami.
- Przed dłuższym przechowywaniem wyjmij baterie z urządzenia.
- Baterie przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

6. Użytkowanie z maską lub kostiumem

- Przed rozpoczęciem zabawy sprawdź, czy urządzenie nie ogranicza widoczności, słyszalności otoczenia ani swobodnego oddychania.
- Użytkownik powinien mieć możliwość natychmiastowego wyłączenia urządzenia i zdjęcia maski.

- Nie umieszczaj luźnego modułu w miejscu, z którego może wypaść albo uderzyć użytkownika.
- Podczas chodzenia zachowaj ostrożność, szczególnie w tłumie, na schodach i przy ograniczonej widoczności.

7. Zakazane zastosowania

- Nie używaj urządzenia do grożenia, nękania, zastraszania, podszywania się pod inne osoby ani wykonywania fałszywych zgłoszeń.
- Nie wykorzystuj modulatora w pobliżu ruchu drogowego, podczas prowadzenia pojazdu ani w sytuacjach wymagających pełnej koncentracji i wyraźnej komunikacji.
- Nie używaj produktu w pobliżu otwartego ognia, grzejników, nagrzaných urządzeń ani źródeł isker.

8. Woda, wilgoć i temperatura

- Produkt nie jest wodoodporny. Chroń go przed deszczem, zalaniem, potem i wysoką wilgotnością.
- Jeżeli urządzenie zostanie zamoczone, wyłącz je, wyjmij baterie i nie uruchamiaj ponownie do czasu całkowitego wyschnięcia oraz sprawdzenia stanu technicznego.
- Nie przechowuj urządzenia w nagrzanym samochodzie ani w bezpośrednim słońcu.

9. Czyszczenie

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyjmij baterie.
- Obudowę przecieraj miękką, lekko wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha.
- Nie zanurzaj modułu, mikrofonu ani przewodu w wodzie.
- Nie używaj alkoholu, wybielaczy, rozpuszczalników ani środków ściernych.

10. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od dzieci, zwierząt, źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie zaginaj mocno przewodu i nie układaj ciężkich przedmiotów na mikrofonie, przewodzie ani głośniku.
- Przed dłuższym przechowywaniem wyjmij baterie.

11. Uszkodzenie, utylizacja i recykling

- Nie otwieraj obudowy i nie dokonuj samodzielnych napraw elektrycznych.
- Uszkodzonego produktu nie wyrzucaj do odpadów komunalnych. Przekaż go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Zużyte baterie oddaj do odpowiedniego punktu zbiórki baterii.
- W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa przerwij użytkowanie i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Dane producenta

Easter Unlimited, Inc. - Fun World Division
80 Voice Road, Carle Place, NY 11514, USA
tel. +1 516-873-9000 | e-mail: Funworld@Fun-World.net

Podmiot odpowiedzialny w Unii Europejskiej

METAMORPH GmbH
Alexander-Meissner-Str. 77 D, 12526 Berlin, Niemcy
tel. +49 (0)30 400 44 60 | e-mail: productsafety@metamorph.de

Dane sprzedawcy

FUTUVIO sp. z o.o. - sklep CosplayWorld
ul. 1 Maja 39, 71-627 Szczecin, Polska
tel. +48 531 866 555 | e-mail: kontakt@cosplayworld.pl

Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania produktu i przekazać osobie, która będzie korzystać z urządzenia.