

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Drewniane karmniki dla ptaków

1. Przeznaczenie wyrobu

- Karmnik przeznaczony jest wyłącznie do dokarmiania dzikich ptaków na zewnątrz (ogród, balkon, taras).
 - Nie służy do zabawy dla dzieci ani jako element do wspinania.
-

2. Przed pierwszym użyciem

1. Sprawdź, czy elementy karmnika nie są uszkodzone (pęknięcia, luźne deski, gwoździe/wkręty wystające z drewna).
 2. W razie potrzeby dokręć śruby lub wkręty.
 3. Jeśli karmnik będzie narażony na deszcz i słońce, zaleca się impregnację lub lakierowanie środkiem przeznaczonym do kontaktu ze zwierzętami (bez toksycznych rozpuszczalników).
 4. Upewnij się, że powierzchnia drewna jest gładka – usuń ewentualne drzazgi papierem ściernym.
-

3. Montaż i ustawienie

- Umieść karmnik w miejscu:
 - stabilnym, gdzie nie może się przewrócić (np. solidny słupek, balustrada, podstawa),
 - z dala od szyb okiennych (aby zminimalizować ryzyko kolizji ptaków z szybą),
 - trudno dostępnym dla kotów i innych drapieżników.
 - Podczas montażu używaj odpowiednich elementów mocujących (śruby, obejmy, haki).
 - Nie montuj karmnika w pobliżu linii energetycznych ani innych instalacji elektrycznych.
-

4. Zasady użytkowania

1. Rodzaj pokarmu

- Stosuj wyłącznie pokarm przeznaczony dla ptaków: ziarno, ziarna słonecznika, specjalne mieszanki, kule tłuszczowe (bez siatek), orzechy niesolone.
- Nie podawaj chleba, słonych przekąsek, spleśniałego lub zepsutego jedzenia.

2. Ilość pokarmu

- Wsypuj taką ilość, aby ptaki zjadły ją w ciągu 1–2 dni – ogranicza to ryzyko pleśnienia i zanieczyszczenia.

3. Regularne czyszczenie

- Co najmniej raz w tygodniu usuń resztki pokarmu i odchody.
- W razie zabrudzenia umyj karmnik ciepłą wodą z łagodnym środkiem myjącym, następnie dokładnie spłucz i wysusz.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych.