

Instrukcja bezpieczeństwa i użytkowania

Obieraczka do warzyw i owoców

1. Przeznaczenie produktu

Obieraczka służy do ręcznego usuwania skórki z warzyw i owoców w warunkach domowych. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku kuchennego.

2. Zasady bezpiecznego użytkowania

Ostre ostrze

- Obieraczka posiada bardzo ostrą krawędź tnącą – zachowaj szczególną ostrożność
- Nie dotykaj ostrza palcami
- Zawsze obieraj produkt ruchem od siebie

Pewny chwyt

- Trzymaj uchwyt suchą dłonią
- Nie używaj obieraczki, jeśli ręce są mokre lub śliskie

Nieprawidłowe użycie

Nie używaj do:

- cięcia twardych przedmiotów (kości, metal, zamrożona żywność)
 - podważania lub skrobienia powierzchni
-

3. Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt nie jest zabawką
 - Przechowuj poza zasięgiem dzieci
 - Ryzyko skaleczenia
-

4. Czyszczenie i konserwacja

- ✓ Myj po każdym użyciu ciepłą wodą z detergentem
- ✓ Dokładnie osusz przed przechowywaniem
- ✓ Można myć w zmywarce (jeśli producent dopuszcza)

Nie używaj szorstkich gąbek niszczących ostrze.

5. Kontrola stanu technicznego

Nie używaj obieraczki jeśli:

- ostrze jest wyszczerbione lub luźne
- uchwyt jest pęknięty
- elementy się ruszają

W razie uszkodzenia — wymień produkt.

6. Ostrzeżenia końcowe

- ☐ Ostre narzędzie – ryzyko skaleczenia
- ☐ Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem
- ☐ Nie pozostawiać bez nadzoru w zasięgu dzieci