

Instrukcja użytkowania i bezpieczeństwa

Akcesoria do scyzoryka / narzędzia wielofunkcyjnego

1. Opis produktu

Akcesoria przeznaczone są do współpracy ze scyzorykiem lub narzędziem wielofunkcyjnym i mogą obejmować m.in.:

- dodatkowe ostrza,
- bity i końcówki wkrętek,
- otwieracze, piłki, haczyki,
- elementy montażowe i wymienne części.

Produkt służy do użytku ręcznego w warunkach domowych, turystycznych i rekreacyjnych.

2. Zasady bezpiecznego użytkowania ☐ ☐

☐ Uwaga – ostre elementy

- Akcesoria mogą posiadać ostre krawędzie.
- Zawsze trzymaj je z dala od palców podczas montażu i użytkowania.
- Nie dotykaj ostrza bezpośrednio po krawędzi tnącej.

☐ Montaż

- Montuj akcesoria tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Upewnij się, że element jest prawidłowo osadzony i stabilny przed użyciem.
- Nie używaj uszkodzonych lub luźnych części.

☐ Nieprawidłowe użycie

Nie używaj produktu:

- jako zabawki,
 - do podważania ciężkich przedmiotów,
 - w sposób mogący doprowadzić do złamania lub odkształcenia elementu.
-

3. Bezpieczeństwo dzieci ☐

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
 - Przechowuj akcesoria poza zasięgiem dzieci.
 - Małe elementy mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
-

4. Konserwacja i przechowywanie ☐

- ✓ Po użyciu oczyść akcesoria z zabrudzeń i wilgoci
- ✓ W razie potrzeby lekko nasmaruj elementy metalowe
- ✓ Przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w etui

Nie przechowuj produktu mokrego – może to prowadzić do korozji.

5. Kontrola stanu technicznego ☐

Regularnie sprawdzaj:

- czy nie ma pęknięć,
- czy ostrza nie są wyszczerbione,
- czy elementy montażowe nie są poluzowane.

W przypadku uszkodzenia – **zaprzestań użytkowania**.

6. Ostrzeżenia końcowe ☐ ☐

- ☐ Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku ręcznego
- ☐ Używanie niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do obrażeń
- ☐ Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użytkowania