

NAZWA PRODUKTU

Cx2_tds0369_Szczotka do zamszu i nubuku z mosiężnym drutem

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się ze sposobem czyszczenia materiału, do którego szczotka będzie stosowana.
- Nie stosować nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić struktury skóry zamszowej lub nubukowej.
- Przechowywać szczotkę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci, ognia i bezpośredniego światła słonecznego.
- Unikać kontaktu szczotki z chemikaliami, które mogą osłabić materiał włosia i powierzchnię gumową.
- Po każdym użyciu należy oczyścić szczotkę z pozostałości zabrudzeń, aby zachować jej skuteczność i trwałość.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Przed rozpoczęciem czyszczenia należy upewnić się, że buty są suche. Mokry zamsz lub nubuk łatwo ulega trwałym uszkodzeniom.
- ☐ Używać gumowej strony szczotki do delikatnego wygładzania powierzchni nubuku i do usuwania drobnych plam.
- ☐ Nylonowo-mosiężnego włosia używać wyłącznie do czyszczenia powierzchni zamszowych, wykonując krótkie, równomierne ruchy.
- ☐ Boczne żebra szczotki wykorzystywać do usuwania brudu z krawędzi podeszwy i rowków.
- ☐ Po zakończeniu czyszczenia można przeczesać włosie buta w jednym kierunku w celu wyrównania faktury.
- ☐ Regularne stosowanie szczotki wydłuża trwałość obuwia i utrzymuje jego estetyczny wygląd.
- ☐ Zaleca się wcześniejsze przetestowanie szczotki na niewidocznym fragmencie buta.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować do materiałów gładkich, lakierowanych, skór syntetycznych ani tekstyliów – szczotka może je trwale uszkodzić.
- Nie używać na wilgotnych powierzchniach zamszu ani nubuku, ponieważ może to spowodować trwałe odbarwienia i deformacje.
- Nie należy moczyć szczotki w wodzie ani czyścić jej w zmywarce.
- Nie stosować preparatów chemicznych bezpośrednio na szczotkę – może to osłabić jej właściwości czyszczące.
- Unikać intensywnego szorowania jednego miejsca – może to doprowadzić do przetarcia materiału.
- Nie stosować na butach o niestabilnej strukturze powierzchni lub w bardzo złym stanie technicznym, aby nie pogorszyć ich wyglądu