

NAZWA PRODUKTU

B9_tds0397_Piłka dla kota USB

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem naładuj piłkę zgodnie z instrukcją, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Nie zanurzaj piłki w wodzie ani nie wystawiaj na bezpośredni kontakt z dużą ilością wilgoci.
- Używaj tylko oryginalnego kabla USB do ładowania urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan piłki, zwracając uwagę na uszkodzenia silikonowej powłoki lub elementów elektronicznych.
- Nie pozostawiaj piłki bez nadzoru, zwłaszcza jeśli kot wykazuje skłonność do gryzienia lub niszczenia zabawek.
- Unikaj używania piłki na powierzchniach niestabilnych lub w miejscach, gdzie może spaść z wysokości, co może uszkodzić elektronikę.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Włącz piłkę przed zabawą, aby aktywować ruch i efekty świetlne oraz wibracje, które angażują kota.
- ☐ Używaj piłki na płaskich, gładkich powierzchniach, aby zapewnić jej swobodne poruszanie się i zapobiec blokowaniu się.
- ☐ Po zakończeniu zabawy wyłącz piłkę, aby oszczędzać energię baterii.
- ☐ Regularnie ładuj piłkę, aby zawsze była gotowa do działania – pełne ładowanie trwa około 1-2 godzin (zgodnie z instrukcją producenta).
- ☐ Czyszczenie piłki wykonuj wilgotną ściereczką, unikając agresywnych detergentów i zanurzania w wodzie.
- ☐ Obserwuj reakcje swojego kota podczas zabawy – dostosuj czas i intensywność zabawy do potrzeb i kondycji zwierzęcia.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Produkt nie jest zabawką dla dzieci; używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie używać piłki w przypadku uszkodzenia powłoki silikonowej lub widocznych uszkodzeń elementów elektronicznych.
- Nie stosować piłki do innych zwierząt bez konsultacji z weterynarzem.
- Nie pozostawiać piłki w zasięgu zwierząt, które mogą ją rozgryźć lub połknąć elementy.
- Nie dopuścić do kontaktu piłki z otwartym ogniem, wysoką temperaturą lub agresywnymi chemikaliami.
- W przypadku awarii lub podejrzenia uszkodzenia urządzenia natychmiast zaprzestać użytkowania.