

NAZWA PRODUKTU

Cx3_tds0434_Skrobak do ryb metalowy

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Skrobaczka posiada ostre ząbki robocze – należy zachować szczególną ostrożność podczas jej użytkowania i czyszczenia, aby uniknąć skaleczeń.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt nie jest zabawką.
- Nie należy używać nadmiernej siły podczas skrobienia – może to doprowadzić do uszkodzenia skóry ryby lub nawet do urazów dłoni.
- Nie zostawiać narzędzia w zlewie ani w wodzie – długotrwałe zanurzenie, mimo stali nierdzewnej, może wpływać na trwałość i estetykę produktu.
- Zachować ostrożność przy czyszczeniu – najlepiej używać szczoteczki lub miękkiej ściereczki.
- Nie dopuszczać do kontaktu z ogniem lub źródłami wysokiej temperatury.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Skrobienie ryby najlepiej rozpocząć od ogona i prowadzić ruchy w kierunku głowy.
- ☐ Narzędzie należy prowadzić płasko wzdłuż skóry ryby, delikatnie ale zdecydowanie, tak aby łuski zostały usunięte bez uszkodzania skóry.
- ☐ Zaleca się używać skrobaczki nad zlewem lub pojemnikiem – ułatwi to zachowanie czystości i zapobiegnie rozsypywaniu łusek.
- ☐ Po zakończonym użyciu należy dokładnie opłukać skrobaczkę pod bieżącą wodą, osuszyć i przechowywać w suchym miejscu.
- ☐ Skrobaczkę można powiesić za haczyk umieszczony na końcu rączki – to ułatwia organizację w kuchni i oszczędza miejsce.
- ☐ Dla lepszej trwałości i higieny można raz na jakiś czas zdezynfekować powierzchnię roboczą środkiem bezpiecznym dla stali nierdzewnej.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować skrobaczki na produktach innych niż ryby – może to prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub skaleczenia użytkownika.
- ☐ Nie używać, jeśli zauważalne są uszkodzenia mechaniczne, luźne ząbki lub pęknięcia trzonka – może to skutkować oderwaniem elementu podczas pracy.
- ☐ Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, dzieci lub osoby starsze powinny korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem lub z pomocą innej osoby.
- ☐ Nie stosować do patroszenia, filetowania ani przecinania – produkt służy wyłącznie do usuwania łusek.
- ☐ Osoby z chorobami skóry dłoni lub ranami powinny unikać kontaktu z narzędziem, aby zapobiec pogorszeniu stanu zdrowia.