

NAZWA PRODUKTU

tds0519_Przecinak do biszkoptu

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed każdym użyciem sprawdź, czy struny noża nie są uszkodzone lub poluzowane.
- ☐ Używaj noża ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń, gdyż struny są bardzo ostre.
- ☐ Przechowuj nóż w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ☐ Unikaj nadmiernego napięcia strun, które może spowodować ich zerwanie.
- ☐ Nie używaj noża do cięcia innych produktów niż ciasta i biszkopty, aby nie uszkodzić strun.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Przed pierwszym użyciem upewnij się, że nóż jest prawidłowo wyregulowany i napięty.
- ☐ Reguluj wysokość strun co 5 mm, aby uzyskać pożądaną grubość warstw ciasta.
- ☐ Krojenie wykonuj delikatnym, płynnym ruchem, bez używania nadmiernej siły.
- ☐ Po każdym użyciu dokładnie umyj nóż, zwracając szczególną uwagę na struny.
- ☐ Przechowuj nóż w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie używaj noża do krojenia twardych lub zamrożonych produktów, co może spowodować uszkodzenie strun.
- ☐ Nie dopuszczaj do kontaktu strun z ostrymi przedmiotami podczas przechowywania, by uniknąć ich uszkodzenia.
- ☐ Nie stosuj noża do cięcia produktów innych niż biszkopty, torty i ciasta delikatne.
- ☐ Nie pozostawiaj noża bez nadzoru podczas użytkowania, zwłaszcza w obecności dzieci.