

NAZWA PRODUKTU

tds0332_Czyścik do słuchawek 3w1

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikać kontaktu końcówek metalowych z wrażliwymi elementami urządzeń elektronicznych, które mogą łatwo ulec uszkodzeniu.
- Nie stosować nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby nie zarysować ani nie uszkodzić delikatnych powierzchni.
- Nie używać na urządzeniach podłączonych do zasilania lub w trakcie ładowania.
- Przechowywać zestaw w etui, aby uniknąć zabrudzenia lub uszkodzenia narzędzi.
- Nie stosować w pobliżu otwartego ognia ani źródeł wysokiej temperatury.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania.
- Wybierz odpowiednią końcówkę narzędzia w zależności od miejsca czyszczenia:
- metalowa końcówka – do usuwania zanieczyszczeń z trudno dostępnych szczelin (np. siatki głośników słuchawek),
- pędzelek – do czyszczenia większych powierzchni, takich jak klawiatury,
- mała szczoteczka – do precyzyjnego oczyszczania detali.
- W przypadku silnych zabrudzeń można delikatnie zwilżyć szczoteczkę wodą destylowaną lub dedykowanym preparatem do elektroniki (upewnij się, że narzędzie nie jest zbyt mokre).
- Po zakończeniu czyszczenia dokładnie oczyść narzędzia z zanieczyszczeń i schowaj do etui.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować do czyszczenia elementów optycznych (np. soczewek aparatów) bez wcześniejszego upewnienia się o bezpieczeństwie materiału względem takich powierzchni.
- Nie stosować do urządzeń wrażliwych na zarysowania bez uprzedniego sprawdzenia działania narzędzia na mniej widocznym fragmencie.
- Nie używać zestawu w warunkach dużej wilgotności ani na mokrych urządzeniach – ryzyko uszkodzenia elektroniki.
- Osoby uczulone na metale lub tworzywa sztuczne powinny zachować ostrożność przy dłuższym użytkowaniu.
- Nie używać, jeśli jakikolwiek element zestawu jest uszkodzony – grozi to porysowaniem lub trwałym uszkodzeniem sprzętu.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.