

NAZWA PRODUKTU

tds0219_Krajarka do warzyw

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj krajarkę i sprawdź, czy nie posiada widocznych uszkodzeń.
- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem – tylko do krojenia żywności.
- Nie wkładaj dłoni ani palców w przestrzeń między zębami krajarki – ryzyko skaleczenia.
- Podczas używania trzymaj krajarkę na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec jej przesuwaniu się.
- Unikaj pozostawiania krajarki w zasięgu dzieci.
- Nie używaj ostrych narzędzi lub środków ściernych do czyszczenia – mogą uszkodzić powierzchnię.
- Po użyciu i przed myciem zachowaj ostrożność przy kontakcie z ostrymi elementami.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Krajarka najlepiej sprawdza się do warzyw, owoców, pieczywa oraz miękkich produktów spożywczych.
- Przed krojeniem zadбай, by produkty nie były zbyt twarde – mogą nadmiernie obciążać zęby krajarki.
- Ustaw produkt na suchej, antypoślizgowej powierzchni. Upewnij się, że wypustki mają kontakt z podłożem.
- Pokrój produkt, przesuwając nóż równomiernie między zębami prowadzącymi.

- Regularnie myj krajarkę po użyciu – można ją myć w zmywarce lub ręcznie miękką gąbką.
- Przechowuj w suchym miejscu, unikając bezpośredniego kontaktu z promieniami słonecznymi lub wilgocią.
- Produkt zajmuje niewiele miejsca – można przechowywać go w szufladzie lub na półce kuchennej.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie używaj krajarki do krojenia kości, mrożonek ani bardzo twardych składników – może to spowodować uszkodzenie zębów lub obudowy.
- Produkt nie nadaje się do użycia jako deska do krojenia ani do krojenia z użyciem dużej siły.
- Nie stosuj krajarki do celów innych niż kulinarne.
- Nie dopuszczaj do kontaktu z otwartym ogniem ani nie umieszczaj w piekarniku lub mikrofalówce.
- Produkt nie nadaje się do zabawy – nie należy udostępniać dzieciom bez nadzoru osoby dorosłej.
- W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu – zaprzestań używania.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.