

NAZWA PRODUKTU

CX7_tds0514_Zestaw dekorator do kremów

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wszystkie elementy dekoratora w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu.
- Unikaj używania ostrych narzędzi do czyszczenia, które mogą uszkodzić powierzchnię szprycy lub końcówek.
- Podczas użytkowania nie należy stosować nadmiernej siły – może to prowadzić do uszkodzenia mechanizmu lub rozszczelnienia dekoratora.
- Nie napełniaj dekoratora gorącym kremem, nadzieniem lub masą – może to spowodować deformację tworzywa.
- Nie pozostawiaj produktu w bezpośrednim kontakcie z otwartym ogniem ani źródłami wysokiej temperatury.
- Przechowuj zestaw w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Przed napełnieniem upewnij się, że dekorator i wybrana końcówka są prawidłowo zamontowane i szczelne.
- Najlepsze efekty uzyskasz, używając mas o odpowiedniej konsystencji – zbyt gęste mogą utrudniać wyciskanie, zbyt rzadkie mogą wypływać nierównomiernie.
- Po każdym użyciu rozmontuj wszystkie części i umyj je osobno. Nie zaleca się mycia w zmywarce, aby zapobiec uszkodzeniom pod wpływem wysokiej temperatury.

- Susz wszystkie elementy dokładnie przed ponownym złożeniem i przechowywaniem, aby zapobiec rozwojowi pleśni i bakterii.
- Dekorator można stosować nie tylko do kremów, ale również do musu, bitej śmietany, nadzień warzywnych lub serowych, pod warunkiem zachowania odpowiedniej gładkości masy.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie używać produktu do celów innych niż dekorowanie i nadziewanie deserów oraz potraw.
- Nie nadaje się do stosowania z masami gorącymi lub bardzo gęstymi zawierającymi duże kawałki (np. orzechy, owoce) – mogą one zatkać końcówkę lub uszkodzić mechanizm.
- Produkt nie jest zabawką – nie pozostawiać w zasięgu dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie stosować przy uczuleniach na materiał, z którego wykonany jest produkt (tworzywo sztuczne).
- W przypadku zauważenia pęknięć, zużycia mechanizmu lub zniekształcenia tworzywa – zaprzestać użytkowania.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.