

NAZWA PRODUKTU

C6_tds0090_Minutnik kuchenny do gotowania jajek

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Minutnik przeznaczony jest wyłącznie do użytku podczas gotowania jajek w garnku z wrzącą wodą.
- Nie należy wkładać minutnik do mikrofalówki ani piekarnika.
- Unikaj gwałtownego uderzenia lub upuszczenia urządzenia, ponieważ może to uszkodzić jego strukturę i funkcjonalność.
- Nie należy stosować minutnik, jeśli jest pęknięty lub uszkodzony.
- Po użyciu ostrożnie wyjmij minutnik z gorącej wody, aby uniknąć poparzenia.
- Przechowuj minutnik w miejscu niedostępnym dla małych dzieci bez nadzoru.
- Nie czyść minutnik w zmywarce ani nie używaj agresywnych środków chemicznych do czyszczenia.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Włóż minutnik do garnka razem z jajkami na początku gotowania.
- Obserwuj zmianę koloru minutnik, która wskazuje stopień ugotowania jajka – im więcej białego koloru pojawia się na powierzchni, tym jajko jest bardziej ugotowane.
- Korzystaj z podziałki oznaczającej poziomy gotowania: Soft (na miękko), Medium (średnio) i Hard (na twardo).
- Przetestuj minutnik wraz z własnymi jajkami, aby dopasować czas gotowania do indywidualnych preferencji i rodzaju jajek.
- Po zakończeniu gotowania wyjmij minutnik z garnka i pozostaw do ostygnięcia przed kolejnym użyciem.
- Czyść minutnik miękką ściereczką zwilżoną wodą, unikając zbyt mocnego szorowania.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Minutnik nie mierzy dokładnego czasu, a jedynie wskazuje stopień ugotowania na podstawie zmiany koloru, dlatego wyniki mogą się różnić w zależności od wielkości i świeżości jajek oraz parametrów gotowania.
- ☐ Nie należy używać minutnik jako precyzyjnego zegara kuchennego.
- ☐ Produkt nie jest przeznaczony do użytku jako zabawka.
- ☐ Nie używaj minutnik w przypadku zauważalnych uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego funkcjonowanie lub bezpieczeństwo.
- ☐ Osoby o ograniczonej zdolności ruchowej lub dzieci powinny korzystać z minutnik pod nadzorem osoby dorosłej.