

NAZWA PRODUKTU

B3_M35A Szczotka do grilla (NOWA)

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed pierwszym użyciem dokładnie oczyść szczotkę, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia produkcyjne.
- ☐ Używaj szczotki wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem – do czyszczenia powierzchni rusztów i grilli.
- ☐ Unikaj dotykania metalowych włókien bezpośrednio ręką – mogą być ostre i powodować skaleczenia.
- ☐ Po każdym użyciu sprawdź, czy włókna szczotki nie są poluzowane lub uszkodzone.
- ☐ Przechowuj szczotkę poza zasięgiem dzieci.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Czyść grill po każdym użyciu, najlepiej gdy ruszt jest jeszcze lekko ciepły – ułatwia to usunięcie zabrudzeń.
- ☐ Do czyszczenia używaj delikatnego nacisku, aby nie uszkodzić powierzchni grilla.
- ☐ W przypadku trudnych zabrudzeń zalecane jest stosowanie szczotki w połączeniu z odpowiednimi środkami czyszczącymi.
- ☐ Po zakończeniu pracy oczyść szczotkę z resztek jedzenia i tłuszczu.
- ☐ Regularnie sprawdzaj stan szczotki – zużyte lub zniekształcone włókna mogą pogarszać skuteczność czyszczenia.

OOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie używaj szczotki na delikatnych powierzchniach, które mogą ulec zarysowaniu.
- ☐ Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia grilla lub samej szczotki.
- ☐ Nie pozostawiaj szczotki na zewnątrz narażonej na działanie warunków atmosferycznych – może to doprowadzić do korozji lub osłabienia struktury materiału.
- ☐ Nie używaj szczotki do celów innych niż czyszczenie grilla.
- ☐ W przypadku zużycia lub uszkodzenia włókien szczotki – wymień ją na nową, aby uniknąć pozostawienia metalowych opiłków na ruszcie.