

NAZWA PRODUKTU

d3_tds0678_Zgrzewarka do rur

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zgrzewania rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych (PE, PP, PPR, PVDF, HDPE, PB). Nie używaj do rur metalowych ani innych materiałów.
- ☐ Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy rury są czyste, suche i odłuszczone, aby zapewnić trwałe i szczelne połączenie.
- ☐ Podczas pracy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru – elementy grzewcze nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury.
- ☐ Nie dotykaj gorących matryc ani innych elementów grzewczych – istnieje ryzyko poważnych oparzeń.
- ☐ Po zakończeniu pracy odłącz zgrzewarkę od zasilania i poczekaj na całkowite ostudzenie przed jej czyszczeniem lub przechowywaniem.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Używaj zgrzewarki zgodnie z instrukcjami producenta oraz zaleceniami dotyczącymi czasu nagrzewania i łączenia rur dla konkretnego typu tworzywa.
- ☐ Przechowuj urządzenie i wszystkie akcesoria w dołączonej walizce, aby zapobiec zgubieniu lub uszkodzeniu elementów.
- ☐ Czyść urządzenie wyłącznie na zimno, unikając ostrych narzędzi lub środków ściernych, które mogą uszkodzić powłokę teflonową matryc.
- ☐ Przechowuj zgrzewarkę w suchym, czystym miejscu, z dala od wilgoci i kurzu.
- ☐ Nie zostawiaj zgrzewarki włączonej bez użycia przez dłuższy czas, aby zapobiec przegrzaniu.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosuj zgrzewarki w środowisku o dużym zapyleniu, wysokiej wilgotności lub w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- ☐ Nie używaj urządzenia do innych celów niż zgrzewanie rur z wymienionych tworzyw.
- ☐ Nie próbuj modyfikować ani naprawiać urządzenia na własną rękę – wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
- ☐ Urządzenie nie posiada regulacji temperatury, dlatego należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących czasu pracy i montażu.
- ☐ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub innych elementów natychmiast zaprzestań użytkowania i zgłoś urządzenie do serwisu.