

NAZWA PRODUKTU

**ZABAWKA DLA KOTA PLUSZOWY PTASZEK PTAK USB RUCH I PTASIE DŹWIĘKI
INTERAKTYW (tds0683)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt przeznaczony wyłącznie do zabawy dla zwierząt domowych (kotów).
- Nie jest to zabawka dla dzieci – zawiera elementy elektroniczne i drobne części, które mogą stanowić zagrożenie w przypadku połknięcia.
- Podczas ładowania zabawki poprzez kabel USB nie należy pozwalać kotu na zabawę – unikaj kontaktu z prądem i wilgocią.
- Nie wystawiaj zabawki na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego słońca – może to spowodować uszkodzenie baterii lub elementów elektronicznych.
- W razie uszkodzenia powierzchni zabawki (rozerwanie szwu, odsłonięcie przewodów) natychmiast przerwij użytkowanie i usuń produkt z zasięgu zwierzęcia.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Przed pierwszym użyciem naładuj zabawkę za pomocą dołączonego kabla USB. Pełne ładowanie trwa zazwyczaj ok. 30–60 minut.
- Upewnij się, że zabawka jest w pełni sucha przed uruchomieniem.
- Aktywuj zabawkę poprzez włączenie przycisku lub potrząśnięcie – zabawka uruchomi ruch skrzydeł i realistyczne ptasie dźwięki.
- Obserwuj reakcję kota i nie pozostawiaj go bez nadzoru przy pierwszym użyciu, aby ocenić jego zachowanie wobec zabawki.
- Czyść powierzchnię zabawki suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj detergentów ani nie zanurzaj zabawki w wodzie.
- Po zakończeniu zabawy wyłącz urządzenie, aby oszczędzać energię i wydłużyć żywotność akumulatora.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie używać w miejscach wilgotnych (np. łazienka, balkon po deszczu) – kontakt z wodą może uszkodzić mechanizm.
- ☐ Nie dopuszczać do gryzienia przewodu USB ani elementów mechanicznych zabawki – może to grozić porażeniem prądem lub uszkodzeniem produktu.
- ☐ Nie ładować zabawki w pobliżu zwierząt – zawsze odłącz od zasilania przed oddaniem kotu do zabawy.
- ☐ Nie stosować zabawki u zwierząt agresywnych lub mających tendencję do rozrywania zabawek – ryzyko połknięcia elementów.
- ☐ W przypadku widocznych oznak przegrzania, nieprzyjemnego zapachu lub zniekształceń obudowy, zaprzestań użytkowania i nie ładuj ponownie urządzenia..