

NAZWA PRODUKTU

B9_tds0397_Piłka dla kota USB

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem naładuj piłkę zgodnie z instrukcją, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Nie zanurzaj piłki w wodzie ani nie wystawiaj na bezpośredni kontakt z dużą ilością wilgoci.
- Używaj tylko oryginalnego kabla USB do ładowania urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan piłki, zwracając uwagę na uszkodzenia silikonowej powłoki lub elementów elektronicznych.
- Nie pozostawiaj piłki bez nadzoru, zwłaszcza jeśli kot wykazuje skłonność do gryzienia lub niszczenia zabawek.
- Unikaj używania piłki na powierzchniach niestabilnych lub w miejscach, gdzie może spaść z wysokości, co może uszkodzić elektronikę

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Włącz piłkę przed zabawą, aby aktywować ruch i efekty świetlne oraz wibracje, które angażują kota.
- Używaj piłki na płaskich, gładkich powierzchniach, aby zapewnić jej swobodne poruszanie się i zapobiec blokowaniu się.
- Po zakończeniu zabawy wyłącz piłkę, aby oszczędzać energię baterii.
- Regularnie ładuj piłkę, aby zawsze była gotowa do działania – pełne ładowanie trwa około 1-2 godzin (zgodnie z instrukcją producenta).
- Czyszczenie piłki wykonuj wilgotną ściereczką, unikając agresywnych detergentów i zanurzania w wodzie.
- Obserwuj reakcje swojego kota podczas zabawy – dostosuj czas i intensywność zabawy do potrzeb i kondycji zwierzęcia

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Produkt nie jest zabawką dla dzieci; używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie używać piłki w przypadku uszkodzenia powłoki silikonowej lub widocznych uszkodzeń elementów elektronicznych.
- Nie stosować piłki do innych zwierząt bez konsultacji z weterynarzem.
- Nie pozostawiać piłki w zasięgu zwierząt, które mogą ją rozgryźć lub połknąć elementy.
- Nie dopuścić do kontaktu piłki z otwartym ogniem, wysoką temperaturą lub agresywnymi chemikaliami.
- W przypadku awarii lub podejrzenia uszkodzenia urządzenia natychmiast zaprzestać użytkowania.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.