

NAZWA PRODUKTU

**ZESTAW DO CZYSZCZENIA KOSIARKI 2W1 SKROBAK I SZCZOTKA DO TRAWY
PROFESIONAL (tds0937)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt przeznaczony do czyszczenia kosiarek oraz narzędzi ogrodowych.
- Przed użyciem upewnić się, że kosiarka jest wyłączona i odłączona od zasilania / świecy zapłonowej.
- Nie używać w pobliżu ruchomych elementów urządzenia.
- Sprawdzać stan szczotki i skrobaka – nie używać w przypadku uszkodzeń.
- Przechowywać w suchym miejscu po zakończeniu pracy.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Używać skrobaka do usuwania zaschniętej trawy i większych zabrudzeń.
- Szczotką czyścić trudno dostępne miejsca i zakamarki kosiarki.
- Regularne czyszczenie po koszeniu zapobiega korozji i poprawia wydajność sprzętu.
- Można stosować do innych narzędzi ogrodowych (łopaty, nożyce, grabie).
- Po użyciu oczyścić narzędzie i pozostawić do wyschnięcia.

OOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie używać na pracującej kosiarce – ryzyko obrażeń.
- Nie stosować nadmiernej siły na plastikowych elementach kosiarki.
- W przypadku uszkodzenia (pęknięty skrobak lub włosie) zaprzestać użytkowania.
- Nie używać jako narzędzia do innych celów niż czyszczenie.
- Produkt nie jest zabawką – przechowywać poza zasięgiem dzieci.