

NAZWA PRODUKTU

H14tds0575_3x Wałek do czyszczenia ubrań

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 1. Przed użyciem sprawdź, czy powierzchnia, z której chcesz usunąć sierść, jest odpowiednia do stosowania silikonowej rolki.**
- 2. Unikaj kontaktu rolki z gorącymi powierzchniami lub źródłami ognia.**
- 3. Przechowuj wałek w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub uszkodzeniu.**
- 4. Po użyciu czyść wałek zgodnie z zaleceniami, aby zachować jego skuteczność i trwałość.**

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

1. ☐ Rolka przeznaczona jest do usuwania sierści, włosów oraz drobnych zabrudzeń z odzieży, tapicerki oraz innych powierzchni tekstylnych.
2. ☐ Przesuwaj wałek delikatnie po powierzchni, unikając nadmiernego nacisku, który mógłby uszkodzić materiał.
3. ☐ Po zakończeniu użytkowania usuń z rolki zebrane zanieczyszczenia, np. spłukując ją pod bieżącą wodą i pozostawiając do wyschnięcia.
4. ☐ Wałek można stosować wielokrotnie bez utraty właściwości czyszczących.
5. ☐ Przechowuj wałek w suchym miejscu, aby zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

-   Nie używaj wata na delikatnych, łatwo uszkodzających się tkaninach lub powierzchniach, które mogą ulec zarysowaniu.
-  Nie stosuj wata do czyszczenia powierzchni mokrych, tłustych lub silnie zabrudzonych olejami i smarami.
-  Produkt nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością ani do celów medycznych.
-  W przypadku wystąpienia uszkodzeń wata zaprzestań jego używania, aby uniknąć uszkodzenia czyszczonych powierzchni.
 -  Nie dopuszczaj do kontaktu wata z oczami ani błonami śluzowymi.