

NAZWA PRODUKTU

**NASADKA NAKŁADKA GRZEBIENIOWA DO MASZYNEK PHILIPS QC5105 5115 5120 5125
MOC (tds0536)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed użyciem upewnij się, że nasadka jest prawidłowo zamocowana na maszynie i nie przesuwa się podczas pracy.
2. Przed każdym użyciem sprawdź, czy nasadka nie posiada pęknięć, złamań, odkształceń lub innych uszkodzeń.
3. Podczas strzyżenia nie dociskaj maszynki nadmiernie do skóry głowy, aby uniknąć podrażnień i dyskomfortu.
4. Zachowaj szczególną ostrożność podczas zakładania i zdejmowania nasadki, aby nie uszkodzić jej zaczepów ani elementów maszynki.
5. Produkt przechowuj poza zasięgiem małych dzieci – zawiera niewielkie elementy, które mogą stwarzać ryzyko połknięcia

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

1. Przed rozpoczęciem strzyżenia wybierz odpowiednią długość w zakresie 3–21 mm i upewnij się, że nasadka jest właściwie ustawiona.
2. Przed założeniem nasadki oczyść maszynkę z włosów i zabrudzeń, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie elementów.
3. Podczas strzyżenia prowadź maszynkę spokojnie i równomiernie, bez gwałtownych ruchów i nadmiernego nacisku.
4. Po każdym użyciu usuń pozostałości włosów z nasadki, najlepiej za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej ściereczki.
5. Po zakończeniu użytkowania przechowuj nasadkę w suchym i czystym miejscu, chroniąc ją przed wysoką temperaturą, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

1. Nasadka przeznaczona jest wyłącznie do stosowania z kompatybilnymi maszynkami do strzyżenia włosów i nie powinna być używana z urządzeniami, do których nie jest przeznaczona.
2. Nie używaj nasadki, jeśli jest pęknięta, złamana, zdeformowana lub posiada ostre krawędzie mogące podrażnić skórę.
3. Nie stosuj nasadki na skórze głowy z otwartymi ranami, silnymi podrażnieniami lub innymi zmianami, których kontakt z elementem maszynki może powodować ból lub pogorszenie stanu skóry.
4. Nie próbuj na siłę mocować nasadki do maszynki ani modyfikować jej konstrukcji w celu dopasowania do innego urządzenia.
5. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani wysokiej temperatury do czyszczenia nasadki, ponieważ mogą one uszkodzić tworzywo i wpłynąć na jej prawidłowe działanie.