

NAZWA PRODUKTU

TABLET LCD ZNIKOPIS DLA DZIECI KOLOROWY GRAFICZNY DO RYSOWANIA I ZABAWY (tds0981)

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed pierwszym użyciem sprawdź stan tabletu, obudowy, ekranu, rysika oraz komory baterii. Nie używaj urządzenia, jeśli którykolwiek z elementów jest uszkodzony.
2. Chroń tablet przed uderzeniami, upadkiem, silnym naciskiem oraz kontaktem z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić ekran lub obudowę.
3. Podczas wymiany baterii zachowaj ostrożność i zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie jej biegunów zgodnie z oznaczeniami w urządzeniu.
4. Nie pozostawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury lub bezpośredniego światła słonecznego.
5. Produkt przeznaczony jest dla dzieci od 3. roku życia. Podczas użytkowania przez młodsze dzieci zalecany jest nadzór osoby dorosłej, szczególnie ze względu na obecność rysika i baterii.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

1. Przed rozpoczęciem korzystania z tabletu przesun blokadę znajdującą się z tyłu urządzenia, aby umożliwić prawidłowe działanie funkcji zapisu i kasowania.
2. Do pisania i rysowania używaj dołączonego rysika. Naciskaj na ekran z umiarkowaną siłą, aby uzyskać odpowiednią grubość linii bez niepotrzebnego obciążania powierzchni ekranu.
3. Po zakończeniu pracy możesz wyczyścić zawartość ekranu za pomocą przeznaczonego do tego przycisku, o ile blokada ekranu nie jest aktywna.
4. Po zakończeniu użytkowania umieść rysik w przeznaczonym do tego uchwycie, aby ograniczyć ryzyko jego zgubienia lub uszkodzenia.
5. Przechowuj tablet w suchym i czystym miejscu. Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki, bez stosowania agresywnych środków chemicznych.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

1. Nie zanurzaj tabletu w wodzie ani nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do jego wnętrza, ponieważ urządzenie jest zasilane bateryjnie i nie jest przeznaczone do pracy w kontakcie z wodą.
2. Nie używaj ostrych przedmiotów, narzędzi ani innych akcesoriów zamiast dołączonego rysika, ponieważ mogą one porysować lub uszkodzić ekran.
3. Nie próbuj samodzielnie rozbierać, modyfikować ani naprawiać tabletu, baterii lub elementów elektronicznych urządzenia.
4. Nie używaj urządzenia z uszkodzoną obudową, ekranem, komorą baterii lub rysikiem, jeśli uszkodzenie może wpływać na bezpieczeństwo użytkowania.
5. Nie przechowuj urządzenia z baterią w miejscach o skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze ani w warunkach dużej wilgotności. Zużyta baterię należy utylizować zgodnie z lokalnymi zasadami dotyczącymi odpadów tego typu.