

NAZWA PRODUKTU

**OSTRZAŁKA OSEŁKA DO OSTRZENIA NOŻY WOLFRAMOWA NA PRZYSSAWKE
KUCHENNA RĘCZNA (tds1006)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. przyssawka może prawidłowo się zamocować.
2. Podczas ostrzenia należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ostre ostrze noża.
3. Nie dotykać powierzchni ostrzącej podczas użytkowania.
4. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy przyssawka i elementy ostrzałki nie są uszkodzone.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

1. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię, na której zostanie zamocowana ostrzałka.
2. Mocno docisnąć ostrzałkę do podłoża, aby przyssawka zapewniła stabilne mocowanie.
3. Nóż należy przesuwac przez element ostrzący płynnym ruchem, zgodnie z konstrukcją ostrzałki.
4. Nie należy stosować nadmiernej siły podczas ostrzenia — wystarczający jest umiarkowany, równomierny nacisk.
5. Po zakończeniu pracy należy oczyścić ostrzałkę z pozostałości powstałych podczas ostrzenia i przechowywać ją w suchym miejscu.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

1. Nie używać ostrzałki, jeśli przyssawka nie zapewnia stabilnego przymocowania do podłoża.
2. Nie stosować produktu do ostrzenia przedmiotów, do których nie jest przeznaczony.
3. Nie używać ostrzałki, jeśli jej obudowa, element ostrzący lub przyssawka są pęknięte albo uszkodzone.
4. Nie przesuwać dłonią po ostrzu noża ani powierzchni ostrzącej w celu sprawdzania ich ostrości.
5. Produkt nie jest zabawką — dzieci nie powinny korzystać z ostrzałki ani mieć do niej swobodnego dostępu.