

NAZWA PRODUKTU

**TRYMER DO BRWI DAMSKI SZMINKA DO TWARZY W FORMIE SZMINKI - LED - USB
(tds1013)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone oraz czy ostrze jest prawidłowo zamocowane.
2. Używaj trymera ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń i podrażnień delikatnej skóry twarzy.
3. Nie stosuj urządzenia na skórze z ranami, stanami zapalnymi, podrażnieniami lub zmianami skórnymi.
4. Chroń port ładowania USB przed wilgocią i nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami podczas ładowania.
5. W przypadku wystąpienia bólu, zaczerwienienia lub podrażnienia skóry natychmiast przerwij użytkowanie.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

1. Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone oraz czy ostrze jest prawidłowo zamocowane.
2. Używaj trymera ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń i podrażnień delikatnej skóry twarzy.
3. Nie stosuj urządzenia na skórze z ranami, stanami zapalnymi, podrażnieniami lub zmianami skórnymi.
4. Chroń port ładowania USB przed wilgocią i nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami podczas ładowania.
5. W przypadku wystąpienia bólu, zaczerwienienia lub podrażnienia skóry natychmiast przerwij użytkowanie.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

1. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie używaj go pod prysznicem, chyba że producent wyraźnie potwierdza wodoodporność danego modelu.
2. Nie dotykaj ostrza podczas pracy urządzenia i nie próbuj samodzielnie modyfikować jego mechanizmu.
3. Nie używaj trymera, jeśli obudowa, ostrze, przewód USB lub port ładowania są uszkodzone.
4. Nie udostępniaj urządzenia innym osobom bez odpowiedniego oczyszczenia głowicy, aby zachować higienę użytkowania.
5. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania i przechowuj je poza zasięgiem małych dzieci.