

NAZWA PRODUKTU

**NÓŻ STRUNOWY DO TORTU DO CIASTA DO CIĘCIA BISZKOPTU - DWUSTRUNOWY
OSTRY (tds1030)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania, aby uniknąć skaleczenia ostrymi strunami.
2. Używać noża na stabilnej, równej powierzchni.
3. Trzymać palce i dłonie z dala od strun tnących podczas krojenia biszkoptu.
4. Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
5. Po użyciu dokładnie umyć i osuszyć nóż, unikając bezpośredniego kontaktu dłoni z ostrymi elementami.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

1. Używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do poziomego przecinania biszkoptów i ciast.
2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić, czy struny są prawidłowo zamocowane i nieuszkodzone.
3. Ciąć powoli i równomiernie, aby uzyskać równe warstwy ciasta.
4. Po każdym użyciu umyć produkt zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Przed schowaniem upewnić się, że nóż jest czysty i całkowicie suchy.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

1. Nie używać produktu, jeśli struny są poluzowane, zerwane, odkształcone lub uszkodzone.
2. Nie stosować noża do krojenia produktów twardych, zamrożonych ani innych materiałów niezgodnie z przeznaczeniem.
3. Nie używać produktu przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
4. Nie używać noża na niestabilnej lub śliskiej powierzchni, która może spowodować przesunięcie narzędzia.
5. Nie używać produktu, jeśli pojawiła się rdza, ostre zadziory lub inne uszkodzenia mogące zanieczyścić żywność albo spowodować skaleczenie.