

NAZWA PRODUKTU

**OSTRZAŁKA DO NOŻY I NOŻYCEK OSEŁKA TRÓJFAZOWA DIAMENTOWA CERAMICZNA
4W1 (tds1031)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Zachować ostrożność podczas ostrzenia, aby uniknąć skaleczenia ostrymi krawędziami noży i nożyczek.
2. Ustawić ostrzałkę na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
3. Trzymać palce z dala od szczelin ostrzących i ostrzy podczas pracy.
4. Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5. Po zakończeniu użytkowania oczyścić ostrzałkę z pozostałości metalu i innych zanieczyszczeń.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

1. Używać ostrzałki zgodnie z przeznaczeniem, do ostrzenia kompatybilnych noży i nożyczek.
2. Dobierać odpowiednią szczelinę ostrzącą do rodzaju ostrza i etapu ostrzenia.
3. Przesuwać ostrze przez szczelinę spokojnie i równomiernie, zgodnie z instrukcją producenta.
4. Przed użyciem sprawdzić, czy ostrzałka nie ma uszkodzeń i czy jej podstawa zapewnia stabilność.
5. Po użyciu oczyścić i osuszyć produkt oraz przechowywać go w suchym miejscu.

OOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

1. Nie używać ostrzałki, jeśli jej obudowa, uchwyt lub elementy ostrzące są uszkodzone.
2. Nie ostrzyć noży ani nożyczek, które nie są przystosowane do danego rodzaju ostrzałki.
3. Nie używać produktu na mokrej, śliskiej lub niestabilnej powierzchni.
4. Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do szczelin ostrzących podczas użytkowania.
5. Nie stosować ostrzałki do ostrzenia przedmiotów innych niż wskazane przez producenta ani nie wywierać nadmiernego nacisku na ostrze.