

NAZWA PRODUKTU

PILOT DO TV TELEWIZORA UNIWERSALNY DO SAMSUNG SMART TV ZAMIENNIK AAA (tds1032)

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Chronić pilot przed wilgocią, zalaniem oraz bezpośrednim działaniem wody.
2. Nie narażać urządzenia na wysokie temperatury, ogień ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
3. Przechowywać pilot w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, szczególnie ze względu na możliwość wyjęcia baterii.
4. Wkładać baterie AAA zgodnie z oznaczeniami biegunów dodatniego i ujemnego.
5. Nie rozbierać ani nie modyfikować obudowy pilota, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

1. Używać pilota zgodnie z przeznaczeniem, do obsługi kompatybilnych telewizorów Samsung Smart TV.
2. Stosować baterie AAA zgodnie z wymaganiami producenta.
3. W przypadku braku reakcji telewizora sprawdzić poprawność włożenia baterii i ich stan naładowania.
4. Czyścić obudowę miękką, suchą ściereczką, bez używania agresywnych środków chemicznych.
5. W razie problemów z obsługą sprawdzić zgodność pilota z konkretnym modelem telewizora oraz postępować zgodnie z instrukcją.

OOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

1. Nie używać pilota, jeśli obudowa, przyciski lub komora baterii są uszkodzone.
2. Nie stosować baterii o innym rozmiarze lub napięciu niż wskazane przez producenta.
3. Nie łączyć baterii nowych ze zużytymi ani baterii różnych typów.
4. Nie używać pilota, jeśli baterie wyciekają lub występują ślady korozji w komorze baterii.
5. Nie zanurzać pilota w wodzie, nie narażać go na silne uderzenia ani nie używać w warunkach nadmiernej wilgotności.