NAZWA PRODUKTU

TRYMER DO NOSA USZU I BRWI MASZYNKA BEZPRZEWODOWY 3W1 ZAROSTU - USB C (tds1046)

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie używać urządzenia na podrażnionej, uszkodzonej lub zranionej skórze.
2. Zachować szczególną ostrożność podczas przycinania włosków w okolicach nosa i uszu, aby uniknąć skaleczeń.
3. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie używać go w pobliżu źródeł ognia i wysokiej temperatury.
4. Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5. Nie używać trymera podczas ładowania ani w przypadku uszkodzenia przewodu USB-C lub obudowy.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

1. Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.
2. Przed użyciem upewnić się, że końcówka tnąca jest czysta i prawidłowo zamontowana.
3. Stosować urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie do przycinania włosków w nosie, uszach, brwiach i zarostu, zgodnie z przeznaczeniem poszczególnych końcówek.
4. Po każdym użyciu oczyścić końcówkę tnącą z pozostałości włosków.
5. Ładować urządzenie za pomocą odpowiedniego przewodu USB-C i zgodnego źródła zasilania.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

1. Zabrania się używania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub z zastosowaniem nieodpowiednich końcówek.
2. Nie wolno wkładać końcówki trymera zbyt głęboko do nosa ani przewodu słuchowego.
3. Nie należy udostępniać urządzenia innym osobom bez uprzedniego dokładnego oczyszczenia i zdezynfekowania końcówek.
4. Zabrania się samodzielnego demontażu, modyfikowania lub naprawiania urządzenia podczas jego użytkowania.
5. Nie wolno używać urządzenia, jeżeli ostrza, końcówki lub obudowa są uszkodzone albo urządzenie wykazuje oznaki nieprawidłowego działania.