

## Uwaga:



Wartość mocy folii grzejnej może się różnić +5%, -10% od parametrów podanych na tabliczce znamionowej.

Folie grzejne wykonane są na napięcie znamionowe 230V/50 Hz.

Folie grzejne **ELEKTRA WoodTec™** mają na tabliczce znamionowej następujące piktogramy:



Folia grzejna zasilana dwustronnie  
(**ELEKTRA WoodTec<sub>1</sub>™**)



Folia grzejna zasilana jednostronnie  
(**ELEKTRA WoodTec<sub>2</sub>™**)



Folia grzejna instalowana ekranem aluminiowym do góry



Bezpośrednie ogrzewanie podłóg

## Materiały i narzędzia

wymagane do instalacji folii grzejnej

- folia grzejna – w opakowaniu  
*ELEKTRA WoodTec™*
- rurki ochronne (peszel)  
o długości 1,5 i 2,5 m – w opakowaniu
- pogłębiona puszka  
instalacyjna – w opakowaniu
- 2 złączki elektryczne  
(tylko *ELEKTRA WoodTec<sub>1</sub>™*) – w opakowaniu
- paski taśmy samoprzylepnej  
z klejem przewodzącym – w opakowaniu
- regulator temperatury – w opakowaniu

*opcja*

- nożyce
- omomierz
- narzędzia do wykucia bruzd  
w ścianie i posadzce

### Uwaga:



**Nigdy** nie można przeciąć przewodu grzejnego, przecinać można jedynie siatkę z tworzywa sztucznego oraz folię aluminiową.

**Nigdy** nie można skracać folii, jedynie przewód zasilający może być skracany, jeśli jest to konieczne.

**Nigdy** nie należy wykonywać samodzielnych napraw przewodu grzejnego, a w przypadku uszkodzenia przewodu należy to zgłosić instalatorowi uprawnionemu przez firmę ELEKTRA.

**Uwaga:**

**Nigdy** nie należy folii poddawać nadmiernemu naciąganiu i naprężaniu oraz uderzeniom ostrymi narzędziami.

**Nigdy** nie należy zginać mufy połączeniowej i zakończeniowej.

**Nigdy** nie należy układać folii, jeżeli temperatura otoczenia spadnie poniżej  $-5^{\circ}\text{C}$ .

**Nigdy** nie należy instalować folii w miejscach, gdzie przewidziano stałą zabudowę (np. szafy bez nóżek).

**Nigdy** do montażu nie należy stosować foliieriałów innych niż zalecane w instrukcji.

**Nigdy** do montażu folii nie należy stosować gwoździ, ani śrub.

**Uwaga:**

Folie zostały zaprojektowane wyłącznie do suchego montażu w górnych warstwach posadzek wykończonych panelami podłogowymi lub deską warstwową dlatego nie należy ich instalować w pomieszczeniach mokrych typu łazienka, pralnia. Konstrukcja ta wyklucza również montaż pod wykończeniami elastycznymi typu panele lub wykładziny winylowe.

**Uwaga:**

Folię grzejną należy **zawsze** instalować zgodnie z instrukcją.

Podłączenie folii do sieci elektrycznej **zawsze** należy powierzyć instalatorowi z uprawnieniami elektrycznymi.

Folia grzejna powinna być **zawsze** oddalona od innych źródeł ciepła (np. od rur z ciepłą wodą) nie mniej niż 50 mm.