

NAZWA PRODUKTU

**MUFKI NA SKUTER RĘKAWICE NAKŁADKI NA KIEROWNICĘ ZIMOWE OCIEPLANE
ODBLASKOWE (tds1029)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed każdym użyciem sprawdzić stan mufek, szwów, mocowań oraz elementów odblaskowych.
2. Upewnić się, że mufki są stabilnie zamocowane na kierownicy skutera i nie przesuwają się podczas jazdy.
3. Sprawdzić, czy osłony nie blokują dostępu do hamulców, manetki gazu ani innych elementów sterujących.
4. Nie rozpoczynać jazdy, jeśli mufki ograniczają swobodę ruchów dłoni lub utrudniają pewny chwyt kierownicy.
5. Zachować ostrożność podczas jazdy w trudnych warunkach pogodowych, ponieważ mufki nie eliminują ryzyka wychłodzenia dłoni ani poślizgu.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

1. Zamontować mufki na kierownicy skutera zgodnie z konstrukcją produktu i zaleceniami producenta.
2. Dopasować położenie osłon tak, aby można było swobodnie wkładać i wyjmować dłonie.
3. Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić działanie hamulców, manetki gazu i pozostałych elementów sterujących.
4. Regularnie czyścić mufki z zabrudzeń i wilgoci, a po zamoczeniu pozostawić je do całkowitego wyschnięcia.
5. Utrzymywać elementy odblaskowe w czystości oraz przechowywać produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wysokiej temperatury.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

1. Nie używać mufek, jeśli ich montaż ogranicza możliwość bezpiecznego sterowania skuterem.
2. Nie stosować produktu z uszkodzonymi mocowaniami, rozprutymi szwami lub przetartym materiałem.
3. Nie dopuszczać do zasłonięcia ani zablokowania dźwigni hamulca, manetki gazu i innych elementów sterujących.
4. Nie suszyć mufek bezpośrednio na grzejnikach ani w pobliżu otwartego ognia.
5. Nie traktować elementów odblaskowych jako zamiennika oświetlenia skutera ani mufek jako gwarancji pełnej ochrony przed zimnem i wilgocią.