

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – HAMULEC SZCZĘKOWY

1. Przeznaczenie produktu

Hamulce szczękowe rowerowe służą do skutecznego zmniejszania prędkości i zatrzymywania roweru poprzez docisk klocków hamulcowych do obręczy. Przeznaczone do stosowania wyłącznie w rowerach wyposażonych w odpowiednie mocowania i kompatybilne obręcze (np. szosowe, trekkingowe).

Dla komponentów marki Shimano szczegółowe tabele kompatybilności dostępne są na stronie producenta:

👉 <https://productinfo.shimano.com/en/compatibility>

2. Właściwy montaż

Montaż powinien być wykonany przez profesjonalny serwis rowerowy. Upewnij się, że hamulec jest:

- prawidłowo zamocowany do widelca lub ramy,
 - wycentrowany względem obręczy,
 - wyposażony w odpowiednie klocki hamulcowe (zgodne z typem obręczy – aluminiowa, karbonowa),
 - prawidłowo połączony z linką hamulcową lub klamkomanetką.
-

3. Środki ostrożności podczas użytkowania

Nie używaj hamulców uszkodzonych, zużytych, z wyraźnie pękniętymi szczękami lub wyrobionymi śrubami.

Przed każdą jazdą:

- sprawdź skuteczność hamowania,
 - upewnij się, że linki nie są postrzępione ani poluzowane,
 - skontroluj grubość klocków i stan obręczy.
- Unikaj jazdy z mokrymi lub zanieczyszczonymi klockami – może to zmniejszyć siłę hamowania.
-

4. Konserwacja i czyszczenie

Czyść szczęki hamulca oraz klocki z błota i piasku po jeździe w trudnych warunkach.

Regularnie kontroluj i wymieniaj zużyte klocki.

Nie smaruj bezpośrednio elementów hamujących – może to spowodować utratę skuteczności hamowania.

5. Możliwe zagrożenia

- **Ryzyko wypadku** – w przypadku uszkodzonych lub źle wyregulowanych hamulców.
- **Ryzyko zarysowania obręczy** – przez zużyte lub źle ustawione klocki.
- **Ryzyko skaleczenia** – podczas montażu, regulacji lub wymiany linki.
- **Zmniejszona skuteczność hamowania** – w warunkach mokrych lub przy użyciu nieodpowiednich klocków.

6. Ograniczenia użytkowania

Produkt przeznaczony wyłącznie do jazdy rowerem.

Nie stosować w rowerach z hamulcami tarczowymi lub w innych pojazdach mechanicznych.

Nie modyfikować hamulca ani nie stosować nieoryginalnych części zamiennych.

7. Zgłaszanie usterek i ryzyka

W przypadku wykrycia wady produktu lub zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika należy niezwłocznie:

- zaprzestać korzystania z roweru,
- skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem,